Roland

EG-101

Mode d'emploi

Nous

vous remercions d'avoir opté pour l'EG-101 GrooveKeyboard. L'EG-101 a été conçu pour s'amuser avec la musique Dance/Techno/House, que vous l'ayez choisi comme tout premier instrument ou parce que c'est un clavier capable d'offrir ces sons brûlants de grooves Techno, Dance, Jungle, qui feront de vos idées musicales des hits détonants. L'EG-101 propose 448 sons percutants (appelés Tones), une fonction Remix (appelée "RPS"), un échantillonneur interactif ainsi qu'un Arranger intelligent qui joue des accompagnements/grooves basés sur les accords que vous jouez.

Veuillez prendre le temps de lire ce manuel afin de maîtriser les diverses fonctions de votre EG-101 et d'en profiter sans problème durant de longues années. Et maintenant, bouclez vos ceintures et ...



1. Qu'est-ce que l'EG-101?

Votre EG-101 vous offre trois instruments en un:

- L'EG-101 est un clavier. Vous pouvez donc vous en servir pour jouer vos mélodies favorites, comme sur un synthé. (Si vous promettez de ne pas le répéter, voici un secret: l'EG-101 est un synthétiseur. Il est tout aussi professionnel mais bien plus simple à manier.)
- C'est un instrument doté d'une fonction d'accompagnement automatique (appelée Arranger). Choisissez l'un des 64 "styles", jouez les accords de ces styles de la main gauche et la mélodie de la main droite. Vous disposez de plusieurs accompagnements par style (Intro, Ending (fin), Variation, Advanced, etc.) afin de varier votre jeu.
- C'est un échantillonneur d'une qualité qui a fait la gloire du fameux BOSS SP-202 Dr. Sample. Il vous permet d'enregistrer vos cris, boucles ou autres sons favoris et de les traiter avec des effets, de les accélérer ou les ralentir, etc. Vous pouvez même remplacer la partie de batterie d'un style par un groove échantillonné. L'Arranger est alors synchronisé avec le Sample Player.



RPS (Realtime Phrase Sequencer)

L'EG-101 dispose d'un "séquenceur de reproduction" qui vous permet lancer les phrases voulues en appuyant sur un seul bouton. Cette fonction s'appelle Realtime Phrase Sequencer ou séquenceur de phrases en temps réel. Bien qu'elle ressemble à l'Arranger, la fonction RPS permet de lancer chaque phrase (batterie, basse, accords, etc.) quand vous le voulez.

D Beam Controller

Le D Beam Controller de l'EG-101 vous permet de contrôler un paramètre de votre choix en déplaçant la main au-dessus d'un faisceau de lumière infrarouge (invisible). Vous avez le choix parmi 36 fonctions D Beam. Il suffit de lancer la reproduction de l'un des super-grooves de l'EG-101 et de déplacer votre main au-dessus du faisceau pour obtenir des effets à couper le souffle tant d'un point de vue auditif que visuel!

Une construction solide qui en dit long

L'EG-101 est à des années-lumière de tout autre instrument de sa catégorie de prix: sa face avant est métallique et d'une conception aussi simple que celle des autres outils Groove de Roland, tels que les TB-303, TR-909, etc.

Arpeggiator

Autre fonction utile, l'Arpeggiator. Il suffit de jouer deux notes (ou un accord) pour que l'Arpeggiator produise un accompagnement basé sur ces deux notes. Le tempo de ces arpèges suit toujours la valeur tempo que vous avez choisie.

Entrées audio

L'EG-101 a deux types d'entrées audio: INPUT L/R (pour lecteurs de CD, cassette, etc.) et MIC (pour un microphone). Ces entrées peuvent servir à enregistrer du nouveau matériel sonore avec l'échantillonneur du bord ou à mixer les signaux du micro, du lecteur CD, etc., avec la reproduction RPS et Arranger. Vous pouvez même utiliser certains effets de l'échantillonneur pour les signaux entrant.

448 Tones et 12 Drum Sets (tous "Groove Approved")

L'EG-101 propose les sons les plus recherchés de la scène Dance Chez Roland, nous appelons ces sons des Tones. En outre, vous y trouverez 12 Drum Sets ou batteries. Ce sont des jeux complets de sons de batterie et percussion assignés chacun à une touche du clavier de l'EG-101. Les Drum Sets répondent aux moindres besoins de votre musique (TR-909, TR-808, etc.).

64 styles préprogrammés, 64 programmes de style utilisateur préchargés

Les styles sont des accompagnements que vous pouvez utiliser immédiatement. Votre EG-101 contient les grooves Dance, Techno et autres les plus fabuleux. Les fonctions PART EFFECTS et PART MANIPULATOR permettent de modifier la manière dont ces styles sont reproduits. Ces modifications peuvent être sauvegardées dans l'un des 64 programmes de style utilisateur. A la sortie d'usine, ces mémoires contiennent déjà des réglages.

Mode d'emploi



Outre les conseils de prudence donnés ailleurs, veuillez lire et observer ce qui suit:

Alimentation

- Ne branchez pas cet instrument sur le même circuit qu'un appareil générant du bruit de ligne (moteur électrique ou système d'éclairage à tension variable).
- Avant de brancher l'EG-101 à d'autres appareils, coupez l'alimentation de tous les appareils concernés pour éviter d'endommager les enceintes ou les appareils.
- Utilisez uniquement l'adaptateur (ACJ) fourni. Le recours à un autre adaptateur risque d'endommager l'EG-101 et de provoquer un incendie

Emplacement

- La proximité d'amplificateurs de puissance (ou d'autres appareils contenant d'importants transformateurs) peut être source de bruit. Changez l'orientation de cet instrument ou éloignez-le de la source d'interférence.
- Cet instrument peut entraver la réception d'un téléviseur ou d'une radio. Evitez la proximité de tels récepteurs.
- Ne placez pas l'EG-101 en plein soleil, près de sources de chaleur, dans un véhicule fermé ou à tout endroit le soumettant à des températures élevées. Cela risque de déformer ou de décolorer l'instrument.

Entretien

 Pour un nettoyage courant, utilisez un chiffon doux et sec ou légèrement humidifié. Pour enlever des poussières plus tenaces, utilisez un détergent doux. Frottez ensuite l'instrument avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de benzène, de diluants, d'alcool ou de solvants pour éviter de déformer ou de décolorer l'extérieur.

Réparations et données

Sachez que toutes les données résidant en mémoire interne risquent d'être perdues lorsque vous faites réparer l'instrument. Sauvegardez donc toujours vos données importantes via MIDI (voyez page 173). Dans certains cas (si le circuit touchant à la mémoire est défectueux, par exemple), il peut s'avérer impossible de récupérer les données. Roland rejette toute responsabilité en cas de perte de données.

Précautions supplémentaires

- Vous pouvez perdre le contenu entier de la mémoire lors d'une panne ou d'un mauvais maniement de l'instrument. Pour éviter des pertes trop dures, nous vous conseillons de faire régulièrement des copies de secours via MIDI.
- Maniez les boutons, les autres commandes et les connecteurs avec un minimum d'attention. Un maniement trop brutal peut les endommager et entraîner des dysfonctionnements.
- Evitez les coups ou les pressions prolongées sur l'écran.
- Lorsque vous branchez/débranchez des câbles, prenez la fiche en main — jamais le câble. Vous éviterez ainsi d'endommager le câble ou de provoquer des court-circuits.
- L'instrument dégage une faible quantité de chaleur durant son fonctionnement. C'est normal.

- Pour ne pas déranger vos voisins, maintenez le volume de l'instrument à un niveau raisonnable. Il peut parfois être préférable d'utiliser le casque.
- Si vous souhaitez transporter l'EG-101, emballez-le dans la boîte (et les protections de polystyrène) d'origine ou servez-vous d'un boîtier de protection dur ou souple


Sommaire

2. Précautions121
3. Que la fête commence123
Mettre l'EG-101 sous tension123Réglage du volume.123Brancher un casque.123
Ecouter les morceaux de démonstration123
Jouer sur le clavier entier (Whole Upper)
Jouer de la batterie sur l'EG-101
4. Fonction DJ/Remix (RPS)
5. Echantillonner et reproduire de l'audio .130
Enregistrer un échantillon
Reproduire l'échantillon avec les pads
Reproduire des échantillons avec le clavier
Sélection d'autres banques d'échantillons 133
Raccourcir vos échantillons
6. Utiliser les styles de l'EG-101135
-
Autres motifs
Autres motifs
Autres motifs 136 Faire démarrer l'Arranger automatiquement 137 Changer le tempo (BPM) 138 Sélection d'autres styles 138
Autres motifs
Autres motifs136Faire démarrer l'Arranger automatiquement137Changer le tempo (BPM)138Sélection d'autres styles138Sélection d'autres styles pour la main droite139Changer le point de partage (Split)139
Autres motifs136Faire démarrer l'Arranger automatiquement137Changer le tempo (BPM)138Sélection d'autres styles138Sélection d'autres styles pour la main droite139
Autres motifs 136 Faire démarrer l'Arranger automatiquement 137 Changer le tempo (BPM) 138 Sélection d'autres styles 138 Sélection d'autres styles pour la main droite 139 Changer le point de partage (Split) 139 7. Fonctions pour s'amuser en temps réel .140 Arpeggio 140 Créer un effet Arpeggio plus "large" (Range) 140 Plus/moins de notes d'arpèges par mesure (Grid) 141
Autres motifs Faire démarrer l'Arranger automatiquement 137 Changer le tempo (BPM) 138 Sélection d'autres styles Sélection d'autres styles pour la main droite 139 Changer le point de partage (Split) 139 7. Fonctions pour s'amuser en temps réel 140 Arpeggio 140 Créer un effet Arpeggio plus "large" (Range) Plus/moins de notes d'arpèges par mesure (Grid) 141 Sélection de la direction des notes d'arpège (Type) 141 Move: Le contrôleur D Beam 142 Effets de filtrage 142 Ralentir le tempo 142 Jouer des gammes "en l'air" 143 Pitch Bend, Modulation et Sustain 143 Levier Bender/Modulation
Autres motifs Faire démarrer l'Arranger automatiquement 137 Changer le tempo (BPM) 138 Sélection d'autres styles Sélection d'autres styles pour la main droite 139 Changer le point de partage (Split) 139 7. Fonctions pour s'amuser en temps réel 140 Arpeggio 140 Créer un effet Arpeggio plus "large" (Range) Plus/moins de notes d'arpèges par mesure (Grid) 141 Sélection de la direction des notes d'arpège (Type) 141 Move: Le contrôleur D Beam 142 Effets de filtrage 142 Ralentir le tempo 143 Pitch Bend, Modulation et Sustain 143


Quoi, c'est toi?? (Effets pour voix)	149
8. Tous ensemble maintenant: le Recorder	.150
Enregistrer un morceau avec Arranger	150
Enregistrer avec la fonction RPS	152
Reproduction de votre morceau	152
9. Fonctions plus raffinées	.153
9.1 Fonctions pour le Tone Upper	. 153
Dynamique (KBD VELOCITY)	153
Portamento pour la partie Upper	
9.2 Transposition Transposition pour la partie Upper et l'Arranger	
Transposition de la batterie (par 3 octaves)	
9.3 (Master) Tune	
9.4 Programmation de vos propres réglages de style	156
Sélection de programmes de style utilisateur	156
Créer vos programmes de style utilisateur	
9.5 Réglages plus détaillés pour les échantillons Sélection d'une autre mémoire d'échantillon	157
Démarrage automatique de l'échantillonnage	
(Trigger Level)	159
Vérification de la capacité de mémoire résiduelle (Remain)	150
Utiliser les effets de l'échantillonneur (Sampler Effects)	.160
Effacer un ou tous les échantillons	162
9.6 Programmer vos propres sets RPS	. 163
Assigner d'autres phrases à un set RPS utilisateur Sauvegarder votre set RPS utilisateur	164
Réglages RPS utilisateur supplémentaires	164
9.7"Batterie audio" au lieu de "batterie MIDI"	
Remplacer la batterie Arranger ou RPS par un groove	4.55
échantillonné Synchronisation du tempo Arranger ou RPS	166
Annuler l'assignation de l'échantillon à la partie de	
Batterie	
Remplacer des sons spécifiques de batterie par des éch tillons	
Annuler l'assignation d'un ou de tous les instruments	. 169
9.8 Sélection d'autres fonctions D Beam	. 169
9.9 Fonctions MIDI	
Canaux MIDI utilisés par l'EG-101 Synchronisation avec des appareils MIDI externes	
Stockage de vos données sur support externe	. 172
Charger les données dans l'EG-101/	
Mise à jour du système	
9.10 Initialiser l'EG-101	
9.11 Fiche technique	
Tableau des Styles	
Liste de Tones	
Liste de Drum Sets	
Implementation MIDI	
Distributeurs Roland	185

3. Que la fête commence

Mettre l'EG-101 sous tension




Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni. D'autres adaptateurs risquent d'endommager l'EG-101.




- 1. Branchez la petite fiche de l'adaptateur fourni à la borne [DC IN] du EG-101 (face arrière).
- 2. Branchez l'autre extrémité à une prise de courant adéquate (voyez les caractéristiques de l'adaptateur).
- 3. Appuyez sur le commutateur [POWER] pour mettre votre EG-101 sous tension.

Réglage du volume



1. Réglez la commande VOLUME [MASTER] sur "Min"



2. Jouez quelques notes sur le clavier et augmentez proaressivement le volume avec la commande VOLUME

Ne choisissez pas un volume trop élevé.

Brancher un casque

Si vous êtes noctambule ou matinal, branchez un casque à la borne PHONES de l'EG-101 (à l'avant, à droite). Cela coupe les haut-parleurs ce qui vous permet de groover

comme vous le voulez sans déranger person-


Pour une qualité sonore optimale, vous pourriez utiliser un casque RH-120 (vous le trouverez chez le revendeur qui vous a

fourni l'EG-101).

Ecouter les morceaux de démonstration

L'EG-101 contient 8 morceaux de démonstration qui vous donnent une idées des possibilités qu'il offre. Voici comment faire pour les écouter:

RECORDER




- 1. Mettez l'EG-101 sous tension en appuyant sur le commutateur [POWER] (face arrière).
- 2. Appuyez sur le bouton [DEMO] (le témoin doit s'allumer). Le message dEN s'affiche à l'écran.
- Vous pouvez aussi lancer et arrêter la reproduction de tous les morceaux de démonstration en déplaçant la main au-dessus du contrôleur D Beam. Si la démonstration est en cours, elle s'arrête; si elle était arrêtée, tous les morceaux sont joués.



de démonstration en appuyant sur un bouton numérique. La reproduction démarre immédiatement. Pour écouter tous les morceaux, appuyez sur [START/STOP]

3. Sélectionnez un morceau



4. Appuyez sur le bouton [START/STOP] pour arrêter la reproduction. Vous ne quittez toutefois pas le mode de démonstration. Pour cela, appuyez une fois de plus sur [DEMO].

Jouer sur le clavier entier (Whole Upper)

Le son que vous entendez lorsque vous jouez sur le clavier s'appelle un "Tone" Dans certains cas, le Tone joué n'est assigné qu'à la moitié droite du clavier. Il s'appelle "Upper Tone" (Tone de la partie haute). L'EG-101 vous propose 448 Tones différents. Lors de la mise sous tension de l'EG-101, le Tone A641 ("Bright Piano") est automatiquement sélectionné et assigné aux 49 touches du clavier Jouez quelques notes pour l'écouter.

L'état dans lequel se trouve l'EG-101 s'appelle un Mode. L'EG-101 peut se trouver dans trois modes différents. Comme le son sélectionné à la mise sous tension est assigné à toutes les touches du clavier, ce mode est appelé WHOLE UPPER (le Tone de la moitié droite [Upper] s'applique à tout [Whole] le clavier). Le mode Whole Upper est actif lorsque les témoins RPS et ARRANGER sont tous deux éteints (voyez l'illustration).

Choisissons un autre Tone.



Mode Whole Upper




Mode RPS




Mode ARRANGER

Sélectionner d'autres Tones Upper



1. Appuyez sur le bouton [TONE].

Vous prévenez ainsi l'EG-101 que vous allez sélectionner un autre Tone. Les Tones de l'EG-101 sont divisés en deux groupes: "A" et "b". (Voyez la liste page 176 pour trouver rapidement le Tone voulu.)



2. Appuyez sur le bouton [GROUP] pour sélectionner le groupe R ou b.

La lettre du groupe sélectionné est affichée à gauche de l'écran. Veillez à ne pas sélectionner de (Drum Set) ou SnP (sampler/échantillonneur).

L'EG-101 sélectionne automatiquement le Tone ayant le même numéro que celui du groupe précédent. Exemple: Si le Tone "Lead TB 1" (A | |) est actuellement sélectionné, l'EG-101 sélectionne b | | (Brass 1) si vous appuyez une fois sur le bouton [GROUP].



3. Appuyez sur un bouton de la section TONE/STYLE/RPS

Vous sélectionnez ainsi une banque de Tones. L'écran affiche alors un chiffre (le tiret clignotant vous invite à sélectionner une mémoire au sein de cette banque). L'EG-101 offre 8 banques par groupe. Avec les deux groupes ("A" et"b"), cela fait 16 banques de Tones au total.




4.Appuyez sur un bouton numérique pour sélectionner un Tone au sein de la banque que vous venez de choisir. Si vous sélectionnez le groupe "b", la banque "2" et le Tone "3", vous obtenez l'affichage suivant:



- Si vous renoncez à choisir un nouveau Tone, appuyez sur [EXIT] ou sur un des boutons suivants avant d'actionner un second bouton numérique (voyez l'étape 4): [GROUP], [VARIATION], [INTERNAL], [USER], [DEMO], [RPS MODE], [MIDI].
- ▶ Dans certains cas, l'EG-101 ne charge pas exactement le Tone demandé mais une meilleure alternative. Ces sons alternatifs sont appelés Variations. (Les "grands crus" sont indiqués en italique dans la liste de la page 176)

Les **Variations** sont des Tones semblables à ceux que vous sélectionnez en précisant le groupe, la banque et le numéro. Toutefois, comme l'EG-101 offre 448 Tones et que vous ne pouvéz sélectionner que 2 (groupes) x 8 (banques) x 8 (numéros)= 128 Tones directement, il faut un moyen de sélectionner les Tones restants. C'est précisément la fonction du bouton [VARIATION].




Pour choisir la Variation voulue, il faut parfois appuyer à plusieurs reprises sur le bouton. Pour revenir au Tone "principal", appuyez plusieurs fois sur [VARIATION] jusqu'à ce que son témoin s'éteigne. Tant que le témoin VARIATION est allumé, vous pouvez sélectionner directement une variation en appuyant sur un bouton numérique.

Si vous voulez jouer de la musique des deux mains (sans faire appel aux fonctions RPS ou Arranger), assurez-vous que les témoins RPS et ARRANGER de la section MODE sont éteints.

Jouer avec un accompagnement de batterie

Tout en improvisant en mode Whole Upper, vous pouvez stimuler votre imagination en ajoutant un accompagnement de batterie au jeu de vos mains droite et gauche. Cet accompagnement est fourni par l'Arranger de l'EG-101.




TONE STYLE/IES

- Appuyez sur le bouton [START/STOP] pour lancer l'accompagnement de batterie et jouez sur le clavier.
 - Si cet accompagnement ne convient pas à votre style de musique, choisissez-en un autre:
- Appuyez sur le bouton [INTERNAL].
 Le témoin de ce bouton s'allume et le numéro affiché
 (probablement : [1]) indique le style actuellement séléctionné.








- Sélectionnez une banque de styles (voyez les noms imprimés au-dessus des boutons numériques).
- Selectionnez un style dans la b\u00e4nque choisie en appuyant sur un bouton num\u00e9rique.
- 5. Utilisez les boutons [TAP] ou [TEMPO/ VALUE] pour modifier le tempo.
- Appuyez sur le bouton [START/STOP] pour arrêter l'accompagnement de batterie.


Jouer de la batterie sur l'EG-101

e clavier de l'EG-101 peut aussi servir de batterie. Dans ce cas, il ne vous permet plus de jouer des mélodies car chaque touche produit un son de batterie ou de percussion différent Essayez-les!










- Sélectionnez le mode Whole Upper Pour cela, actionnez le bouton [RPS] ou [ARRANGER] si un de ces témoins est allume.
- Appuyez sur le bouton [GROUP] jusqu'à ce que dr.l s'affiche à l'écran.
 - GEORGE PRANK HILMSFR
- Appuyez sur la touche cidessus pour produire un son de grosse caisse ("Kick").
- 4. Appuyez sur cette toucheci pour produire un son de caisse claire. Appuyez sur d'autres touches pour découvrir d'autres sons. Avec un peu d'entraînement, vous serez vite un batteur de première sur clavier!

Sélection de batteries (Drum Sets)

Tous les sons que vous venez d'écouter font partie de la batterie "TR-909" (d-1). Les batteries sont un peu comme des Tones si ce n'est qu'il y en a 12 (au lieu de 448) et que chaque touche produit un son de percussion différent. Voici comment sélectionner une autre batterie (un autre "Drum Set"):





- Alors que dr lest toujours affiché, appuyez sur un bouton numérique pour sélectionner une autre batterie.
 - Ces boutons vous offrent un accès direct à huit batteries (1~8).
- Appuyez sur le bouton [VARIATION] pour sélectionner une batterie alternative.

Le bouton [VARIATION] ne fonctionne que si vous avez choisi dr', dr'l ou dr'll. Lorsque vous optez pour une batterie alternative, le témoin du bouton [VARIATION] s'allume.


Drum Sets	
U-12 TR-909	dr-l: Techno Set 1
dr2; c :TR-808-8 Electronic	dr7(1):Techno Set 2 dr∃(∂):Techno Set 3
dr∃: : CR-78 & TR-606	dr8: Abstract
deਖੀ: Jazz Set ਰੀਮੀ(I)? Brush Set	drB(I): HipHop Set
drS: Jungle Set	
drBi House Set	


- Vous trouverez une liste des sons de batterie/percussion disponibles pour chaque batterie à la page 179.
- ▷ La banque de Tones "b" contient aussi des sons de percussion (et même quelques "batteries" réduites) ce qui peut parfois vous éviter de passer en mode Drum (dr).


4. Fonction DJ/Remix (RPS)

Une autre fonction utile de l'EG-101 permet de créer vos plages Dance en temps réel. A cet effet, l'EG-101 dispose de 64 jeux de rythmes tout prêts ("sets RPS") où chaque partie (batterie, basse, accords, etc.) est assignée à des touches différentes du clavier. Il suffit donc d'enfoncer quelques touches pour lancer ou arrêter ces partitions.

A propos: "RPS" est l'abréviation de Realtime Phrase Sequencer ou séquenceur de phrases en temps réel. Les phrases sont de brèves séquences de 2 à 8 mesures pouvant être démarrées ("déclenchées") d'une pression sur une touche.







 Appuyez sur [INTERNAL] (le témoin doit s'allumer). Commençons par la batterie:



3. Appuyez sur la touche cidessus de la main droite pour lancer une boucle de batterie.



4. Appuyez sur la touche située à droite pour lancer une autre boucle de batte-

Vous pouvez alors relâcher la première touche, l'enfoncer de nouveau, etc., pour couper ou activer la première boucle selon vos besoins. Vous pouvez bien sûr faire de même avec la deuxième boucle de batterie.



5. Enfoncez une autre touche de la sectioni RPS i du clavier pour faire démarrer une autre boucie de batterie, une partie de basse, des accords, etc. Et vous voilà bombardé expert DJ/Remix! Il suffit d'un peu de flair pour introduire de nouvelles phrases et couper les anciennes au bon moment. Vous pouvez utiliser jusqu'à 8 motifs RPS simultanément.

Maintien de la phrase RPS (RPS Hold)

Vous avez remarqué qu'une phrase RPS ne résonne que tant que vous maintenez sa touche enfoncée. Vous pouvez verrouiller ces phrases afin de relâcher leur touche sans les couper pour autant. Cette fonction s'appelle RPS Hold ou maintien de la phrase RPS.



 Appuyez sur la touche correspondant à la phrase RPS voulue.




Maintenez cette touche enfoncée et appuyez sur le bouton [CHORD MEMORY/RPS HOLD] (le témoin doit s'allumer).



3. Relâchez la touche que vous mainteniez enfoncée.

La phrase RPS continue à résonner. La fonction Hold peut aussi être activée pour plusieurs phrases RPS simultanément. Il suffit de maintenir toutes les touches des phrases voulues enfoncées.



4. Coupez la fonction RPS Hold en appuyant une fois de plus sur le bouton. ▷ Pour couper la fonction Hold pour une seule phrase RPS, maintenez la touche correspondante enfoncée dans la section I RPS I et appuyez sur le bouton [CHORD MEMORY/RPS HOLD].

▷ Pour couper la fonction Hold pour toutes les phrases RPS, appuyez simplement sur [CHORD MEMORY/RPS HOLD] (sans maintenir les touches enfoncées sur le clavier).

Hauteur (tonalité) des phrases "mélodiques" (RPS Transposition)

Vous pouvez spécifier la hauteur (tonalité) des phrases qui jouent des notes et non des sons de percussion (basse, solos de synthé, etc.). Voici comment faire:



 Lancez une phrase mélodique en appuyant sur la touche | RPS | correspondante (voyez plus haut). Prenez la basse, par exemple.



 Maintenez la touche "basse" de la main droite (ou activez la fonction RPS Hold) tout en appuyant sur la touche indiquée cidessus de la main gauche.

Vous changez ainsi la tonalité de la basse (et de tous les autres motifs mélodiques de la mémoire RPS actuellement sélectionnée).



3. Appuyez sur une autre touche de la section \ RPS TRANSPOSE \.

La basse joue dans une autre tonalité. (Il est inutile de maintenir la touche enfoncée dans la section [RPS TRANSPOSE]; il suffit de l'enfoncer une seconde environ.) Cette transposition ne s'applique pas aux sons de batterie.

Ajouter une ligne mélodique à votre performance RPS


Vous pouvez aussi jouer une mélodie de la main droite tout en pilotant la fonction RPS de la main gauche car cette fonction n'est assignée qu'à la partie gauche du clavier. Toutes les touches situées à droite de la touche de droite de la section IRPSI (la touche blanche se trouvant sous le bouton [USER]) sont assignées au **Tone Upper** (Tone de la partie haute du clavier).


- Lancez une phrase RPS et jouez quelques notes dans la partie droite du clavier.
- Voyez "Sélectionner d'autres Tones Upper" à la page 124 si vous voulez changer de Tone Upper.
 Vous pouvez également réaliser une compilation de vos jeux de phrases RPS. Voyez page 163 pour en savoir davantage.

Sélectionner d'autres sets RPS

Le set RPS utilisé jusqu'ici (r l l) n'est qu'un des 64 sets RPS disponibles. Par "set" nous entendons une assignation de 12 phrases (une pour chaque touche de la section RPS du clavier). Voici comment sélectionner un autre set de phrases RPS:

Sélection de sets RPS internes









- 1. Appuyez sur le bouton [RPS] (le témoin doit s'allumer) pour sélectionner le mode RPS.
- 2. Appuyez sur le bouton [INTERNAL] (le témoin s'allume).
- 3. Sélectionnez une banque (1~8).
- Si vous renoncez à choisir un nouveau set RPS, appuyez sur [EXIT] ou l'un des boutons suivants: [USER], TONE, [DEMO], [ARRANGER] ou [MIDI].
- 4. Choisissez un no. (1~8).
- 5. Appuyez sur les touches de la section RPS du clavier et ... prenez votre pied!





Exemple: ici, le set RPS "45" a été sélectionné.

> Les sets RPS utilisent les motifs des styles ayant le numéro correspondant (le set RPS 11 correspond au style 11, etc.). Exemple: si vous voulez "jouer" avec les motifs du style 48, sélectionnez le set RPS "r48".

Sélection de sets RPS utilisateur (User)

L'EG-101 contient 64 sets RPS supplémentaires appelés "User RPS Sets". Ces sets contiennent déjà des données et des réglages et peuvent donc être sélectionnés immédiatement. Voyez page 163 pour savoir comment programmer vos propres sets RPS.





- 1. Appuyez sur le bouton [RPS] (le témoin doit s'allumer) pour passer en mode RPS,
- 2. Appuyez sur le bouton [USER] (le témoin s'allume).
- 3. Sélectionnez une banque (1~8).
- 4. Sélectionnez un numéro (1-8). Les sets RPS utilisateur sont indiqués par un "u" minuscule. Le message "ப்பிப்" signifie donc que vous avez sélectionné le set RPS utilisateur "48".

5. Echantillonner et reproduire de l'audio

L'échantillonneur de l'EG-101 est une superbe fonction d'enregistrement et de reproduction audio qui vous permet d'enregistrer les phrases, motifs ou cris de vos CD, disques, cassettes ou MD favoris. Vous pouvez aussi brancher un microphone (Roland DR-10 ou DR-20) à l'entrée MIC et enregistrer vos propres raps, cris et autres chants puis les reproduire.

Pourquoi utiliser des échantillons?


Il y a plusieurs raisons pour cela. Un: Il est bien plus simple de lancer et d'arrêter des extraits audio d'une pression sur un bouton que de rechercher le CD, l'insérer, lancer la reproduction, passer à la bonne plage, trouver le bon passage (et imaginez le cauchemar avec une cassette...). Si vous voulez jouer simultanément plusieurs extraits audio de différentes sources (ce qui est possible avec l'échantillonneur de l'EG-101), il vous faudrait autant de lecteurs (CD, MD, etc.) et d'assistants pour préparer les extraits et les lancer en même temps.

Deux: Cette raison est liée à la première mais est d'importance capitale: vous avez tous vos extraits sous la main (dans votre EG-101).

Trois: Jouer avec des échantillons est tout simplement passionnant. Vous pouvez lancer un échantillon,


l'arrêter après quelques secondes puis le faire redémarrer au début. Cela vous permet d'utiliser la première partie d'une phrase plus longue pour créer des accents rythmiques ("Hey-he-he-hey") et la phrase entière à d'autres endroits ("Hey, my man, what's happenin"). Quatre: L'échantillonneur de l'EG-101 dispose de fonctions intéressantes qui vous permettent d'ajouter des effets aux échantillons et de les accélérer ou les ralentir. Vous pouvez également remplacer les instruments de percussion du style ou de la phrase RPS par des sons de batterie que vous avez échantillonnés vous-même,

Enregistrer un échantillon




- 1. Branchez les sorties (analogiques) de votre lecteur CD où MD aux entrées INPUT L/R de l'EG-101 avec un cable RCA/cinch.

 Vous pouvez aussi brancher un microphone dynamique à la borne MIC.
- DEvitez l'usage simultané des entrées LINE et MIC. L'EG-101 règle automatiquement la sensibilité d'entrée (appelée "gain"). Essayez, donc de vous limiter à un type d'entrée par échantillon. (Vous pouvez toutefois vous servir de l'entrée MIC pour enregistrer un deuxième échantillon.)



- Un des témoins des pads [1]~[4] se met à clignoter pour indiquer la mémoire utilisée pour l'enregistrement (l'EG-101 dispose de 4 mémoires et 4 banques, ce qui fait 16 mémoires en tout). Si toutes les mémoires de la banque sélectionnée sont pleines, l'EG-101 sélectionne automatiquement une autre banque.
- ► Il y a deux paramètres que vous pouvez utiliser pour affiner les réglages d'enregistrement. Nous ne les verrons pas ici. Voyez "Réglages plus détaillés pour les échantillons" à la page 157 pour en savoir davantage.
- ▷ Si vous renoncez à l'échantillonnage, appuyez sur le bouton [MIDI/EXIT] situé à droite de l'écran.




- 5. Augmentez doucement la commande [REC LEVEL] pour 4. Lancez la reproduction sur atteindre un niveau tel que le témoin PEAK s'allume sporadile lecteur CD, quement pour les signaux les plus forts. En règle générale, le témoin PEAK ne devrait s'allumer


que très brièvement lors des passages les plus forts.

- 6. Tapez sur le bouton [TAP] au rythme de la musique pour entrer la valeur BPM


Ce n'est nécessaire que si vous voulez utiliser l'échantillon pour remplacer la partition de batterie de l'Arranger. Si vous ne définissez pas de valeur BPM, l'EG-101 en calcule une automatiquement - et il y a alors peu de chance que ce soit la bonne. Toutefois, si vous ne combinez pas échantillonneur et Arranger, cela n'a pas beaucoup d'im-





- 7. Ramenez le lecteur CD ou autre à une position située un peu avant l'extrait à échantillonner.
- 8. Attendez que l'extrait commence et appuyez une fois de plus sur [REC] (le témoin s'allume) pour lancer l'échantillonnage.



L'écran affiche "-" pour indiquer que l'échantillonneur enregistre.








Le témoin correspondant à la mémoire d'échantillon choisie reste allumé pour indiquer que cette mémoire contient des données audio.

Reproduire l'échantillon avec les pads

La phrase audio échantillonnée se trouve dans la mémoire d'échantillon sélectionnée (automatiquement) (banque 1, pad 1 dans ce cas-ci) et est prête pour la reproduc-




2. Relâchez le pad [1]. La reproduction de l'échantillon s'arrête. 1. Appuyez sur le pad [1]. La reproduction de votre échantillon commence.

SAMPLER PLA


Utilisons le mot "pad" pour les boutons [1]~[4] de la section SAMPLE PLAYER car il s'agit de commutateurs marche/arrêt qui fonctionnent comme les pads d'une boîte à rythme.

SAMPLER P

Répétez ces étapes aussi souvent qu'il vous plaît en variant la durée d'enfoncement du pad. Si vous maintenez le pad enfoncé assez longtemps, l'échantillonneur atteint la fin de l'échantillon et retourne immédiatement au début (tous les échantillons sont mis en "boucle".) En fait, le Sampler/Player (l'échantillonneur) a un comportement fort semblable à celui de la fonction RPS décrite plus haut.



3. Maintenez le pad [1] enfoncé tout en appuyant sur le bouton [HOLD] (le Lémoin s'allume). Vous activez ainsi la fonction Hold qui répète l'échantillon indéfiniment. Yous pouvez donc relâcher le pad (et le bouton [HOLD]) sans arrêter l'échantillon pour autant. Cette fonction devient vraiment utile lorsque vous avez échantillonné plusieurs phrases. Rétournez à la section "Enregistrer un échantillon", page 130. Vous pouvez reproduire jusqu'à quatre échantillons simultanément.



 Si nécessaire, ajustez le volume de reproduction de l'échantillonneur avec la commande VOLUME [SAMPLER].

- 5. Coupez la fonction de maintien (Hold) d'une des façons suivantes:
- a) Appuyez sur le pad de l'échantillon maintenu (le témoin s'éteint) pour le couper. Ce processus désactive la fonction Hold pour cet échantillon uniquement. — OU—
- b) Appuyez sur le bouton [HOLD] (le témoin s'éteint). Ce processus désactive la fonction Hold pour tous les échantillons actuellement maintenus.
- Vous pouvez reproduire jusqu'à quatre échantillons simultanément. Voyez "Autres considérations importantes pour le choix de Lo-Fi/Hi-Fi et Stereo/Mono", à la page 158 pour en savoir davantage à ce sujet.


Mode d'emploi

Reproduire des échantillons avec le clavier

Vous pouvez également vous servir du clavier pour lancer et arrêter vos échantillons. Dans ce cas, le Tone Upper n'est plus disponible. Ce "déclenche-


ment par touche" peut être combiné avec les fonctions Arranger ou RPS de l'EG-101, ce qui vous permet de piloter des échantillons de la main droite tout en utilisant la main gauche pour envoyer des informations d'accords à l'Arranger ou piloter (start/stop) la fonction RPS.





assignées aux échantillons voulus.

L'assignation des mémoires de l'échantillonneur (Sampler Player) au clavier commence à partir de la touche du "Do" central (entre les pads [2] et[3]) et s'effectue comme suit:



Comme vous allez le voir, le déclenchement des échantillons via le clavier peut se révéler fort pratique car cela vous évite de devoir changer de banque (voyez plus bas) L'inconvénient de cette approche réside dans la perte du Tone Upper. A vous de voir donc la solution qui répond le mieux à vos besoins du moment.

De Si vous appuyez sur une touche (ou un pad) correspondant à une mémoire vide (qui ne contient pas de données), cela restera sans effet.


[GROUP] jusqu'à ce que

SnP apparaisse à l'écran.


Vous pouvez reproduire jusqu'à quatre échantillons simultanément. Voyez "Autres considérations importantes pour le choix de Lo-Fi/Hi-Fi et Stereo/Mon" à la page 158 pour en savoir davantage à ce sujet.

Sélection d'autres banques d'échantillons

L'échantillonneur de l'EG-101 dispose de quatre banques (A-D) contenant chacune 4 mémoires ce qui fait 16 mémoires d'échantillons en tout. Vous ne pouvez assigner qu'une seule banque à la fois aux pads. Si l'échantillon voulu se trouve dans une autre banque, voici comment faire:



1. Appuyez sur le bouton [BANK] jusqu'à ce que le témoin de la banque voulue (A, B, C ou D) s'allume.




2. Utilisez les pads pour déclencher les échantillons de cette banque.


3. Répétez cette procédure pour sélectionner une autre banque,





Raccourcir vos échantillons


L'échantillonneur de l'EG-101 a une fonction permettant de raccourcir les échantillons. Cela peut venir à point si l'échantillon
contient plus de données audio que voulu (parce que vous
avez lancé l'échantillonnage prématurément ou que vous
l'avez arrêté un peu trop tard ou, encore, parce que vous
décidez de n'utiliser qu'une section de l'échantillon). Il
suffit alors de redéfinir les points Start (début) et End
(fin) de l'échantillon. Après cela, une pression sur le pad
ou la touche correspondante reproduit l'échantillon en
tenant compte de ses nouveaux points de départ et de fin
(la partie noire de la deuxième illustration).













- Appuyez et maintenez enfonce le pad (ou la touche) de l'échantillon dont vous voulez modifier la longueur.
- Appuyez sur [START/END MARK] là où vous souhaitez que l'échantillon commence la fois suivante.
 Le témoin de ce bouton clignote.
- 3 Appuyez une fois de plus sur [START/END MARK] là où vous souhaitez que l'échantillon s'arrête. Le témoin de ce bouton reste allume.





- 4. Relâchez le pad.
 Vous pouvez ensuite programmer de nouveaux points de début et de fin pour d'autres échantillons.
- 5. Pour retrouver l'échan tillon entier, appuyez une fois de plus sur [START/END MARK] tout en maintenant enfoncé le pad dont vous voulez effacer les repères Start/End (le témoin s'éteint).

Vous effacez ainsi les réglages Start et End de cet échantillon. Pour pouvoir utiliser la version brève de l'échantillon, vous devrez redéfinir ces points.

6. Utiliser les styles de l'EG-101

Le troisième mode de l'EG-101 est le mode **Arranger**. Il vous permet de faire appel aux **styles** de l'EG-101. Ces styles sont répartis comme suit:


- → 64 styles en mémoire ROM (qui ne peuvent pas être modifiés)
- 64 programmes de style utilisateur (versions personnalisées de styles existants)

En mode Arranger, l'EG-101 est divisé en deux parties (cette fonction s'appelle "split" ou partage du clavier). La moitié gauche permet de transposer l'Arranger

Contrôle de l'Arranger

CONTRÔLE DE LA CONTRÔLE DE

(voyez ci-dessous) tandis que la moitié droite est assignée au Tone Upper.



1. Appuyez sur le bouton MODE [ARRANGER] (le témoin doit s'allumer).

A la mise sous tension, le style House I (A11) est automatiquement sélectionné. Commençons donc avec celui-là.



 Appuyez sur le bouton [CHORD MEMORY/RPS Hold] (le témoin doit s'allumer).


La fonction Chord Memory est une mémoire qui conserve la dernière note ou le dernier accord joué jusqu'à ce que vous jouiez la note (l'accord) suivant(e).



3. Appuyez sur le bouton [START/STOP] (le témoin s'allume).

> Si nécessaire, réglez le volume avec la commande VOLUME [MASTER].





 Jouez un Ré en appuyant sur la touche ci-dessus, à gauche de la ligne blanche ("1") sous le bouton [2]. 2. Jouez ensuite un La.


Le motif change pour jouer dans la tonalité spécifiée par la touche enfoncée dans la partie gauche du clavier. Les ingrédients de base du motif restent toutefois inchangés: seule la hauteur de certains instruments (de tous les instruments sauf de la batterie en fait) change. 3. Jouez d'autres notes dans la partie gauche pour écouter le résultat.

Jusqu'à présent, nous n'avons joué que des accords "joyeux" (des accords "majeurs")...
Une seconde: pourquoi parlons-nous d'accords ici? Après tout, des accords sont des groupes de notes jouées simultanément or nous n'avons joué qu'une seule note à la fois...?!


Tout simplement parce que l'EG-101 cache une fonction invisible dans sa manche: Chord Intelligence. Si vous ne jouez qu'une seule note dans la partie

gauche du clavier, l'EG-101 considère que vous voulez jouer un accord majeur.

Vous pouvez aussi jouer des accords plus tristes (des accords "mineurs"). En voici un:




Appuyez sur les touches ci-dessus pour jouer un accord Mi mineur.



 Appuyez sur les touches ci-dessus pour jouer un accord mineur (il s'agit ici de "Do mineur" ou "Cm"), Les accords mineurs sont simples à jouer: appuyez sur la touche qui correspond à la note fondamentale (généralement la note jouée par la basse) et sur la touche qui se trouve trois touches à droite de la fondamentale.

L'EG-101 peut aussi jouer d'autres accords (septième, diminué, augmenté,


etc.). Si vous savez déjà comment jouer des accords sur un instrument à clavier, vous serez heureux de savoir que l'EG-101 reconnaît aussi les accords complets. Il n'est donc pas indispensable de se servir de la méthode "intelligente" si vous avez l'habitude de jouer vos accords vous-même.



 Appuyez une fois de plus sur [START/STOP] pour arrêter la reproduction,


Autres motifs

Si vous souhaitez ajouter des variations à un style, voici comment procéder:



Vous entendrez d'abord une introduction dont la longueur dépend du style choisi. Voyez aussi à la page 157 pour démarrer l'Arranger d'une autre manière. Tant que le témoin INTRO clignote

(durant l'introduction), vous pouvez sélectionner le motif que vous allez utiliser ensuite:



ORIGINAL: Motif d'accompagnement de base.

VARIATION: Autre version du motif de base (avec plus d'instruments ou des notes différentes pour certains instruments).

ADVANCED (éteint): Premier niveau d'accompagnement avec deux possibilités (Original & Advanced).

ADVANCED (allumé): Second niveau d'accompagnement avec deux possibilités supplémentaires (Original & Advanced).

3. Utilisez [ORIGINAL], [VARIATION] et [ADVAN-CED] pour sélectionner l'accompagnement vouluaprès l'introduction.

Il y a donc quatre "motifs élémentaires" pour chaque style qui sont répétés jusqu'à ce vous sélectionniez un autre motif ou arrêtiez l'Arranger.



Les Fill-Ins sont de brefs motifs (1 mesure) de transition pouvant être utilisés à la fin d'une phrase (le premier couplet ou refrain, par exemple) ou simplement pour introduire une variation. Ils ne sont généralement joués qu'une fois alors que les motifs Original, Variation, etc. sont répétés jusqu'à ce que vous en sélectionniez un autre ou arrêtiez l'Arranger.

Si le témoin ORIGINAL est allumé lorsque vous appuyez sur [FILL]

➡ l'EG-101 joue un Fill-In puis passe au motif VARIATION (le témoin VARIA-TION clignote).

Si le témoin VARIATION est allumé lorsque vous appuyez sur [FILL],

➡l'EG-101 joue un autre Fill-In puis passe au motif ORIGINAL (le témoin ORI-GINAL clignote).

Si vous appuyez sur [FILL] lorsque l'Arranger est arrêté, vous sélectionnez le Fill préludant au motif de base sélectionné (Original ou Variation).

De La longueur des Fills dépend aussi du moment où vous actionnez ce bouton. Si vous l'actionnez au milieu d'une mesure, le Fill commence immédiatement et dure jusqu'à la fin de la mesure en cours. Sinon le Fill commence au premier temps de la mesure suivante et dure une mesure entière


Remarque concernant les styles de l'EG-101

Chaque style contient 12 motifs qui appartiennent à des catégories différentes. Il y a deux catégories principales que vous pouvez sélectionner avec le bouton [ADVANCED]. Si son témoin est allumé, vous avez accès aux motifs de niveau

"Advanced". Si son témoin est éteint, vous avez accès aux motifs de niveau "Basic".

Vous voyez donc (pensez à l'étape (4) ci-dessus) qu'il existe aussi deux catégories pour les Fills bien qu'il n'y ait qu'un bouton [FILL]. Le Fill-In joué varie en fonction du témoin allumé: VARIATION or ORIGINAL.


ADVANCED BASIC	ADVANCED
Intro (Basic)	Intro (Advanced)
Ending (Basic)	Ending (Advanced)
Original	Original
Fill-In To Variation	Fill-In To Variation
Variation	Variation
Fill-In To Original	Fill-In To Original



5, Appuyez sur [ENDING] pour sélectionner le motif de fin. Au début de la mesure suivante, l'EG-101 joue un final et s'arrête à la fin de la phrase.

Faire démarrer l'Arranger automatiquement

Une manière de lancer la reproduction de l'Arranger consiste à appuyer sur [START/STOP] (voyez ci-dessus). Une autre façon consiste à utiliser la fonction Synchro Start. La reproduction commence dès que vous enfoncez une ou plusieurs touches à gauche du point de partage "I" (sous le pad [2]).



- Arranger en appuyant sur MODE [ARRANGER] (le témoin doit s'allumer).
- [SYNCHRO START] (le temoin doit s'allumer).
- motif Arranger (Intro, Original, etc.).
- notes à gauche du point de partage.


L'Arranger démarre dès que vous jouez le premier accord.



Changer le tempo (BPM)

Chaque style contient un tempo préprogrammé qui est automatiquement sélectionné lorsque vous choisissez ce style alors que l'Arranger est à l'arrêt. (Si vous sélectionnez un style alors que l'Arranger en joue un autre, le nouveau style reprend le tempo de l'ancien style). Si vous n'aimez pas le tempo préprogrammé, voici comment le changer. Vous pouvez le faire avant ou durant la reproduction.





- 1: Tapez sur le bouton [TAP] à la vitesse voulue.
 - Il faut au moins taper deux fois sur ce bouton mais il vaut probablement mieux le taper quatre fois ou faire ce que n'importe quel musicien ferait: le taper en comptant "1-2-3-4, 1-2-3-4". Alternativement...
- servez-vous des boutons [TEMPO/VALUE] pour augmenter ou diminuer le tempo.

Vous pouvez maintenir un des boutons enfoncé tout en appuyant sur l'autre afin d'augmenter ou de diminuer le tempo par plus grands pas.

Lorsque vous lancez l'Arranger (ou la fonction RPS), l'écran indique brièvement le tempo et le temps joué par trois points à l'écran (pour plus de simplicité, nous avons omis les informations alphanumériques dans l'illustration).



"Un...



...deux...




...trois...




....quatre, "

Sélection d'autres styles

L'EG-101 contient 64 styles préprogrammés (dits *Internal*). Chacun d'eux propose plusieurs motifs d'accompagnement (voyez aussi la "Remarque concernant les styles de l'EG-101" à la page 137).





- Passez en mode Arranger en appuyant sur le bouton MODE [ARRANGER] (le témoin doit s'allumer).
 - Vous pouvez choisir un nouveau style lorsque l'Arranger est à l'arrêt ou en cours de reproduction.
- 2. Appuyez sur le bouton [INTERNAL].

L'EG-101 sait alors que vous voulez choisir un style parmi ses styles internes.



 Sélectionnez une banque de styles (voyez les noms imprimés au-dessus des boutons numériques).

L'écran affiche le numéro de la banque choisie (premier chiffie). Si vous appuyez sur le bouton [DANCE/2]; l'écran prend cet aspect:

 Sélectionnez un style de cette banque en appuyant sur un bouton numérique.

Si vous appuyez sur le [6] pour sélectionner le style Dance 6, l'écran prend cet aspect:



Comme il n'y a que 8 boutons numériques, vous ne pouvez pas sélectionner le style "10", par exemple. Le dernier style de la banque 1 (et de toutes les autres banques) est "8". Il n'y a donc pas de style "29", "39", etc.

Pour annuler la sélection de style à n'importe quel stade, appuyez sur le bouton [EXIT].

Changer le point de partage (Split)

Vous vous demandez peut-être pourquoi le clavier est divisé en deux parties. Nous vous avons déjà dit que la moitié gauche permettait de changer la tonalité des styles. La partie droite, par contre, permet d'ajouter une mélodie au style préprogrammé.


A la mise sous tension de l'EG-101, le point de partage se trouve entre les touches Si et Do centrales (voyez la ligne blanche sous le bouton Sample Player [2]). Si ce réglage ne vous permet pas de jouer toutes les notes que vous voulez de la main droite, procédez comme suit:


Sélection d'autres styles pour la main droite


Lorsque vous choisissez un style, l'EG-101 charge non seulement les motifs en question mais aussi un Tone approprie pour la section droite (le **Tone Upper**). Si vous ne voulez pas de cette selection automatique, voyez "Sélectionner d'autres Tones Upper" à la page 124.

Veillez à appuyer sur le bouton [TONE] de la section TONE/STYLE/ RPS avant de choisir un autre Tone.

Pour changer de style après avoir sélectionné un Tone, appuyez sur le bouton [INTERNAL] ou [USER].








- Appuyez et maintenez enfonce le bouton MODE [ARRANGER] jusqu'à ce que son témoin clignote.
- Appuyez une touche dans la zone indiquée ci-dessus pour sélectionner la note la plus basse de la section Upper.
 La plage de réglage est comprise entre C3 et C4 (de la touche blanche sous [TONE] à la touche blanche sous Sampler Player [3]).
- Relachez le bouton MODE [ARRANGER].
- ▷ Le point de partage ne peut être réglé qu'en mode Arranger (lorsque le témoin ARRANGER est allumé).
- Vous pouvez sauvegarder vos réglages dans un programme de style utilisateur, voyez page 156.

7. Fonctions pour s'amuser en temps réel

Arpeggio

La fonction Arpeggio (arpège) se sert des notes que vous jouez dans la section Upper du clavier (la partie droite en mode Arranger ou RPS et n'importe où en mode Whole Upper) et les transforme en riffs dont le tempo est synchronisé avec le BPM de l'Arranger ou de la fonction RPS. Les arpèges sont particulièrement réussis lorsque vous jouez au moins deux notes et trois de préférence. (La fonction Arpeggio reconnaît jusqu'à 5 notes.)






- 1. Appuyez sur le bouton [ONOFF] (le témoin doit s'allumer).
- Jouez simultanement les notes indiquées ci-dessus dans la partie Upper du clavier.

 Ecoutez comme votre accord est divisé en notes individuelles qui montent.
 - 3. Continuez à maintenir ces touches enfoncée tout en changeant le réglage de la commande [DECAY].

 Plus vous tournez cette commande yers la droite; plus les notes s'allongent. Tournez-là vers la gauche pour obtenir des notes plus brèves ('staccato').

Créer un effet Arpeggio plus "large" (Range)

Bien que les réglages Arpeggio de base soient déjà impressionnants, vous pouvez rendre l'effet encore plus dramatique. Au lieu de confiner l'Arpeggiator dans 1 octave, vous pouvez doubler voire tripler la plage des notes. Voici comment:



Si vous branchez un commutateur au pied DP-2/DP-6 ou BOSS FS-5U à la borne SUSTAIN FOOT-SWITCH de l'EG-101, vous pouvez l'enfoncer pour maintenir les notes. Tant que le commutateur au pied est enfoncé, il est inutile de maintenir les touches dans la section Upper du clavier.





- 2. Appuyez sur le bouton [ARPEGGIO] jusqu'à ce que le temoin RANGE s'allume.
- 3. Tout en gardant [ARPEG: GIO] enfonce; utilisez les boutons [TEMPO/VALUE] pour sélectionner [JE1, JE2 où JE3]

Plage de l'Arpeggiator: Range= 2



Plage de l'Arpeggiator: Range= l




Plage de l'Arpeggiator: Range - 3



Plus/moins de notes d'arpèges par mesure (Grid)

Si vous voulez que l'Arpeggiator joue plus rapidement par rapport à la valeur tempo, changez la valeur GRID (résolution):






- Maintenez les touches cidessus enfoncées.
- Appuyez sur le bouton [ARPEGGIO] jusqu'à ce que le témoin GRID s'allume.


- Appuyez et maintenez le bouton ARPEGGIO enfoncé jusqu'à ce que le témoin GRID se mette à clignoter.
- Utilisez les boutons [TEMPO/VALUE] pour sélectionner les valeurs suivantes:
 - 2 fois le nombre de notes d'arpège par rapport au tempo (croche:)).
 - US trois notes divisées de façon égale par temps qui semblent planer sur la musique (triolet de croches:)3).
 - U3 2 fois le nombre de notes d'arpège par rapport au tempo Chaque deuxième note est retardée pour créer une impression "bondissante" (croche Swing).
 - 64 4 notes d'arpège pour chaque temps (double croche ्री)
 - six notes divisées de façon égale par temps (triolet de doubles croches: 🔊
 - D5 Rythme double croche Swing

Sélection de la direction des notes d'arpège (Type)

Vous pouvez également déterminer l'ordre dans lequel les notes de l'arpège sont produites. Il y a quatre possibilités.








- Maintenez les touches cidessus enfoncées.
- Appuyez sur le bouton ARPEGGIO jusqu'à ce que le témoin TYPE s'allume.
- 3. Appuyez et maintenez le bouton ARPEGGIO enfoncé jusqu'à ce que le témoin TYPE se mette à clignoter.
- 4. Utilisez les boutons [TEMPO/VALUE] pour sélectionner les valeurs suivantes;
- UP (Up) L'arpège commence par la note la plus basse que vous jouez et monte jusqu'à la note la plus haute Le cycle est ensuite répété.
- dn (Down) L'arpège commence par la note la plus haute que vous jouez et descend jusqu'à la note la plus basse. Le cycle est ensuite répété.
- J-d (Up & Down) L'arpège commence par la note la plus basse que vous jouez et monte jusqu'à la note la plus haute Il descend ensuite jusqu'à la note la plus basse.
- rnd (Random) L'arpège commence par une des notes jouées puis en joue une autre, etc selon un ordre aléatoire ("Random")



Move: Le contrôleur D Beam

Le contrôleur D Beam vous permet de contrôler divers aspects de votre performance en déplaçant la main, la tête, etc. Il suffit de veiller à effectuer vos mouvements au-dessus des "yeux" du contrôleur et à une distance de 30cm au plus. Vos mouvements sont alors traduit en expression musicale.

Effets de filtrage






 Passez en mode Whole Upper en éteignant le témoin RPS ou ARRANGER dans la section MODE.

Vous pouvez aussi vous servir du contrôleur D'Beam en mode RPS ou Arranger mais il est probablement plus simple de saisir son fonctionnement en mode Whole Upper. 2. Appuyez sur le bouton [ON] pour l'allumer.

Le témoin CUT + RESO s'allume, indiquant que vous pouvez vous servir du contrôleur D Beam pour changer les réglages de filtre (très important pour la musique Dance). Il s'agit du réglage par défaut lors de la mise sous tension de l'EG-101.



Si vous branchez un commutateur au pied DP-2/DP-6 ou BOSS FS-5U à la borne SUSTAIN FOOT-SWITCH de l'EG-101, vous pouvez le maintenir enfoncé et libérer votre main.




VTROLLER


4. Déplacez votre autre main au-dessus du contrôleur D Beam. Vous entendez comme le son devient plus brillant et plus "synthétique" lorsque votre main se rapproche du contrôleur D Beam? Faites quelques allers et retours verticaux de la main: ils provoquent un changement constant de la brillance du son.


Ralentir le tempo


Vous pouvez aussi vous servir du contrôleur D Beam pour changer le tempo de l'Arranger ou de la fonction RPS (BPM). Essayons avec l'Arranger de l'EG-101:




- Appuyez sur le bouton MODE [ARRANGER] (le témoin s'allume).
 - Si vous préférez la fonction RPS, appuyez sur le bouton MODE [RPS].
- 2. Appuyez sur le bouton [ON] pour l'allumer.








 Appuyez sur le bouton [START/STOP] pour lancer l'Arranger.







Plus votre main se rapproche des "yeux" du contrôleur D Beam, plus la reproduction de l'Arranger (ou RPS) ralentit.

Jouer des gammes "en l'air"

Une manière plus étonnante encore d'exploiter le contrôleur D Beam consiste à jouer des notes en faisant des mouvements de main en l'air.









- 1. Passez en mode Whole Upper (les témoins RPS et ARRANGER doivent être éteints).
- 2. Appuyez sur le bouton [ON] pour l'allumer.
- 3. Appuyez sur le bouton D Beam Controller pour allumer le témoin AD LIB.
- 4. Déplacez la main au-dessus du contrôleur D Beam.

Il ne vous faut même plus de clavier pour jouer des mélo-


> Vous pouvez encore attribuer d'autres fonctions au contrôleur D Beam. Voyez "Sélection d'autres fonctions D Beam" à la page 169.


Pitch Bend, Modulation et Sustain

Levier Bender/Modulation

Le levier BENDER/MODULATION situé à gauche du clavier de l'EG-101 permet d'ajouter deux types d'effets aux notes du Tone Upper. Vous pouvez même utiliser ces effets simultanément si vous le souhaitez.


- 1. Poussez le levier vers l'arrière de l'EG-101 pour ajouter du vibrato aux notes jouées.
- 2. Tournez le levier vers la gauche pour baisser momentanément la hauteur des notes jouées. Tournez-le vers la droite pour élever la hauteur des notes.
- 3. Dans les deux cas, il suffit de lâcher le levier dès que vous n'avez plus besoin de l'effet.





Commutateur au pied Sustain

Vous pouvez brancher un commutateur au pied DP-2, DP-6 ou BOSS FS-5U disponible en option à la borne SUSTAIN FOOTSWITCH afin de maintenir les notes du Tone Upper après avoir relâché les touches. Vous devriez envisager cette acquisition si vous pensez faire un usage intensif de la fonction Arpeggio car il libère votre main gauche. Voici comment il fonctionne.




- Branchez un commutateur au pied DP-2, DP-6 ou BOSS FS-5U à la borne SUSTAIN FOOTSWITCH.
- Jouez une note de la main droite (à droite du point de partage selon le mode choisi).
- 3. Appuyez sur le commutateur au pied.
- Relâchez la touche.
 La ou les note(s) jouée(s) résonne(nt) même après que vous ayez relâchez la ou les touche(s) correspondante(s)
- Pour couper cette/ces note(s), relâchez le commutateur au pied.


Production musicale live: Part Manipulator & Part Effects

Voici d'autres superbes outils de production musicale que vous pouvez utiliser sur le champ (en "temps réel"). Avec Part Manipulator & Part Effects, vous allez plus loin qu'un artiste DJ ou Remix: vous devenez le producteur, celui qui décide de la manière dont la musique sonne.


La plupart des fonctions s'appliquent au Tone Upper et à l'Arranger de l'EG-101. Certaines sont aussi disponibles en mode RPS (voyez page 127 pour savoir comment le sélectionner). Par facilité, nous allons expliquer cette fonction avec l'Arranger car cela libère votre main gauche. N'oubliez donc pas que Part Manipulator et Part Effects sont aussi disponibles pour phrases RPS. (Nous indiquons les fonctions qui ne sont pas disponibles pour



1. Appuyez sur MODE [AR-RANGER] (le témoin s'allume),



 Appuyez sur le bouton [CHORD MEMORY] (le témoin s'allume) et enfoncez une touche dans la partie gauche du clavier. Vous pouvez la relâcher immédiatement.



 Appuyez sur [START/ STOP] pour lancer l'Arranger et laissez-le jouer.


Etouffer la batterie/percussion (Rhythm Mute)

Le PART MANIPULATOR peut servir à couper les instruments de batterie et de percussion. Cela vous permet de démarrer avec la grosse caisse puis d'ajouter le charleston, la caisse claire, la percussion, etc., ou, inversement, de diminuer le nombre d'instruments de l'accompagnement de batterie.

▶ La fonction Rhythm Mute peut aussi s'appliquer aux phrases RPS


un mode donné.)

 Appuyez sur le bouton gris PART MANIPULATOR pour allumer le témoin RHYTHM MUTE.



2. Utilisez les boutons BD, SD, HH, CLP, etc., (8 en tout) pour couper tous les instruments de batterie.


Si l'un de ces boutons s'allume, vous devriez entendre l'instrument ou la section. Ces boutons vous indiquent le statut actif/coupé de la fonction.



Pour couper rapidement tous les instruments de batterie et percussion, faites glisser votre doigt sur les huit boutons.

Voici la correspondance entre les boutons et les sons de batterie/percussion:

. BD ∵	Grosse caisse (Bass drum)
SD	Caisse claire (Snare drum.)
CLP	Battements de mains (Claps)
HH	Charleston (HiHat)
S CYM ← S ←	Cymbales
TOM/PERC:	Toms et percussion (congas, bongos, sha- ker, etc.)
HIT:	Sons de cuivres, d'orchestre et de synthé, cris, raps, etc.
OTHERS:	Ce qui reste, essentiellement des effets spéciaux (aussi appelés SFX)




3. Activez de nouveau tous les instruments de batterie/percussion.


Etouffer des parties Arranger (Part Mute)

e PART MANIPULATOR permet aussi d'étouffer des parties Arranger tels que tous les instruments de batterie/percussion, la basse,les accords, etc.

Vous pouvez même étouffer et réactiver la partie Upper (le Tone que vous jouez de la main droite). Veuillez noter que les huit pistes Arranger ne jouent pas toutes quelque chose en permanence ce qui explique pourquoi étouffer la piste 8, par exemple, peut rester sans effet. Le nombre de parties varie en fonction du style sélectionné.

Cette fonction n'est pas disponible en mode RPS car là, vous pouvez activer et couper des phrases en actionnant la touche correspondante.







- Laissez l'Arranger tourner et appuyez sur le bouton gris PART MANIPULATOR pour allumer le témoin PART MUTE.
- Utilisez les boutons [DRUM], [BASS], [1]-[6] pour étouffer la partie Arranger correspondante.
 Pour étouffer la partie Upper (la mélodie que vous jouez de la main droite), appuyez
 sur le bouton [UPPER].




Changer le son de parties individuelles (Part Effects)

En tant que producteur, vous pouvez aussi spécifier le caractère des sons utilisés sur votre plage Dance. Toutes les fonctions suivantes peuvent être modifiées en continu ce qui vous permet de créer de super effets de filtrage ou de placement stéréo, d'effectuer des fades in/out de certaines parties, etc. Allons-y:








 Laissez l'Arranger tourner et appuyez sur le boutongris PART MANIPULATOR pour allumer le témoin PART EFFECT. Sélectionnez maintenant ce qui doit être modifié avec le bouton PART EFFECTS.
 Assurez-vous que le témoin de la rangée de paramètres voulue est bien allumé sinon vous risquez de changer les mauvais réglages.

Les 2 premières commandes de gauche (GUT OFF/VOLUME & RESONANCE/PAN-POT) ainsi que la fonction REV LEVEL s'appliquent à la partie sélectionnée (étape (3)). La fonction REV TIME de la troisième commande s'applique à l'effet de réverbération commun à toutes les parties et s'applique donc à toutes les parties simultanément.

Voici un exemple:


Changer le réglage de filtre de la basse (CUT OFF)

Imaginons que vous vouliez ajouter un effet de filtre dynamique à la basse. Procédez alors comme suit (toujours durant la reproduction de l'Arranger):




 Sélectionnez la partie dont vous voulez modifier le caractère en appuyant sur le bouton [DRUM], [BASS], [1]~[6] ou [UPPER].

Appuyez sur le bouton Part Manipulator [BASS] (le témoin s'allume).




 Appuyez sur le bouton PART EFFECTS pour allumer le témoin de la rangée supérieure.

Le paramètre CUT OFF détermine le réglage du filtre. Nous devons donc y accéder. Son nom se trouve dans la rangée supérieure, c'est donc celle-là qu'il faut choisir.



5. Utilisez la commande de gauche pour modifier le réglage de filtre de la basse. Tournez-la vers la gauche pour obtenir un son plus arrondi et vers la droite pour obtenir un son plus brillant.



LILATOR


 Essayez le paramètre Resonance en vous servant de la commande centrale; Voici les paramètres disponibles pour changer le son d'une partie:

CUT OFF:	Réglages de filtre (voyez plus haut).	
RESONANCE:	Volume de la fréquence de filtre sélectionnée (voyez Cut Off) Cela rend le son plus synthétique. Si vous tournez la commande à bout de course vers la gauche, vous ajoutez une tonalité particulière ("self-oscillation").	
VOLUME:	Permet de régler le volume de la partie sélectionnée	
PANPOT:	Permet de déplacer le son de la partie en question entre les haut-parleurs gauche et droit ("position stéréo").	

Paramètres de réverbération

L'EG-101 est doté d'un effet de réverbération interne pour ajouter la touche finale au son. La réverbération vous permet de donner l'impression de jouer dans une pièce, une salle de concert, une église ou un long tunnel. Chaque style et set RPS contient des réglages de réverbération adéquats. Vous pouvez modifier deux aspects de la réverbération en temps réel afin, par exemple, d'allonger le tunnel ou de diminuer la pièce et de changer l'intensité de la réverbération pour chaque partie.

Changer la durée de l'effet de réverbération (REV TIME)







- ▶ Le paramètre REV TIME s'applique à toutes les parties audibles, quel que soit le bouton PART MANIPULATOR allumé.
- Sélectionnez le paramètre REV TIME en appuyant sur le bouton PART EFFECTS jusqu'à ce que le témoin supérieur s'allume.
- Utilisez la commande PART EFFECTS de droite pour régler la durée de réverbération (REV TIME).

REV TIME: Lorsque le témoin supérieur s'allume, vous pouvez allonger la durée de réverbération (qui ressemblera plus à celle d'une cathédrale) en tournant la commande vers la droite. Tournez-la vers la gauche pour raccourcir la durée de réverbération. Ce réglage s'applique à toutes les sections de l'EG-101.


Changer l'intensité de la réverbération pour une partie



1. Appuyez sur le bouton gris PART MANIPULATOR pour allumer le témoin PART EFFECTS.



- Appuyez sur un bouton PART MANIPULATOR pour choisir la partie dont vous voulez changer l'intensité de la réverbération.
 Exemple: Appuyez sur le bouton [BASS] pour l'allumer.
- Sélectionnez la rangée inférieure PART EFFECTS en appuyant sur le bouton PART EFFECTS jusqu'à ce que le témoin s'allume.




 Utilisez la commande PART EFFECTS de droite pour régler le niveau de réverbération (REV LEVEL).

Karaoke/rap: chanter sur les grooves de l'EG-101


Votre EG-101 dispose aussi d'une fonction karaoke qui vous permet de chanter et de faire du rap sur votre musique.

Chant simple (pas d'effets)




1. Branchez un microphone à l'entrée MIC de l'EG-101 (face arrière).


Vous pourriez utiliser un microphone dynamique Roland DR-10 ou DR-20 ATTENTION: Veillez à installer le microphone de sorte à éviter tout effet Larsen (rétroaction). En règle générale, évitez de diriger le microphone vers les haut-parleurs de l'EG-101. Il peut parfois être nécessaire de baisser le volume global de l'EG-101 avec la commande VOLUME [MASTER].



2. Appuyez sur le bouton [REC] (le témoin clignote). C'est indispensable pour régler le niveau d'entrée (nous n'allons rien enregistrer ici).




3. Réglez le volume du microphone (votre voix) avec la commande [REC. LEVEL].




Choisissez un niveau tel que le témoin PEAK s'allume brièvement lorsque vous chantez à tue-tête. L'EG-101 offre des effets bien plus efficaces que la distorsion (généralement indésirable). Choisissez donc un niveau

d'entrée acceptable (et voyez plus bas pour les effets).



- 5. Maintenez le bouton [SOURCE] enfoncé dans la section SAMPLE PLAYER (le témoin s'allume).
- 6. Lancez la reproduction et/ou le jeu sur votre EG-101 et chantez (ou rappez) sur la musiquel



7. Lorsque vous avez terminé, relâchez le bouton [SOURCE] (le témoin s'éteint).


Le bouton [SOURCE] peut aussi servir à ajouter de la musique provenant d'un CD, MD, une cassette, etc. à ce que vous jouez sur l'EG-101. Une autre application de cette fonction consiste à brancher les sorties audio d'un autre instrument aux entrées LINE. Ainsi, vous pouvez amplifier l'instrument via les haut-parleurs de l'EG-101.

Quoi, c'est toi?? (Effets pour voix)

'EG-101 dispose de deux effets permettant de changer la voix ou tout autre signal audio présent aux bornes INPUT. Ces effets impressionneront à coup sûr


votre public. A l'instar de la plupart des autres fonctions de manipulation sonore, ces effets disponibles pour la fonction SOURCE de l'EG-101 peuvent être changés en temps réel, c.-à-d. durant vos raps ou autres palabres!


> De Evitez d'utiliser les entrées LINE et MIC simultanément. L'EG-101 règle automatiquement la sensibilité d'entrée (gain). En ne choisissant qu'un type d'entrée, vous évitez les risques de distorsion.






 Appuyez sur le bouton: [REC] (le témoin clignote). 2. Réglez le volume du microphone (votre voix) avec la commande [REC LEVEL).









3. Appuyez sur le bouton [MIDI/EXIT] (le témoin REC s'éteint):

4. Maintenez le bouton [SOURCE] enfoncé (le témoin s'allume).

5. Appuyez sur le bouton [FILTER] ou [RING MOD]. 6. Utilisez la commande [CONTROL] pour changer les réglages de l'effet (Filter ou Ring Modulation).


Filter:

Ajoute un effet de Resonance à votre voix qui sonne un peu comme si quelqu'un vous comprimait les joues pendant que vous chantez ou parlez.

Ring Mod:

Ajoute un effet de synthétiseur complexe qui est idéal pour des déformations drastiques de la voix aliant de sons de robots à des sons de barres métalliques (nous vous épargnons les détails techniques mais souvenezvous que le nom complet de l'effet est Ring Modulation).

Faites tous les changements que vous souhaitez.



7. Chantez, rappez tout votre saoûl.

8. Relâchez le bouton [SOURCE] (le témoin s'éteint) lorsque vous avez terminé,



'EG-101 dispose aussi d'un Recorder qui vous permet d'enregistrer tout ce que vous faites sur l'EG-101.

Remarque

Pour certaines sections, l'EG-101 n'enregistre pas le résultat mais les actions qui ont conduit à ce résultat (les "événements"). Voici ce que cela signifie:

- ARRANGER: L'EG-101 n'enregistre pas les données d'accompagnement du style sélectionné mais uniquement les notes ou les accords que vous jouez pour changer la tonalité et la sélection de motifs de style (VARIATION, FILL, ADVANCED, etc.). La raison est simple: comme ces données sont disponibles, il est inutile de les copier dans le Recorder ce qui occuperait une grande partie de la mémoire de l'enregistreur.
- RPS: Il en va de même avec la fonction RPS.Comme elles dépendent de commandes d'ordinateur ("événements MIDI"), les notes des phrases pilotées ne sont pas enregistrées. Seules les instructions le sont ("activer la touche C3 maintenant", "couper G#3", etc.).
- SAMPLE PLAYER: Le matériel audio que vous lancez et arrêtez durant l'enregistrement n'est pas enregistré (le Recorder n'est pas en mesure d'enregistrer des données audio). Seules les actions (pressions sur les pads ou touches) et l'utilisation de la section SAMPLER EFFECTS (voyez page 160) le sont.

Pourquoi faut-il le savoir?


L'EG-101 contient des programmes de style utilisateur (pour l'Arranger, voyez page 156) et des mémoires RPS utilisateur (page 163). De plus, vous enregistrez les données audio pour l'échantillonneur. Si vous modifiez le contenu d'une de ces mémoires, votre morceau ne sera plus jamais le même. Ne l'oubliez pas.

Enregistrer un morceau avec Arranger


ATTENTION: Lorsque vous enregistrez un nouveau morceau, vous effacez celui qui se trouve dans la mémoire Recorder de l'EG-101. Vous pouvez toutefois sauvegarder ce morceau sur un support externe. Voyez page 173 pour en savoir plus.

1. Appuyez sur le bouton MODE [ARRANGER] (le témoin s'allume).

L'échantillonneur (Sample Player) peut être utilisé dans les trois modes (Whole Upper, Arranger, RPS).








- Selectionnez le style voulu (voyez "Selection d'autres styles", page 138).
- 3. Préparez le premier motif du style.

Vous pouvez sélectionner d'autres styles durant l'enregistrement. En fait, vous pouvez procéder exactement comme vous l'avez fait jusqu'ici.



 Si necessaire, reglez le tempo avec le bouton [TAP] au [TEMPO/VALUE].




 Utilisez la section PART MANIPULA-TOR pour étouffer (ou activer) la partie de batterie et/ou de style voulue.

Voyez aussi "Production musicale live: Part Manipulator & Part Effects" à la page 144.



 Si vous voulez utiliser le contrôleur D Beam, sélectionnez la fonction voulue et appuyez sur son bouton IONI. Nous sommes loin d'avoir vu toutes les fonctions du contrôleur D Beam (voyez "Sélection d'autres fonctions D Beam" à la page 169).




 Appuyez sur le bouton [REC/STOP] (le témoin s'allume).

8. Lancez l'enregistrement.


a) Si vous voulez jouer quelques notes avant de lancer l'Arranger, appuyez sur [PLAY/STOP] et jouez les notes. Appuyez une fois de plus sur [START/STOP] lorsque l'Arranger doit commencer.


(Prudence: si vous lancez l'enregistrement de cette manière, n'attendez pas trop longtemps car le Recorder enregistre aussi le "silence".)



b) Pour débuter en même temps que l'Arranger (ou le laisser jouer une introduction avant que vous ne commenciez), appuyez sur le bouton [START/STOP].

Vous pourriez aussi actionner [SYNCHRO START] (le témoin s'allume). Vous pouvez alors lancer l'enregistrement (et la reproduction de l'Arranger) en jouant un accord dans la partie gauche du clavier. Vous pouvez arrêter l'Arranger sans arrêter l'enregistrement. Appuyez sur [START/STOP] pour cela.






 Jouez votre musique et effectuez toutes les actions nécessaires pour la mettre en valeur. N'hésitez pas à lancer et arrêter les échantillon, étouffer des parties avant de les réactiver et surtout n'oubliez pas les effets. Vous pourriez aussi faire appel au levier Bender/Modulation, au contrôleur D Beam, à la section PART MANIPULATOR ainsi qu'à la fonction Arpeggio durant l'enregistrement. (Elle est automatiquement synchronisée sur le tempo en vigueur.)

10. Arrêtez l'enregistrement.

Vous avez une fois de plus deux options:

a) Appuyez sur le bouton [RECISTOP] pour arrêter l'Arranger et le Recorder.



b) Appuyez sur le bouton [ENDING].

Au premier temps de la mesure suivante, l'Arranger se met à jouer le motif Ending (final). Une fois la phrase terminée, l'Arranger et le Recorder s'arrêtent.

Capacité de la mémoire du Recorder

- Lorsque la mémoire du Recorder est presque pleine, le témoin REC/ STOP de la section Recorder se met à clignoter.
- Dès que le nombre maximum d'événements a été enregistré, le témoin REC/STOP s'éteint et l'enregistrement s'arrête automatiquement.

Enregistrer avec la fonction RPS

L'enregistrement avec la fonction RPS ressemble à l'enregistrement avec l'Arranger si ce n'est que l'accompagnement doit être "compilé" en temps réel en appuyant sur les touches voulues dans la section | RPS | du clavier. Vous pouvez utiliser vos propres sets RPS pour l'enregistrement (voyez "Programmer vos propres sets RPS", page 163).

- Appuyez sur le bouton MODE [RPS] (le témoin s'allume).
- 2. Sélectionnez le set RPS voulu (voyez "Sélectionner d'autres sets RPS" à la page 129).
- 3. Si nécessaire, ajustez le tempo avec le bouton [TAP] ou [TEMPO/ VALUE].
- Utilisez la section PART MANIPULATOR pour étouffer ou activer les parties de batterie RPS.


Voyez aussi "Production musicale live: Part Manipulator & Part Effects", page 144.

 Si vous voulez utiliser le contrôleur D Beam, sélectionnez la fonction voulue et appuyez sur son bouton [ON]. Il y a de très nombreuses options pour le contrôleur D Beam (voyez "Sélection d'autres fonctions D Beam", page 169).

- 6. Appuyez sur le bouton [REC/STOP] (le témoin s'allume).
- 7. Appuyez sur [PLAY/STOP] pour lancer l'enregistrement.
- Jouez votre morceau et ajoutes tous ces embellissements qui le rendront exceptionnelle.
- Appuyez sur le bouton [REC/STOP] pour arrêter le Recorder.

Reproduction de votre morceau


Voici comment faire pour écouter votre morceau:



Enregistrer sur cassette, MD, etc. ou utiliser un amplificateur externe

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi enregistrer votre jeu (ou le morceau Recorder) sur cassette, MD, etc. Il suffit de brancher les sorties OUT-PUT L/R de l'EG-101 aux entrées REC IN de l'appareil externe avec un câble RCA/Cinch standard. Vous pouvez aussi vous servir de ces sorties pour brancher l'EG-101 à votre chaîne Hifi ou à un clavier amplificateur (tel que le Roland KC-500/300/100). Pour un clavier amplificateur ou une console de mixage, il vous faut un câble spécial (RCA/Cinch→ jack1/4"). Vous pouvez aussi vous procurer deux câbles Roland PJ-1M.

▷ En branchant les bornes OUIPUT, vous ne coupez pas le système d'amplification de l'EG-101



enfoncées.

Mode d'emploi




9.1 Fonctions pour le Tone Upper

Dynamique (KBD VELOCITY)

Le bouton KBD VELOCITY vous permet de déterminer si le Tone Upper doit réagir ou non à la force avec laquelle vous enfoncez les touches: la dynamique change le volume et le timbre d'une note en fonction de la force ou de la vitesse avec laquelle vous frappez une touche. Tous les instruments acoustiques (piano, violon, flûte, batterie, etc.) sont sensibles ou "dynamiques". Plus vous jouez fort, plus les notes produites sont fortes et brillantes, bref, un effet parfaitement naturel. (C'est pourquoi la fonction KBD VELOCITY est active lors de la mise sous tension).

Si l'EG-101 est votre tout premier instrument de musique, vous risquez d'être décontenancé par les variations de volume et de timbre des notes jouées dans la section Upper. C'est pourquoi nous avons ajouté un bouton qui vous permet de couper la dynamique de l'EG-

Appuyez sur le bouton [KBD VELOCITY] pour couper la dynamique de l'EG-101 (le témoin s'éteint).



Appuyez une fois de plus pour réactiver la fonction KBD VELOCITY.

Outre le facteur "distraction", vous pourriez profiter de cette fonction pour jouer des parties d'orgue (en vous servant des Tones du groupe/banque A7). Les orgues n'étant pas des instruments dynamiques, il vaut mieux couper KBD VELOCI-TY pour obtenir un effet plus naturel. Toutefois, les ingénieurs Roland savaient que les orgues ne sont pas dynamiques lorsqu'ils ont créé ces Tones. La dynamique de l'EG-101


sert en l'occurrence à passer d'un son plus doux à un son plus "agressif" (une fonction qui s'appelle velocity switching ou commutation par toucher). Cela vous permet de simuler plusieurs actions effectuées en temps réel par l'organiste en modifiant simplement la force avec laquelle vous frappez les touches. Exemple: les organistes accélèrent (ou ralentissent) parfois la vitesse de rotation du haut-parleur ou effectuent des changements de registre. Vous pouvez obtenir des effets comparables en jouant simplement plus doucement ou plus fort.

Bref, une fois que vous vous êtes habitué aux implications d'un clavier dynamique, vous devriez garder la fonction KBD VELOCITY active en permanence.

Portamento pour la partie Upper

Portamento est un effet en temps réel qui produit des transitions plus douces entre les notes jouées (voyez l'illustration). Au lieu de faire des bonds d'un demi-ton (comme on s'y attendrait), la hauteur glisse d'une note à l'autre lorsque le temps de Portamento est plus élevé que 0. Plus la valeur choisie est élevée, plus le glissement est lent. Cet effet est idéal pour les parties de synthé ou de violon tzigane.


1. Appuyez sur le bouton [PORTAMENTO] pour activer l'effet (le témoin s'allume).



2. Jouez quelques notes dans la section Upper du clavier.

Si aucun des boutons MODE [RPS] ou [ARRANGER] n'est allumé, vous pouvez jouer n'importe où sur le clavier. Autrement, jouez dans la partie droite. Le Tone Upper est alors monophonique, ce qui signifie que vous n'entendez qu'une note à la fois.

3. Maintenez le bouton [PORTAMENTO] enfoncé jusqu'à ce que son témoin cli-



L'écran affiche la valeur Temps de Portamento (30) actuelle.

4. Utilisez les boutons [TEMPO/VALUE] pour changer cette valeur.



Appuyez sur A pour augmenter le temps de Portamento et ralentir les transitions entre les notes. Appuyez sur ▼ pour diminuer la valeur et accélérer les transitions. La plage de réglage est de 0~127.

5. Appuyez une fois de plus sur le bouton [PORTAMENTO] pour couper la fonction Portamento (le témoin s'éteint).



9.2 Transposition

a fonction de transposition change la hauteur des notes et des accords joués. C'est fort pratique lorsque vous savez jouer un morceau dans une tonalité différente de celle qu'on vous demande d'utiliser pour accompagner un chanteur dont la voix est trop haute ou trop basse pour "votre" version. Au lieu de vous casser la tête à essayer un autre jeu, il suffit de choisir la valeur de transposition adéquate: cela vous permet de jouer dans une autre tonalité de la manière qui vous est familière. Voyez l'exemple donné ci-contre.




Cette fonction est utile pour jouer des mélodies et envoyer des accords à l'Arranger; c'est la raison pour laquelle la transposition ne s'applique qu'aux sections Upper et Arranger.


Cette fonction vient aussi à point lorsque vous faites de la batterie sur le clavier de l'EG-101 (voyez "Jouer de la batterie sur l'EG-101" à la page 126). Les batteries offrent bien plus de sons que ceux déclenchés par les 49 touches du clavier. La transposition (après que vous ayez sélectionné une batterie) vous permet de faire "glisser" le clavier vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner d'autres sons de batterie. Voyez l'exemple ci-dessous.

Lorsque vous effectuez une transposition, vous perdez certains sons mais vous en gagnez d'autres. Ainsi, le son de grosse caisse 909 Bass Drum (blanc sur fond noir) est décalé et ne peut plus être utilisé. Par contre, vous découvrez toute une série de nouveaux sons.


Transposition pour la partie Upper et l'Arranger



Ce n'est pas vraiment indispensable. Toutefois, veillez à choisir le GROUPE A ou b (pas dr ni 5nP).




 Appuyez sur le bouton [TRANSP] (le témoin s'allume).



Le clavier est transposé d'un demiton vers le haut (1).

- 4. Maintenez le bouton [TRANSP] enfoncé jusqu'à ce que son témoin clignote.
- Utilisez les boutons [TEMPO/VALUE] pour changer l'intervalle de transposition.



La plage de réglage est de "-12" (12 demi-tons/1 octave vers le bas) à "12" (12 demi-tons vers le haut). Si vous optez pour "6", par exemple, vous entendrez un "Fa#" (F dièse) chaque fois que vous jouez un "Do".


Voici une astuce lorsque vous travaillez avec un chanteur qui a du mal à atteindre les notes les plus hautes: sélectionnez une valeur négative (-1~-12). Si les notes graves sont trop basses pour le chanteur, choisissez une valeur positive (1~12). La valeur "0" n'est pas disponible: elle n'a aucune raison d'être.

 Appuyez sur le bouton [TRANSP] pour annuler la transposition (le témoin s'éteint); appuyez une fois de plus (le témoin s'allume) pour retrouver l'intervalle de transposition choisi).


La dernière valeur est mémorisée jusqu'à la sélection d'un autre intervalle de transposition ou jusqu'à la mise hors tension de l'EG-101

Transposition de la batterie (par 3 octaves)

 Le témoin du bouton MODE [ARRAN-GER] doit être éteint (mode Whole Upper).



- Choisissez un Drum Set pour le Part Upper (Group dr, voyez "Jouer de la batterie sur l'EG-101" en page 126).
- 3. Appuyez sur le bouton [TRANSP] (le témoin s'allume).




- Maintenez le bouton [TRANSP] enfoncé jusqu'à ce que son témoin clignote.
- 5. Changez l'intervalle de transposition avec les boutons [TEMPOVALUE].

 La plage de réglage est de "-1" (trois octaves vers le bas, voyez l'illustration plus haut) et de "1" (trois octaves vers le haut). En d'autres termes, la valeur "1" ne fait pas allusion à des demi-tons mais à une transposition de 3 octaves. Elle est calculée pour vous donner accès à tous les sons de la batterie choisie.
- ∨ Voyez page 179: vous y trouverez une liste de batteries et des sons assignés au clavier ainsi que des sons accessibles avec la fonction Transpose.

9.3 (Master) Tune

a fonction Tune vous permet de changer l'accord de tout l'EG-101 (sauf pour l'échantillonneur). Cela peut être nécessaire lorsque vous branchez votre lecteur de cassette aux entrées INPUT L/R (voyez aussi "Karaoke/rap: chanter sur les grooves de l'EG-101" à la page 148 pour en savoir plus) pour découvrir que l'EG-101 (ou plutôt la bande) sonne faux.

 Maintenez le bouton [TUNE] enfoncé jusqu'à ce que la valeur "0" soit affichée.



Cela signifie que l'accord de l'EG-101 est normal (La4 a une fréquence de 440Hz). 2. Utilisez les boutons [TEMPO/VALUE] pour changer la valeur.



Des valeurs positives augmentent la hauteur tandis que des valeurs négatives diminuent la hauteur de l'EG-101.

La plage de réglage va de -99 (cent) à 99. La valeur Tune disparaît de l'écran dès que vous relâchez la touche.


A la mise sous tension, la valeur Master Tune est automatiquement réglée sur "0".

9.4 Programmation de vos propres réglages de style

Sélection de programmes de style utilisateur

Les "programmes de style utilisateur" sont des mémoires où vous pouvez sauvegarder vos propres versions de styles existants. Par "versions", nous voulons dire que vous utilisez les ingrédients de base des styles préprogrammés mais en modifiant les réglages. A sa sortie d'usine, l'EG-101 contient déjà des réglages intéressants pour ces mémoires. Voici comment les sélectionner:

- Passez en mode Arranger en appuyant sur le bouton MODE [ARRANGER] (le témoin doit s'allumer).
- Appuyez sur le bouton [USER] (le témoin doit s'allumer).



L'écran affiche le numéro du programme de style utilisateur précédé d'un U. (Exemple: UMB signifie que vous avez choisi le programme de style utilisateur "46".) Si vous n'avez pas encore sélectionné de programme de style utilisateur depuis la mise sous tension de l'EG-101, une pression sur le bouton [USER] sélectionne le programme de style utilisateur U11.

- 3. Sélectionnez une banque.
- 4. Sélectionnez un style dans cette banque avec un bouton numérique. Vous pouvez choisir un autre programme de style utilisateur en entrant simplement la banque et le numéro. Pour sélectionner un autre style (un accompagnement interne), appuyez sur le bouton [INTERNAL] (le témoin s'allume) et continuez.

Créer vos programmes de style utilisateur

Voici ce qui est enregistré dans un programme de style utilisateur lorsque vous appuyez sur [WRITE] pour la seconde fois (voyez plus bas):

Numéro du style (ROM) choisi [page 138]

La valeur de tempo actuelle (pas nécessairement celle du tempo préprogrammé pour le style). Notez que cette valeur ne sera pas utilisée si vous changez de programme de style utilisateur lors de la reproduction de l'Arranger

Réglages [ADVANCED] (actif/coupé) et [ORI-GINAL] (ou [VARIATION]) [page 136]

Statut de la fonction Synchro Start (active/coupée) [page 137].

Point de partage actuel [page 139]

Réglages d'étouffement de parties [page 145] pour les 12 motifs d'accompagnement (mème ceux qui ne sont pas sélectionnés). Cela vous permet notamment de "vider" le motif Fill de ses instruments mélodiques afin qu'il ne joue que de la batterie lorsqu'il est sélectionné. (L'EG-101 offre 4 Fills par style; voyez page 137.)

Réglages Rhythm Mute [page 144] pour les 12 motifs d'accompagnement L'accompagnement batterie/ percussion d'un style peut être personnalisé après avoir réglé le bouton PART MANIPULATOR sur "RHYTHM MUTE" et coupé ou activé les parties de batterie/percussion nécessaires.

L'échantillon qui remplace la batterie de l'Arranger ou RPS (La phrase échantillonnée n'est pas mémorisée, seule l'adresse pad/mémoire l'est.) [page 165]

Echantillon utilisé au lieu du son de batterie Arranger ou RPS. (Jusqu'à 4 assignations Uniquement le no de mémoire, les données d'échantillon) [page 167]


Tone sélectionné (et Variation) pour la partie Upper [page 124].

Réglages PART EFFECTS actuels pour la partie Upper: Cutoff, Resonance, Volume, Panpot, Reverb Level [page 166].

Voyez aussi la "Remarque concernant les styles de l'EG-101" à la page 137 pour en savoir plus sur les numéros et la structure des styles de l'EG-101. Les programmes de style utilisateur sont des "instantanés" de tous les réglages de l'EG-101 s'appliquant au mode Arranger (lorsque le témoin du bouton MODE [ARRANGER] est allumé).

Nous avons déjà vu la plupart de ces réglages (voyez "Production musicale live: Part Manipulator & Part Effects" à la page 144), les autres seront décrits plus loin. Ces mémoires permettent donc de modifier la configuration de l'EG-101 en sélectionnant un autre programme de style utilisateur.


- Passez en mode Arranger en appuyant sur le bouton MODE [ARRANGER] (le témoin doit s'allumer).
- Appuyez sur [INTERNAL] (le témoin s'allume) et choisissez le style de base pour votre programme de style.
 Voyez "Sélection d'autres styles" à la




- Choisissez un Tone Upper si vous n'aimez pas la sélection automatique de l'EG-101.
- Réglez tous les paramètres mentionnés plus hauts selon vos goûts.

N'oubliez pas que vous pouvez aussi régler les paramètres PART MUTE d'autres motifs Arranger. Sélectionnez-les avec les boutons [ADVANCED], [INTRO], etc.


 Sélectionnez avec les boutons ARRAN-GER le premier motif Arranger devant être utilisé lors du rappel de votre style.



 Vous pouvez aussi remplacer tout le motif de batterie ou un seul instrument de la batterie de cette partie par un échantillon. Voyez les pages 165 et 167. 7. Activez (ou coupez) les fonctions [CHORD MEMORY] et/ou [SYNCHRO START].



8. Utilisez les boutons [TAP TEMPO] ou [TEMPO/ VALUE] pour déterminer le tempo à sauvegarder. 9. Appuyez sur le bouton [WRITE] (le témoin clignote).



Le témoin USER de la section TONE/ STYLE/RPS s'allume et l'écran affiche U--.

 Utilisez les boutons numériques de la section TONE/ STYLE/RPS pour spécifier la banque (1~8) et le numéro (1~8) de la mémoire de destination. Appuyez une fois de plus sur [WRITE] pour sauvegarder vos réglages dans la mémoire de votre choix (le témoin s'éteint).

Les réglages de la mémoire sélectionnée sont effacés au profit de votre nouveau programme. Le nouveau style est automatiquement sélectionné et prêt pour la reproduction. Pour sélectionner un autre style ensuite, appuyez sur le bouton [INTERNAL].

Si vous renoncez à sauvegarder vos réglages dans un programme de style utilisateur, appuyez sur [EXIT] avant d'appuyer sur [WRITE] la seconde fois.

9.5 Réglages plus détaillés pour les échantillons

Comme nous vous l'avions annoncé sous "Echantillonner et reproduire de l'audio " à la page 157, l'échantillonneur de l'EG-101 dispose d'un certain nombre de fonctions avancées que vous pouvez utiliser pour perfectionner vos échantillons (présents ou à venir). Toutes les fonctions décrites ici doivent être sélectionnées et réglées après une première pression sur le bouton [REC] (le témoin clignote) mais avant la deuxième pression qui lance l'échantillonnage.


Sélection de la qualité de l'échantillonnage

L'échantillonneur de l'EG-101 propose deux modes d'échantillonnage:

- HI-FI: (témoin LO-FI éteint) Excellente qualité sonore (31.25kHz) Avec ce réglage, vous obtenez des échantillons de qualité CD pratiquement
- LO-FI: (témoin LO-FI allumé) Réglage idéal pour une qualité sciemment médiocre (7.81kHz). Cette technique est souvent utilisée par des producteurs Dance pour rendre un CD impeccable "moins propre" comme pour évoquer les échantillons pris de vieux 33 tours

Les échantillons "HI-FI" prennent nettement plus de place en mémoire que le échantillons "LO-FI" (pratiquement quatre fois plus). Le temps d'échantillonnage total (pour les 16 mémoires d'échantillon) est de 2 minutes et 10 secondes (2'10") en mode LO-FI et de 32 secondes (32") en mode HI-FI. Si vous n'avez pas besoin d'échantillon de qualité profession-

- nelle, optez pour le mode LO-FI car vous pourrez ainsi prendre des échantillons plus longs.
- Voyez aussi "Vérification de la capacité de mémoire résiduelle (Remain)" à la page 159.
- Branchez la source sonore (lecteur CD, MD, etc.) aux entrées INPUT de l'EG-101
- Appuyez sur le bouton [REC] (le témoin clignote), lancez la reproduction de la source sonore et réglez le volume avec la commande [CONTROL/REC LEVEL].



 Utilisez le bouton [LO-FI] pour spécifier la qualité de l'échantillon que vous allez enregistrer.

Si son témoin s'allume, la qualité est LO-FI. Dans le cas contraire, la qualité d'enregistrement est HI-FI. 4. Maintenez le bouton [LO-FI] enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche StE ou Nno. Utilisez ensuite les boutons [TEMPO/VALUE] pour sélectionner le mode d'enregistrement voulu:



5tE: (Stéréo) L'échantillon est enregistré en stéréo. Cette option n'a pas de sens si vous utilisez un microphone pour l'enregistrement. De plus, pour les riffs de guitare, les lignes de basse, etc., cela constituerait un gaspillage de mémoire


Ilno (Mono) L'échantillon est enregistré en mono Voyez ci-dessus. N'oubliez pas que les échantillons stéréo prennent deux fois plus de place que les échantillons mono. Sélectionnez SEE uniquement si le jeu en vaut vraiment la chandelle. En fait, il y a très peu de cas où les échantillons stéréo se justifient vraiment.


- Si vous pensez vous servir de l'effet Time (voyez page 160), veillez à sélectionner ∏na ici.
- Appuyez une fois de plus sur [REC] pour lancer l'échantillonnage manuel ou automatique (voyez plus loin).
- 6. Appuyez sur [REC] pour arrêter l'échantillonnage.


Autres considérations importantes pour le choix de Lo-Fi/Hi-Fi et Stereo/Mono

Nous vous avons dit qu'il était possible de reproduire jusqu'à 4 échantillons simultanément. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Pour saisir pourquoi, nous devons introduire les notions de polyphonie et de génération de son.

Effet de filtre appliqué par un générateur de son. S'applique aussi à Ring Mod.







L'échantillonneur de l'EG-101 dispose de 4 générateurs de sons. Durant la reproduction, les échantillons Lo-Fi mono utilisent un générateur de sons tandis que les échantillons Lo-Fi stéréo en exigent deux. Certains effets de l'échantillonneur exigent un générateur de sons pour produire l'effet voulu. Les échantillons mono Lo-Fi ont donc besoin de deux générateurs de sons pour l'effet FILTER ou RING MOD et de trois pour TIME (voyez le tableau). Et, bien sûr, les échantillons stéréo utilisent deux fois plus de générateurs de sons de sorte qu'il est impossible d'utiliser l'effet TIME pour des échantillons Lo-Fi stéréo car il faudrait 2 (canaux) x 3 (effets)

= 6 générateurs de sons alors que l'échantillonneur n'en a que quatre.

Nombre de générateurs de sons utilisés pour la reproduction

	LO	-FI	HI-FI		
Effet	Nna	SEE	Nno	SEE	
(Reprod.)	1	2	1	2	
Time	3	~	3		
Filter	2	4	3		
Ring Mod	2	4	3		


Pour les échantillons Hi-Fi, les effets FILTER et RING MOD utilisent 2 générateurs de sons qui s'ajoutent au générateur source (ce qui en fait 3). Le nombre d'options est donc encore plus limité. Si vous combinez 2 effets, le nombre d'échantillons que vous pouvez utiliser simultanément est encore réduit.

Bref, réfléchissez bien avant de régler les paramètres Lo-Fi/Hi-Fi et Ste/Mno. Si vous n'avez pas vraiment besoin de la stéréo, oubliez-la. Et si une qualité Hi-Fi est plus un luxe qu'une nécessité, optez pour Lo-Fi. Dernier détail: le nombre de générateurs de sons dans un synthétiseur s'appelle polyphonie et les générateurs de sons eux-mêmes sont appelés voix dans ce contexte. On peut donc dire que l'échantillonneur de l'EG-101, le Sample Player, est polyphonique à 4 voix.

Sélection d'une autre mémoire d'échantillon


Vous vous rappelez peut-être que l'EG-101 sélectionne automatiquement la première mémoire d'échantillon vide pour y enregistrer de nouveaux échantillons. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette sélection, voici comment sélectionner une autre mémoire. Vous ne pouvez choisir que des mémoires d'échantillons vides. Pour effacer une ou toutes les mémoires, voyez p. 46.

- Branchez la source sonore (lecteur CD, MD, etc.) aux entrées INPUT de l'EG-101.
- Appuyez sur le bouton [REC] (le témoin clignote), lancez la reproduction sur la source sonore et réglez le niveau d'enregistrement avec la commande [CONTROL/REC LEVEL].




Le témoin du pad correspondant à la première mémoire vide clignote

- pour signaler que votre échantillon sera stocké à cet endroit.
- N'oubliez pas que le témoin PEAK ne peut clignoter que brièvement pour les signaux les plus forts,
- Appuyez sur un pad (éventuellement après avoir choisi une autre banque avec le bouton [BANK]).



Si son témoin ne clignote pas, la mémoire contient déjà un échan-

- tillon et ne peut donc pas en recevoir un nouveau (vous ne pouvez sélectionner que des mémoires vides).
- 4. Appuyez une fois de plus sur [REC] pour lancer l'enregistrement.




5. Appuyez sur le même bouton pour arrêter l'enregistrement.






a fonction Trigger Level de l'échantillonneur est un emprunt aux grands échantillonneurs Roland qui permet d'automatiser L'échantillonnage en spécifiant le niveau que les signaux audio entrant doivent avoir pour déclencher l'échantillonnage (seuil ou Threshold). C'est pratique lorsque vous voulez enregistrer un extrait fort précédé d'un passage doux. Il suffit alors de déterminer le niveau seuil (Trigger Level) qui permet à l'échantillonneur d'ignorer les signaux les plus faibles et de déclencher l'échantillonnage dès que le signal devient assez fort.

- 1. Branchez la source sonore (lecteur CD, MD, etc.) aux entrées INPUT de l'EG-101.
- 2. Appuyez sur le bouton [REC] (son témoin clignote).
- 3. Maintenez le bouton [REC] enfoncé jusqu'à ce que son témoin clignote.



L'écran affiche le Trigger Level (niveau seuil actuel). La valeur -0signifie que la fonction de déclenchement est coupée et qu'il faut lancer l'enregistrement manuellement (en pressant [REC] une fois de plus). C'est le réglage que nous avons utilisé jusqu'à présent. Les

- autres valeurs (- | - - -) représentent le niveau seuil (le niveau que les données audio doivent avoir pour déclencher l'échantillonnage).
- 4. Choisissez la valeur avec la commande [CONTROL].



N'oubliez pas que "-0-" signifie que vous devez lancer l'échantillonnage à la main. Une valeur "-3-" ou plus élevée est souvent recommandée. Sinon, l'échantillonnage risque de commencer trop tôt.

5. Relâchez le bouton [REC] (son témoin s'éteint)

- 6. Appuyez sur le bouton [REC] (le témoin clignote), lancez la reproduction sur la source et réglez le niveau d'enregistrement avec la commande [CONTROL/REC LEVEL].
- 7. Appuyez sur [REC] (le témoin s'allume). L'EG-101 attend alors un signal.
- 8. Rebobinez votre source audio et lancez la reproduction un peu avant l'endroit à enregistrer.

Dès que le niveau atteint la valeur seuil, l'écran affiche "---" pour signaler le début de l'enregistrement.

- 9. Appuyez une fois de plus sur [REC] pour arrêter l'échantillonnage.
- ▷ Si votre niveau seuil (Trigger Level) était trop bas ou trop élevé, effacez l'échantillon (voyez "Effacer un ou tous les échantillons", page 162) et recommencez

Vérification de la capacité de mémoire résiduelle (Remain)

Après une session intensive d'échantillonnage, vous serez sans doute curieux de savoir ce qu'il vous reste comme temps dispo-

Revenons brièvement aux implications des réglages effectués avec le bouton [LO-FI] (voyez aussi "Sélection de la qualité de l'échantillonnage") car ils affectent le temps global disponible pour vos échantillons. Le tableau vous montre la capacité de la mémoire de l'EG-101.


Il ne s'agit que d'exemples mais ils montrent bien à quel point le temps disponible est lié à la qualité (HI-FI ou LO-FI) et au mode d'enregistrement (stéréo ou mono). Le temps d'enregistrement est toutefois alloué dynamiquement. Cela signifie que si l'échantillon A1 (banque A, pad 1) ne dure que 2 secondes, vous pouvez vous servir des secondes qui restent pour les autres pads. Si le premier pad consomme déjà tout le temps d'enregistrement, vous ne pourrez plus enregistrer d'autres échantillons.

Les paramètres LO-FI/HI-FI et Stereo/Mono peuvent être réglés pour chaque échantillon individuellement. La mémoire Al peut donc

	Qualité HI-FI LO-FI START/END MARK	Qualité LO-FI LO-FI START/END MARK		
Stéréo (SEE) (16 sec.)	1 échant de 16 secondes —OU— 2 échant de 8 secondes —OU— 4 échant de 4 secondes (etc.)	Stéréo (SEE) (1 min., 5sec)	1 échant. de 1'05" —OU— 2 échant. de 32.5 secondes —OU— 4 échant. de 16,25 secondes (etc.)	
Mono (Ilno) (32 sec.)	1 échant de 32 secondes —OU— 2 échant de 16 secondes —OU— 4 échant de 8 secondes—OU— 8 échant de 4 secondes (etc.)	Mono (fino) (2 min., 10 sec)	1 échant, de 2'10" —OU— 2 échant, de 1'05" —OU— 4 échant de 32.5 secondes —OU— 8 échant, de 16,25 secondes (etc.)	

contenir un échantillon HI-FI stéréo tandis qu'A2 utilise un échantillon LO-FI mono, etc.

- 1. Appuyez sur le bouton [REC] (le témoin clignote).
- 2. Maintenez le pad dont le témoin clignote enfoncé.



L'écran affiche alors la capacité résiduelle par blocs de mémoire (il y en a 32 en tout). Exemple: 15 signifie que vous avez utilisé environ la moitié de la mémoire d'échantillonnage.

- 3. Appuyez sur [MIDI/EXIT] à droite de l'écran pour quitter le mode d'enregistrement d'échantillons.
- > Vous pouvez aussi quitter avant de lancer l'échantillonnage d'une seconde pression sur le bouton [REC].

Utiliser les effets de l'échantillonneur (Sampler Effects)


Votre EG-101 propose quatre effets qui vous permettent de modifier la façon dont les échantillons sont reproduits. En dépit de certaines "astuces", il vaut mieux traiter un échantillon/pad à la fois. Il y a effectivement certaines restrictions (voyez plus bas). Certains effets peuvent être utilisés avec d'autres; d'autres, par contre, doivent rester seuls. En outre, TIME, FILTER et RING MOD ne s'appliquent qu'à un échantillon donné tandis que PITCH s'applique à tous les échantillons.

Changer la hauteur/vitesse d'un échantillon (PITCH)


The Control of the Co

L'effet Pitch vous permet d'abaisser ou de relever la hauteur d'un échantillon en diminuant ou en augmentant la vitesse de reproduction (comme sur une bande), ce qui change aussi le tempo. C'est important à savoir pour les grooves et les phrases échantillonné(e)s.

- ➢ Pitch s'applique s'applique à tous les échantillons simultanément Si vous changez la vitesse, tous les échantillons sont accélérés ou ralentis.
- 1. Appuyez sur le bouton Sampler Effects [PITCH] (le témoin s'allume).



- Lancez la reproduction de l'échantillon avec le pad (ou la touche assignée), Pensez à la fonction Hold.
 - Voyez "Reproduire l'échantillon avec les pads" et "Reproduire des échantillons avec le clavier".
- Choisissez un réglage Pitch avec la commande [CONTROL/REC LEVEL].



La plage de réglage va de "-20" à "10". Ces valeurs indiquent le pourcentage de changement de hauteur/vitesse.

4. Appuyez sur le bouton Sampler Effects [PITCH] pour annuler le changement de valeur Pitch (le témoin s'éteint). Si vous actionnez une fois de plus ce bouton, l'échantillonneur se sert de la valeur Pitch entrée.

Considerations générales

- Pour les échantillons LO-FI, PITCH peut être utilisé avec un des autres effets (FITTER TIME or RING MOD)
- Les échantillons HI-FI ne peuvent être traités que par un effet. IIME, FILIER et RING MOD ne sont pas disponibles pour les échantillons HI-FI stéréo. En outre, la reproduction d'un échantillon HI-FI qui utilise un effet arrête la reproduction de tout autre échantillon utilisant un effet. Les échantillons HIFI ne permettent donc la reproduction que d'un seul effet et l'effet de l'échantillon HI-FI a priorité.
- Chaque effet (sauf PITCH) est comme un ordinateur qui ne peut effectuer qu'un seul calcul à la fois. Si vous lancez la reproduction d'un échantillon qui se sert du même effet que l'échantillon en cours, l'ancien échantillon est coupé pour que "l'ordinateur" puisse se consacrer entièrement au nouvel échantillon. Bref; même si la polyphonie le permet, il est impossible de reproduire deux échantillons I/O-FI qui utilisent l'effet PILITER.


Etirer ou rétrécir un échantillon (TIME)

L'effet Time vous permet d'allonger ou de raccourcir un échantillon sans en modifier la hauteur. Il ne change pas la quantité de données reproduites (vous ne perdez pas de notes). Il redistribue les données audio de façon à les adapter au temps qu'elles doivent remplir. L'effet Time change aussi le tempo de vos échantillons mais pas la hauteur. Utilisez cette fonction lorsqu'un groove sonne bien mais est trop lent ou trop rapide pour l'utilisation que vous voulez en faire.


▶ Time n'est disponible que pour les échantillons mono (voyez "Sélection de la qualité de l'échantillonnage" à la page 157) et nécessite deux voix (ce qui fait un total de 3 voix avec l'échantillon). Vous ne pouvez donc ajouter qu'un échantillon mono sans effet à un échantillon "étiré" afin de ne pas désorganiser la reproduction.



 Lancez la reproduction de l'échantillon avec le pad (ou la touche assignée). Pensez à la fonction Hold.



2. Appuyez sur le bouton Sampler Effects [TIME].



Mode d'emploi

- 3. Réglez la valeur Time avec la commande [CONTROL/REC LEVEL].
 - En tournant la commande [CONTROL/REC LEVEL] à bout de course vers la gauche, vous obtenez la valeur "-50%" qui diminue la vitesse de moitié.
- 4. Appuyez une fois de plus sur le bouton Sampler Effects [TIME] pour annuler le réglage Time (le témoin s'éteint) de l'échantillon sélectionné.
 - Une nouvelle pression rétablit le réglage Time effectué.

- conservée avec les données audio de chaque échantillon
- > Le statut allumé/éteint du bouton ainsi que le dernier réglage Time sont mémorisés individuellement pour chaque échantillon. C'est pourquoi le témoin TIME peut s'allumer et s'éteindre lorsque vous changez d'échantillon.
- ▷ Combiné avec PITCH, TIME permet de changer la hauteur d'un échantillon sans en modifier le tempo: PITCH change la hauteur et le tempo. Si vous utilisez TIME pour compenser le changement de tempo, l'échantillon est plus grave (ou plus aigu) mais garde le tempo original.


Filter

e paramètre vous permet de changer le timbre de l'échantillon actuellement sélectionné. Il modifie la Résonance du filtre, ce qui crée un effet de type "synthé". Vous pourriez utiliser cet effet en temps réel (durant la reproduction d'échantillons) pour créer des balayages de filtre dynamique et des effets WahWah. N'oubliez pas que de tels balayages peuvent être enregistrés avec le Recorder.

- Des réglages de filtre se font pour chaque pad (échantillon) individuel.
- Des échantillons Lo-Fi filtrés utilisent deux fois plus de voix (2 pour les échantillons mono et 4 pour les stéréo). Les échantillons Hi-Fi se servent de 3 voix; cet effet n'est donc disponible que pour les échantillons mono Hi-Fi. Voyez "Autres considérations importantes pour le choix de Lo-Fi/Hi-Fi et Stereo/Mono" à la page 158.
- 1. Lancez la reproduction de l'échantillon avec le pad (ou la touche assignée). Pensez à la fonction Hold.

Voyez aussi "Reproduire l'échantillon avec les pads" et "Reproduire des échantillons avec le clavier".

2. Appuyez sur le bouton Sampler Effects [FILTER].



3. Réglez la valeur Filter voulue avec la commande [CONTROL/REC LEVEL].



Un réglage à gauche toute coupe l'effet de filtre. Pour obtenir des

- effets WahWah, tournez la commande de gauche à droite durant la reproduction de l'échantillon.
- 4. Appuyez sur le bouton Sampler Effects [FILTER] pour annuler le réglage Filter (le témoin s'éteint) de l'échantillon. Une nouvelle pression sur ce bouton rétablit les réglages Filter effectués.
- ▶ Le statut allumé/éteint du bouton et le dernier réglage Time sont mémorisés individuellement pour chaque échantillon C'est pourquoi le témoin TIME peut s'allumer et s'éteindre lorsque vous changez d'échantillon.

Utiliser un effet robot (RING MOD)

ING MOD se sert des informations Naudio de l'échantillon pour changer les caractéristiques de fréquence. C'est appelé modulation. RING MOD permet de créer des sons de type robot et autres sons bizarres évoquant une barre métallique. Bien que vous puissiez l'utiliser comme effet statique (réglé une fois pour toute), RING MOD -comme FILTER- est encore plus impressionnant lorsque vous le modifiez en temps réel ("dynamiquement").

- 1. Lancez la reproduction de l'échantillon avec le pad (ou la touche assignée). Pensez à la fonction Hold.
- 2. Appuyez sur le bouton Sampler Effects [RING MOD].
- 3. Réglez la valeur Ring Mod. voulue avec la commande [CONTROL/REC LEVEL]. Un réglage à gauche toute coupe la modulation. Tournez la commande vers la droite pour augmenter la Ring Modulation. Tourner la commande au rythme de la musique peut produire des accents surpre-
- 4. Appuyez sur le bouton Sampler Effects [RING MOD] pour couper la Ring Modulation (le témoin s'éteint) de l'échantillon sélectionné.
 - Une nouvelle pression sur ce bouton rétablit les réglages RING MOD effectués.
- ⊳ Le statut allumé/éteint du bouton et le dernier réglage Time sont mémorisés individuellement pour chaque échantillon. C'est pourquoi le témoin RING MOD peut s'allumer et s'éteindre lorsque vous changez d'échantillon.

Effacer un ou tous les échantillons


Voici comment effacer des échantillons dont vous n'avez plus besoin. Cela peut être nécessaire pour libérer de la mémoire pour le nouvel échantillon que vous voulez enregistrer ou lorsqu'un échantillon ne répond pas à vos attentes suite à un mauvais réglage Trigger Level, par exemple (voyez aussi page 159).

De Avant d'effacer des échantillons, vous pouvez sauvegarder le contenu de l'échantillonneur sur support externe. Voyez page 173.


Effacer un échantillon

L'opération suivante permet de vider une mémoire d'échantillon. Les autres échantillons restent intacts.


 Appuyez sur le bouton Sample Player [REC] (le témoin clignote).




2. Appuyez sur le bouton [HOLD/DELETE] (le témoin s'allume).



 Appuyez sur [BANK] pour sélectionner la banque contenant l'échantillon à effacer.



 Maintenez le pad (1~4) de l'échantillon à effacer enfoncé.



Attendez que l'écran affiche un signe animé "O" avant de relâcher le pad. L'échantillon est effacé.

- ▷ Pour annuler l'effacement et conserver l'échantillon, appuyez sur [EXIT] avant l'étape (4).
- 5. Appuyez sur [EXIT] ou [HOLD/DELETE] pour quitter le mode d'attente d'enregistrement de l'échantillonneur (le témoin REC s'éteint).

Effacer tous les échantillons

L'opération suivante permet d'effacer toutes les mémoires d'échantillons et de vider l'échantillonneur.

- 1. Appuyez sur le bouton Sample Player [REC] (le témoin clignote).
- 2. Appuyez sur le bouton [HOLD/DELETE] (le témoin s'allume).
- Maintenez le bouton [BANK] enfoncé. Attendez que l'écran affiche un signe animé "O" avant de relâcher le bouton [BANK]. Tous les échantillons sont effacés et l'échantillonneur repasse en mode de fonctionnement normal.


Mode d'emploi

9.6 Programmer vos propres sets RPS

Vous pouvez aussi programmer vos propres sets RPS en assignant les phrases voulues aux touches de la section I RPS I. Il faut, pour cela, emprunter des phrases aux autres sets et les assigner aux touches voulues Voyons rapidement le système utilisé par les ingénieurs de Roland.

Comme vous le voyez, il y a quatre

touches pour la batterie, deux pour des lignes de basse et six autres pour des riffs mélodiques. Ce ne sont que des suggestions, toutefois. Rien ne vous empêche d'assigner de la batterie aux 12 touches ou de programmer un set RPS qui



ne contient que des lignes de basse. De plus, chaque set RPS utilisateur contient des réglages (voyez "Réglages RPS utilisateur supplémentaires") qui permettent de raffiner encore vos sets. L'EG-101 propose 64 mémoires utilisateur pour sets RPS qui contiennent déjà des réglages et des assignations. Le contenu de ces mémoires peut être remplacé par vos propres réglages.


Voyez "Sélectionner d'autres sets RPS" à la page 129.

Détail intéressant: les sets RPS utilisent les motifs des styles du même numéro (set RPS 11= style 11, etc.).


Assigner d'autres phrases à un set RPS utilisateur

L'EG-101 contient une quantité impressionnante de phrases RPS (64 x 12 pour être exact). Vous ne pouvez sélectionner qu'un set RPS à la fois. Cela peut parfois poser des problèmes si vous souhaitez utiliser la 2ème phrase de batterie du set RPS r 1 3, la 1ère ligne de basse du set RPS r 62, etc. Impossible? Mais non: il suffit de se compiler son petit set RPS en copiant 12 phrases à droite et à gauche et en les assignant aux touches voulues.


 Appuyez sur le bouton [RPS] (le témoin doit s'allumer) pour passer en mode RPS.




2. Appuyez sur le bouton [INTERNAL].



- Sélectionnez le set qui contient la 1ère phrase à copier en spécifiant un numéro de banque et de mémoire.
- Maintenez la touche enfoncée qui correspond à la phrase à copier dans votre set RPS utilisateur.



 Tout en maintenant cette touche, appuyez sur le bouton [WRITE] (le témoin clignote).



Le témoin USER s'allume pour indiquer que vous pouvez sélectionner un set RPS utilisateur.

 Relâchez la touche assignée à la phrase copiée. Spécifiez le no. de set RPS utilisateur dans lequel vous voulez copier la phrase en appuyant sur les boutons numériques (une fois pour la banque et une fois pour le numéro).



N'oubliez pas le numéro de cette mémoire User RPS afin de pouvoir assigner d'autres phrases aux touches de ce set RPS utilisateur.

- Maintenez enfoncée la touche de la section | RPS | à laquelle vous souhaitez assigner la phrase.
- Tout en maintenant cette touche, appuyez une fois de plus sur [WRITE] (le témoin s'allume).
 Dès que le témoin WRITE s'éteint, la copie est terminée.
- 10. Répétez les étapes (3) -- (9) pour assigner d'autres phrases RPS aux touches restantes.

Made d'emploi

Sauvegarder votre set RPS utilisateur

Avant les fioritures, voyons d'abord comment sauvegarder votre set dans une mémoire RPS utilisateur. Ainsi, vous êtes sûr de ne pas perdre vos réglages en coupant l'alimentation de l'instrument par inadvertance ou en sélectionnant un autre set RPS (interne ou utilisateur):

- Votre nouveau set RPS efface le contenu de la mémoire RPS. Veillez donc à choisir une mémoire qui contient des données dont vous n'avez plus besoin ou sauvegardez vos données sur support externe (voyez page 173).
- En mode RPS, appuyez sur [WRITE] (le témoin clignote).
 Le témoin USER s'allume et le message suivant clignote à l'écran: "u=-".
- Sélectionnez une banque RPS utilisateur en appuyant sur un bouton numérique de la section TONE/STYLE/RPS.

- Si vous sélectionnez la banque "1", le message suivant clignote à l'écran: "u l - ".
- Sélectionnez une mémoire RPS utilisateur dans cette banque.
 Si vous sélectionnez le numéro 8, le message suivant clignote à l'écran: "u 1 8".
- Appuyez sur [WRITE] pour sauvegarder le set RPS utilisateur.
 Le témoin WRITE s'éteint pour indiquer que le set RPS utilisateur est sauvegardé.
- Si vous renoncez à sauvegarder votre set RPS utilisateur, appuyez sur [EXIT] avant d'appuyer sur [WRITE] pour la deuxième fois.

Réglages RPS utilisateur supplémentaires

es sets RPS utilisateur ne contiennent pas seulement des assignations phrases-touches mais aussi les réglages suivants:

- Réglage de tempo actuel (page 138)
- Réglages Rhythm Mute (page 144)
- Remplacement d'une partie de batterie ("une touche de batterie") par un groove échantillonné (page 165) ou jusqu'à 4 instruments de batterie par des échantillons (page 167).
- Sélection du Tone Upper (page 124) et la Variation (si nécessaire)
- Réglages d'effets pour la partie Upper (page 146)
 Ces assignations sont sauvegardées lorsque vous utilisez la procédure WRITE décrite ci-dessus. Notez qu'il est possible de sauvegarder vos réglages plusieurs fois (et même dans différentes mémoires RPS utilisateur); il est donc inutile de tout régler avant de sauvegarder vos pre-

miers réglages. Les sauvegardes

intermédiaires sont même beaucoup plus sûres car elle vous permettent de revenir à l'état préalable au cas où vous n'aimeriez pas vos derniers changements.

9.7"Batterie audio" au lieu de "batterie MIDI"

Comme nous l'avons déjà mentionné, votre EG-101 est une combinaison intelligente de deux méthodes de production de sons. D'une part, il y a le générateur de son multitimbral "normal", piloté par des messages MIDI (Arranger et RPS). Les messages MIDI sont nettement plus simplēs à assimiler par la mémoire. C'est la raison pour laquelle il y a 64 styles musicaux (avec 12 motifs chacun) et 64 sets RPS mais 16 mémoires d'échantillon seulement (et un temps d'enregistrement limité). D'autre part, il y a l'échantillonneur justement qui enregistre des données audio.

Autrement dit, l'Arranger et la fonction RPS se partagent un système commun qui offre une grande variété de fonctions et de sons tandis que chaque échantillon constitue un système à part entière qui ne peut reproduire que ce que vous avez enregistré. Vous ne pouvez pas assigner d'autres sons à la batterie, changer la balance, étouffer le charleston ou modifier le niveau de réverbération des instruments échantillonnés. Vous ne pouvez rien faire d'autre que le reproduire comme un CD ou une cassette avec l'avantage que le Sample Player dispose d'une galerie d'effets qui vous permettent de changer le son global de l'échantillon (comme un égaliseur branché à votre chaîne stéréo).


L'Arranger et la fonction RPS, toutefois, autorisent de tels changements. C'est pourquoi les fonctions Part Effects et Part Manipulator sont disponibles pour l'Arranger, la fonction RPS et la partie Upper – mais pas pour le Sample Player.

Ce double système a l'avantage de pouvoir acheminer des instructions pour la batterie Arranger ou RPS à un échantillon. Au lieu de répondre aux instructions pour batterie (canal MIDI 10), l'Arranger ou la fonction RPS lance la reproduction d'un échantillon (qui ne peut pas être modifié par les fonctions Part Effects et Part Manipulator.)

Il y a en fait deux possibilités:

- 1. Vous pouvez remplacer toute la partie de batterie par un échantillon.
- 2. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 4 instruments à remplacer par des échantillons audio.

SAMPLE PLAYER L'échantillon 1 résonne "Joue l'échantillon1" Appuyez sur un pad



Remplacer la batterie Arranger ou RPS par un groove échantillonné

La substitution suivante nécessite le recours à un échantillon qui contient de la batterie durant au moins une mesure ("boum-boum-tcha-bou-boum-boum-tcha-boum") plutôt qu'un son isolé ("boum" ou "tcha").

- Si vous ne l'avez pas encore fait, échantillonnez un groove (voyez "Echantillonner et mémoriser la valeur BPM correcte" plus bas).
- Sélectionnez le mode voulu en appuyant sur MODE [ARRANGER] ou [RPS] (le témoin doit s'allumer).
- Sélectionnez le style musical (page 138) ou le set RPS (page 129).
 Vous pouvez opter pour un pro-

gramme de style utilisateur (page 156) ou un set RPS utilisateur (page 129).


4. Appuyez sur le bouton gris PART MANI-PULATOR jusqu'à ce que PART MUTE s'allume. Pour remplacer une partie de batterie RPS:

4a) Appuyez sur la touche correspondant à la partie de batterie à remplacer par le groove échantillonné.

Comme nous l'avons vu sous "Programmer vos propres sets RPS", page 163, c'est la ou les touches que vous avez choisie(s) pour un set personnel. Pour les sets RPS internes, c'est une touche comprise entre C2 (touche blanche sous le bouton [TONE]) et E2 (touche blanche sous le bouton [USER]).




 Maintenez le bouton Part Manipulator [DRUM] enfoncé jusqu'à ce que les témoins des pads Sample Player clignotent



Seuls les pads dont la mémoire contient un échantillon clignotent.

- Sélectionnez la banque qui contient l'échantillon en appuyant sur Sample Player [BANK] jusqu'à ce que le témoin voulu (A, B, C ou D) clignote.
- Appuyez sur le pad correspondant à l'échantillon qui va remplacer les données de batterie MIDI.



Son témoin s'allume alors que les témoins des autres pads clignotent.

8. Relâchez le bouton [DRUM].

La piste de batterie Arranger ou RPS est étouffée et remplacée par le groove choisi. C'est pourquoi le témoin du pad sélectionné reste allumé (les témoins des autres pads s'éteignent).

- ▷ Le Sample Player ne peut alors plus être utilisé indépendamment. Tant que l'Arranger ou la fonction RPS le contrôle, il est impossible d'enregistrer de nouveaux échantillons ou de reproduire d'autres échantillons avec les pads ou le clavier. La fonction SOUR-CE est également inaccessible.
- Les réglages Part Effect de la partie de batterie ne s'appliquent pas à l'échantillon de substitution.
- Appuyez sur [START/STOP] (ou une touche RPS) pour lancer la reproduction du style (ou de la phrase RPS)
- Ne changez pas de style ou de set RPS car cela annulerait votre assignation.
- Pour retrouver cette assignation plus tard (après avoir utilisé d'autres styles et sets RPS), sauvegardez-la dans un programme de style utilisateur (page 157) ou un set RPS utilisateur (page 164).

Et alors...

L'Arranger ou la fonction RPS est alors synchronisé(e) (voyez plus loin) avec la valeur BPM de l'échantillon sélectionné.

Selon le type d'échantillon affecté à la partie de batterie de l'Arranger ou du Set RPS, il est même possible de modifier le tempo:

- 1. If you assign a stereo (5EE) Sample, its BPM value cannot be changed.
- 2. Si vous utilisez un écantillon mono (fino), le témoin du bouton [TIME] s'allume pour signaler que vous pouvez modifier la valeur BPM de l'échantillon (ainsi que de l'Arranger/ de la fonction RPS) entre -20 et 20% avec les boutons [TEMPO/ VALUE]
- 3. Si l'échantillon comprend deux mesures complètes, vous pouvez réduire le tempo de l'Arranger/de la fonction RPS de moitié par rapport à la valeur BPM de l'échantillon en maintenant le pad dont le témoin est allumé

Synchronisation du tempo Arranger ou RPS

'Arranger ou la fonction RPS est automatiquement synchronisé(e) sur la valeur BPM de l'échantillon (plus ou moins le changement TIME, voyez plus haut). La question est la suivante: qu'est-ce que la synchronisation et comment l'échantillonneur sait-il quel tempo le groove utilise?

- La synchronisation est le fait qu'un appareil ou une fonction est réglée de sorte à démarrer et à fonctionner en même temps qu'un autre appareil (ou fonction) et selon un même tempo (BPM).
- L'EG-101 n'analyse pas les données audio mais il offre une fonction pour spécifier la valeur de tempo des échantillons manuellement. Il est donc particulièrement important d'entrer la valeur BPM correcte avant d'enregistrer un échantillon si vous voulez utiliser cet échantillon comme substitut pour la batterie Arranger ou RPS. Après tout, si un échantillon "J = 123" est sauvegardé avec une valeur BPM de "J = 147", la synchronisation de l'Arranger ou de la fonction RPS sur l'échantillonneur risque de ne pas bien se passer.

Pourquoi la synchronisation est-elle importante? Parce que l'échantillon doit avoir la même vitesse que les notes Arranger ou RPS. Ces derniers peuvent adapter le tempo en fonction de la valeur BPM de l'échantillon (voyez plus haut) mais si cette valeur n'est pas exacte, la batterie ne sera pas en rythme avec la basse, les accords, etc.

Echantillonner et mémoriser la valeur BPM correcte

AW

Le bouton [TAP] de l'EG-101 offre une manière facile de régler le tempo car il suffit de taper dessus en suivant le rythme du futur échantillon.

Pour obtenir un résultat prédictible, il vaut mieux commencer l'échantillonnage manuellement (réglage -0-). Lorsque vous serez devenu un expert en échantillonnage, vous pourrez vous livrer à des expériences avec les niveaux seuils (-1--8-, voyez "Démarrage automatique de l'échantillonnage (Trigger Level)").

- 1. Branchez la source sonore (lecteur CD, MD, etc.) aux entrées
- Appuyez sur le bouton [REC] (le témoin clignote), lancez la reproduction sur la source et réglez le niveau d'enregistrement avec la commande [CONTROL/REC LEVEL].
- 3. Laissez tourner la source et tapez sur le bouton [TAP] en rythme avec la musique.




(Vous pourriez aussi utiliser les boutons [TEMPO/ VALUE] ▲▼ pour régler le tempo mais [TAP] est bien plus pratique.)

L'écran affiche la valeur BPM calculée (exemple: 132). La plage de réglage va de 20 à 250 BPM (temps par minute).

- 4. Rebobinez la source et lancez la reproduction un peu avant le passage à échantillonner.
- 5. Appuyez sur [REC] pour lancer l'échantillonnage.
- 6. Appuyez encore une fois sur [REC] pour arrêter l'échantillonnage à la fin du passage.

Le témoin du bouton [LO-FI] s'allume pour indiquer que la fin de l'échantillon (le point End) a été réglé de sorte à coïncider automatiquement avec un temps du tempo (BPM) spécifié. Même si vous arrêtez l'échantillonnage entre deux temps, votre échantillon sera raccourci de sorte à tomber exactement sur le temps.



Annuler l'assignation de l'échantillon à la partie de batterie

oici comment annuler l'assignation de l'échantillon à la partie desbatterie du style ou du set RPS. Notez qu'il suffit en fait de choisir un autre style ou un autre set RPS pour obtenir le même résultat.

- 1. Appuyez sur le bouton gris PART MANIPULATOR jusqu'à ce que le témoin PART MUTE s'allume.
- Maintenez le bouton Part Manipulator (DRUM) enfonce jusqu'à ce que les témoins de tous les pads Sample Player contenant un échantillon clignotent.
 - Le témoin du pad correspondant à l'échantillon assigné s'allume et tous les autres temoins s'éteignent.
- Appuyez sur le pad dont le témoin s'allume.
 - Les témoins des autres pads contenant des échantillons se rallument

Remplacer des sons spécifiques de batterie par des échantillons

Vous pouvez aussi remplacer des sons spécifiques de batterie (grosse caisse, caisse claire, charleston, etc.) par vos propres échantillons. Vous pouvez remplacer jusqu'à 4 sons "MIDI" par des échantillons "audio". Vous pouvez ainsi utiliser une grosse caisse, une caisse claire et deux sons de charleston.


Il faut bien sûr ce que ces échantillons soient brefs (un "boum" ou un "tcha" mentionné plus haut). Vous pourriez expérimenter avec des grooves mais le résultat risque de ne pas être convaincant. Vous pouvez aussi raccourcir vos échantillons de remplacement avant de les assigner à des instruments de batterie. Voyez "Raccourcir vos échantillons", page 134.

Explication

Vous vous demandez peut-être comment il est possible de remplacer des sons MIDI spécifiques par des échantillons audio. Tout simplement parce que la batterie Arranger et RPS repose sur des instructions MIDI. Elle ne produit aucun son: elle se borne à donner des instructions à quelqu'un. Ce "quelqu'un" est en l'occurrence un "générateur de sons MIDI". Comme nous l'avons vu plus haut, un échantillon peut être assimilé à un générateur de sons et peut exécuter des commandes "commence à jouer/arrête de jouer". En fait, ces commandes sont transmises chaque fois que vous appuyez sur un pad (ou une touche). Comme ces commandes sont identiques à celles données par l'Arranger ou la fonction RPS, vous pouvez trans-


mettre les commandes start/stop de l'Arranger ou de la fonction RPS à un échantillon.

Pour que ce soit bien clair, retournons à la possibilité de jouer de la batterie sur le clavier (voyez "Jouer de la batterie sur l'EG-101", page 126). Chaque touche pilote un son de batterie/percussion différent. Exemple:



Chaque fois que vous enfoncez une touche, vous transmettez en fait une commande ("joue C2" ou "joue D2"). Cette commande est transmise au générateur de sons MIDI. Le générateur de sons MIDI vérifie la batterie sélectionnée (voyez "Sélection de batteries (Drum Sets)") et envoie une commande "joue maintenant" au son assigné à la touche "C2" (ou "D2"). En l'occurrence -pour notre exemple- vous entendrez une grosse caisse et une caisse claire.

L'EG-101 peut donc réacheminer ces commandes à l'échantillonneur (Sample Player) et court-circuiter le générateur de sons. "Start" et "stop" sont des commandes que l'échantillonneur comprend (ce sont celles qu'il reçoit à chaque pression sur un pad). Peu importe donc que vous enfonciez une touche ou utilisiez une instruction (contenue dans le style ou la phrase RPS), la caisse claire, par exemple, peut être jouée par un échantillon.




Ce réacheminement vous permet donc de changer l'instruction "joue D2" en "joue l'échantillon A2". (Attention: si vous effacez l'échantillon de la mémoire A2 avant de le remplacer par un autre, vous entendrez le nouvel échantillon chaque fois que vous appuyerez sur la touche D2).

Dernière remarque: il n'y a en fait guère de différence entre vos échantillons et les sons de batterie/percussion d'une batterie. Ce sont tous des échantillons. Mais à la différence d'un échantillonneur, un générateur de sons MIDI ne vous permet pas d'enregistrer vos propres échantillons. Attention, toutefois: nous avons toujours parlé d'instruments individuels (grosse caisse, charleston, etc.). La fonction de substitution touche des groupes Rhythm. Vous vous rappelez peut-être (voyez "Etouffer la batterie/percussion (Rhythm Mute)", page 164) que tous les instruments de batterie/percussion sont assignés à un des huit groupes Rhythm.


Substitution

- Si vous ne l'avez pas encore fait, échantillonnez les sons voulus.
- Utilisez la fonction MARK pour réduire le temps de reproduction des échantillons à la durée voulue (voyez page 134).
- 3. Sélectionnez le mode désiré en appuyant sur MODE [ARRANGER] ou [RPS] (le témoin doit s'allumer).
- 4. Sélectionnez le style (page 138) ou le set RPS (page 129).
- Appuyez sur le bouton gris PART MANI-PULATOR jusqu'à ce que le témoin RHYTHM MUTE s'allume.




Pour remplacer l'instrument de batterie d'une partie RPS:

5a) Appuyez sur la touche correspondant à l'instrument devant être remplacé par l'échantillon. Maintenez enfoncé le bouton Part Manipulator du groupe Rhythm à remplacer jusqu'à ce que les témoins des pads Sample Player clignotent.



Appuyez sur [BD], [SD], [HH], etc. Seuls les pads correspondant aux mémoires contenant un échantillon auront un témoin clignotant.

- Sélectionnez la banque contenant l'échantillon voulu en appuyant sur Sample Player [BANK] jusqu'à ce que le témoin (A, B, C or D) clignote.
- Appuyez sur le pad correspondant à l'échantillon devant remplacer le son du générateur de sons MIDI.



- Son témoin s'allume comme le témoin TIME. Les autres témoins continuent à clignoter.
- Répétez les étapes (6)-(8) pour assigner d'autres échantillons à d'autres parties de batterie.
 Vous pouvez remplacer jusqu'à 4

Vous pouvez remplacer jusqu'à 4 groupes Rhythm par des échantillons.

10. Relâchez le bouton Part Manipulator que vous mainteniez enfoncé.

Pour voir quelles mémoires d'échantillon ont été assignées, appuyez sur le bouton [BANK]. Seuls les témoins des pads dont les mémoires ont été assignées s'allument.

▷ Le Sample Player ne peut alors plus être utilisé indépendamment. Tant que l'Arranger ou la fonction RPS le contrôle, il est impossible d'enregistrer de nouveaux échantillons ou de reproduire d'autres échantillons avec les pads ou le clavier. La fonction SOUR-CE est également inaccessible.

Annuler l'assignation d'un ou de tous les instruments

Dour annuler l'assignation d'un ou de tous les groupes Rhythm à un échantillon, procèdez comme suit:

- Appuyez sur le bouton gris PART MANIPULATOR jusqu'à ce que le témoin RHYTHM MUTE s'allume.
- Maintenez enfonce le bouton Part Manipulator dont vous souhaitez annuler l'assignation d'échantillon. Attendez que le témoin du pad assigné dans la section Sample. Player s'allume.
- Appuyez sur le pad Sample Player dont le témoin s'allume pour annuler l'assignation.
 Le témoin de ce pad s'étemt alors que les témoins des autres pads clignotent.

9.8 Sélection d'autres fonctions D Beam

Sous "Move: Le contrôleur D Beam" à la page 142, nous vous avons dit que vous pouviez encore assigner d'autres fonctions au contrôleur D Beam. Vous pouvez les assigner par trois: une pour chaque témoin (CUT + RESO, TEMPO DOWN, AD LIB). Cela vous permet d'éviter les fonctions choisies en usine et de sélectionner des nouvelles fonctions


comme vous sélectionneriez CUT + RESO, etc.

▶ Le changement d'assignation de ces témoins implique que les fonctions dont le nom est imprimé en face avant ne sont plus disponibles. Vous pouvez toutefois les rappeler en sélectionnant le numéro d'assignation en question (voyez plus loin).



Voici comment sélectionner une autre fonction D BEAM:

 Appuyez sur le bouton D BEAM [ON] (le témoin s'allume).




- Utilisez le bouton gris pour sélectionner le niveau (le témoin) à "reprogrammer".
 - Vous avez le choix entre CUT + RESO, TEMPO DOWN ou AD LIB.
- Maintenez le bouton gris enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche le numéro de la fonction assignée actuellement.
- Utilisez les boutons [TEMPO/VALUE] pour choisir une des fonctions suivantes:

10, 10	Fonction	Explication of the second seco
1	Modulation	Le contrôleur D Beam a la même fonction que le levier BENDERV MODULATION lorsque vous le poussez vers l'arrière de l'instrument. (Uniquement pour la partie Upper).
5	Pitch Bend Down	En déplaçant la main au-dessus du D Beam, vous pouvez produire une valeur entre "64" (pas de Pitch Bend) et "0" (changement de hauteur maximum vers le bas). Dès que votre main quitte le fais- ceau, la valeur retourne à "64" (pas de Pitch Bend). (Uniquement pour la partie Upper.)
3	Pitch Bend Up	En déplaçant la main au-dessus du D Beam, vous pouvez produire une valeur entre "64" (pas de Pitch Bend) et "127" (changement de hauteur maximum vers le haut). Dès que votre main quitte le faisceau (plus haut que 30cm environ au-dessus des "yeux" ou plus à gauche ou à droite), la valeur retourne à "64" (pas de Pitch Bend). (Uniquement pour la partie Upper)
ч	Filter Up	(Resonance max.) En déplaçant la main au-dessus du D Beam, vous pouvez changer la fréquence de coupure (réglage de filtre) entre "0" (pas de changement) et "+63" (augmentation max.). Dès que votre main quitte le faisceau, Resonance et TVF Cutoff retrouvent leur valeur originale ("0" = pas de changement). (Uniquement pour la partie Upper.)
5	Filter Down	(Resonance max) Fonction originale pouvant être sélectionnée via le témoin CUT + RESO. Voyez "Effets de filtrage", page 142
6	Tempo Up	Accélère le tempo Arranger/RPS/Recorder plus vous rapprochez la main ou le corps des "yeux" du D Beam
7	Tempo Down	Fonction originale pouvant être sélectionnée via le témoin TEMPO DOWN. Voyez "Ralentir le tempo", page 142
8	Arranger Start/Stop	Selon l'état de l'Arranger (actif ou arrêté), un mouvement dans la plage D Beam l'arrête ou le lance. Un second mouvement le relan- ce ou l'arrête.
9	Fill To Variation/Original	Ici aussi l'action du D Beam dépend du motif de style de base sélec- tionné (Original ou Variation). Le premier passage de la main dans le faisceau active le Fill-In TO VARIATION A la fin du Fill, l'Arranger passe au motif Variation. Lors du deuxième passage, c'est Fill-In TO ORIGINAL qui est activé. Voyez aussi la "Remarque concernant les styles de l'EG-101" à la page 137

Fonction	Explication
1 Drums on/off	Ce réglage vous permet d'activer/couper la batterie Arranger et RPS avec le contrôleur D Beam. Il y a aussi des options activé/coupé combinées (voyez plus bas) En fait c'est plus ou moins identique à la sélection de Part Manipulator PART MUTE suivie de pressions sur le bouton DRUM.
1 Bass on/off	Ce réglage vous permet d'activer/couper la basse Arranger et RPS avec le contrôleur D Beam. Il y a aussi des options acti- vé/coupé combinées (voyez plus bas). En fait c'est plus ou moins identique à la sélection de Part Manipulator PART MUTE suivie de pressions sur le bouton BASS.
1 2 [1-6] on/off	Ce réglage vous permet d'activer/couper les parties1-6 Arranger et RPS avec le contrôleur D Beam en ne vous laissant plus que la basse et la batterie du style ou set RPS choisi. Il y a aussi des options activé/coupé combinées (voyez plus bas).
13 Drums & Bass on/off	Fonction combinée activé/coupé des parties de batterie et de basse Arranger/RPS Voyez ci-dessus.
4 [1-6] & Bass on/off	Fonction combinée activé/coupé des parties de basse et 1~6 Arranger/RPS. Voyez ci-dessus
15 [1~6] & Drums on/off	Fonction combinée activé/coupé des parties de batterie et 1-6 Arranger/RPS Voyez ci-dessus.
I & Chromatic Scale	Permet de jouer des notes avec le Tone de la partie Upper. Voyez l'Illustration ci-dessous pour savoir quelles notes. La pre- mière note de la gamme dépend de l'accord que vous jouez dans la partie gauche du clavier (mode Arranger) ou de la touche RPS TRANSPOSE enfoncée
17 Tcherepnin's Scale	Comme ci-dessus mais avec d'autres notes
1 B Spanish Scale	Comme 16 mais avec d'autres notes.
19-24 Blues Mixolydian Scal Harmonic Minor Scale:	le~ Comme 16 mais avec d'autres notes
25 Double Harmonic Scale	Comme 16 mais avec d'autres notes. (Notes utilisées par le réglage AD LIB)
26-36 Melodic Minor Scale- Minor Pentatonic Scale	

100

NOTES D BEAM (lorsque l'accord Arranger ou la note RPS Transpose est "C" ou la version transposée correspondante)



Nous répétons une fois de plus que la première note de la gamme dépend de l'accord que vous jouez dans la partie gauche du clavier (mode Arranger) ou de la touche RPS TRANSPOSE enfoncée en mode RPS.

Mode d'emploi

9.9 Fonctions MIDI

u cours de ce manuel, nous avons déjà rencontré plusieurs fonctions MIDI (internes) de votre EG-101. Vous vous rappelez Apeut-être que l'Arranger et la fonction RPS reposent sur des instructions qui font jouer le générateur de sons tandis que l'échantillonneur peut être lancé ou arrêté avec ces commandes (voyez "Explication" à la page 166).

MIDI est l'abréviation de Musical Instrument Digital Interface. L'aspect le plus important de la norme MIDI tient au fait qu'elle permet à un instrument de dire à un autre quand il doit jouer une note, combien de temps et avec quelle force. Elle détermine aussi d'autres aspects du jeu tels que la modulation (vibrato), le Pitch Bend (changement de hauteur), volume, panoramique, etc.


Un autre groupe de messages MIDI permet de dire au récepteur quand il doit changer de son et quel son sélectionner. Ces messages sont appelés messages de sélection de banque et changements de programme. D'autres messages encore vous permettent de synchroniser deux instruments MIDI de sorte à ce qu'ils commencent et s'arrêtent ensemble et jouent selon un tempo identique.

Pour en savoir plus sur MIDI, voyez le MIDI Guidebook qui accompagne votre EG-101.

Votre EG-101 est parfaitement autonome. Toutefois, l'élargissement de votre système vous ouvrira des perspectives dont vous n'avez peut-être même pas encore rêvé.

Vous possédez peut-être un ordinateur. S'il est doté d'une interface MIDI (ou d'une carte son avec connecteurs MIDI), vous devriez en profiter. Cela vous permettrait d'utiliser l'EG-101 comme module sophistiqué pour reproduire vos séquences (enregistrées avec un logiciel séquenceur).

Voici comment brancher l'EG-101 à votre ordinateur:



La borne MIDI OUT de l'EG-101 transmet les messages de l'EG-101 au monde extérieur tandis que la borne MIDI IN reçoit les messages venant de l'extérieur (ordinateur, instrument MIDI, etc.).

Canaux MIDI utilisés par l'EG-101

Sample Player (échantillonneur):

Canal MIDI 11, notes MIDI (voyez le tableau)

Pad (note/no. de note)	A1* (C4/60)	B1 (E4/64)	C1 (G#4/68)	D1 (C5/72)	SOURCE (B3/59)
Pad (note/no. de note)	A2 (C#4/61)	B2 (F4/65)	C2 (A4/69)	D2 (C#5/73)	
Pad (note/no. de note)	A3 (D4/62)	B3 (F#4/66)	C3 (A#4/70)	D3 (D5/74)	avyana a
Pad (note/no. de note)	A4 (D#4/63)	B4 (G4/67)	C4 (B4/71)	D4 (D#5/75)	

^(*) La lettre (A~D) représente la banque

Arranger/fonction RPS:

Batterie	Canal MIDI 10	"3"	Canal MIDI 5
Basse	Canal MIDI 2	"4"	Canal MIDI 7
"1"	Canal MIDI 1	"5"	Canal MIDI 8
"2"	Canal MIDI 3	"6"	Canal MIDI 9

Partie Upper (section droite ou clavier entier):

Lorsque vous assignez un Tone à la partie Upper, il transmet sur le canal MIDI 4.

Lorsque vous assignez une batterie (ou Drum Set) à la partie Upper, elle transmet sur le canal MIDI 16.

Canal de style


Ce canal MIDI (10) vous permet de sélectionner des styles de l'EG-101 à partir de votre ordinateur ou d'un autre instrument MIDI (pilotage à distance). Le format des messages de sélection de banque et des changements de programme est indiqué à la page 60.

Synchronisation avec des appareils MIDI externes

Sous "Synchronisation du tempo Arranger ou RPS" à la page 165, nous avons vu que la synchronisation est indispensable pour que tous les instruments jouent en harmonie avec le même tempo. La synchronisation MIDI est identique mais ne s'applique qu'au MIDI pas à l'audio. Sans synchronisation, l'EG-101 et l'appareil externe ressembleraient à deux montres côte à côte: vous pouvez essayer de les régler sur la même heure, au bout d'un moment, il y en aura toujours une qui aura de l'avance sur l'autre. C'est inacceptable pour enregistrer des données MIDI car cela signifierait qu'une note supposée tomber sur le premier temps risque, après un certain temps, de se retrouver sur le deuxième temps. C'est pourquoi les instruments MIDI disposent d'une fonction qui vous permet de sélectionner un appareil maître qui est source du signal de synchronisation. Dans ce cas, seule sa "montre" (ou horloge) est prise en considération. Elle transmet des signaux de synchronisation, indiquant la position


Notez que l'EG-101 transmet toujours des signaux de synchronisation MIDI; vous pourriez donc synchroniser votre ordinateur sur l'EG-101. Si vous préférez travailler dans l'autre sens (synchronisation de l'EG-101 sur l'ordinateur), voici comment sélectionner l'option la plus adéquate pour votre application.

- Reliez la borne MIDI OUT de l'ordinateur à la borne MIDI IN de l'EG-101 (voyez l'illustration page 170).
- 2. Appuyez sur le bouton [MIDI/EXIT].




L'écran indique ſſd² et signale que cette option est sélectionnée.

3. Maintenez le bouton [MIDI/EXIT] enfoncé et utilisez les boutons [TEMPO/VALUE] pour choisir une option:



- Nd 1: Pas de synchronisation avec des instruments externes
- Nd 2: L'Arranger est automatiquement synchronisé. Chaque fois que l'EG-101 reçoit un message de synchronisation MIDI via sa borne MIDI IN, il suit l'horloge externe plutôt que la sienne. Tant qu'il ne reçoit aucun message de synchronisation, il suit sa propre horloge interne.
- Nd3: Le Recorder est automatiquement synchronisé. Voyez ci-dessus mais n'oubliez pas qu'ici, seul le Recorder réagit aux signaux de synchronisation.
- Nd4: Pas de synchronisation. En plus, le clavier ne peut plus être utilisé pour piloter la partie Upper, l'Arranger ou la fonction RPS (Local Off). Les notes que vous jouez sont transmises via la borne MIDI OUT. Ce réglage n'a de sens que si vous utilisez l'EG-101 pour enregistrer des notes avec un séquenceur externe. En rompant le lien entre le clavier de l'EG-101 et son générateur de sons, vous pouvez vous servir des sons venant d'un instrument externe. Vous n'entendrez pas le Tone Upper (ou toute autre partie) avec le son de l'instrument externe



- Nd5: L'Arranger est automatiquement synchronisé (voyez aussi "Md2") mais le clavier ne pilote plus le générateur interne de l'EG-101 (Local Off). Voyez aussi "Md4".
- Nd6: Le Recorder est automatiquement synchronisé (voyez aussi "Md3") mais le clavier ne pilote plus le générateur interne de l'EG-101 (Local Off) Voyez aussi "Md4"
- 4. Relâchez le bouton [MIDI/EXIT] pour quitter le mode MIDI.

Mode d'emploi



'EG-101 vous permet de transmettre le contenu de la mémoire interne vers un PC. Utilisez un ordinateur avec logiciel séquenecur MIDI (*). Vous pouvez ainsi enregistrer vos données MIDI comme vous enregistreriez une mélodie seulement, cette fois, vous enregistrez des réglages qui pourront être reproduits. Ils n'ont pas le son mais ils reflètent le contenu de la mémoire de l'EG-101.

Cette procédure vous permet de conserver vos réglages les plus précieux sans vous empêcher d'enregistrer de nouveaux programmes utilisateur de styles, de sets RPS ou des échantillons.

1. Coupez l'EG-101.

Sauvegardez peut-être vos changements dans un programme de style utilisateur (page 156) ou de set RPS (page 164) au préalable.

- 2. Reliez le port MIDI OUT de l'EG-101 à l'entrée MIDI IN de l'ordinateur.
- 3. Maintenez le bouton [MIDI/EXIT] enfoncé tout en remettant l'EG-101 sous tension.




L'écran affiche le message dNP clignotant. Attendez qu'il reste allu-

4. Lancez l'enregistrement sur le séguenceur externe.

Voyez le manuel du séquenceur pour en savoir plus. Attendez la fin du décompte.

5. Appuyez sur un des boutons suivants TONE/STYLE/ RPS pour sélectionner le type de données à sauvegarder.



[1] PrG Programme. Cette option permet de faire une copie de tout le système. Certains distributeurs Roland diffusent de nouvelles versions de systèmes sur internet lorsqu'elles sont disponibles. Avant de remettre votre instrument à jour, il vaut mieux effectuer une copie de l'ancien système

[2] SEL Styles Arranger Certaines mémoires styles de l'EG-101 peuvent être remplacés par d'autres données Cela dépend du distributeur. Voyez votre revendeur pour en savoir plus.

[3] USE Programmes de style utilisateur Le contenu des 64 programmes de style utilisateur (bref vos réglages personnels, page 156)

[4] orP Les 64 sets RPS utilisateur (vos assignations phrase-touche et d'autres réglages RPS, page 163).

[5] SNP Les échantillons Leur nombre dépend du nombre d'échantillons faits II est possible de transmettre le contenu des 16 mémoires

[6] SnGLe morceau Recorder se trouvant dans la mémoire interne de I'EG-101

- 6. Attendez une fois de plus que l'écran affiche dnP, puis arrêtez l'enregistrement sur le séquenceur,
- 7. Sauvegardez le "morceau" du séquenceur sur disquette ou disque dur. Voyez le manuel du logiciel, séquenceur, etc. Donnez un nom adéquat au fichier, comme "EG PSU 2/10/98" (programmes style utilisateur sauvegardés le 2 octobre 1998), etc.
- ▷ Ce serait une bonne idée de sauvegarder vos "morceaux de réglages" sous forme de fichiers standard MIDI. Après tout, vous pourriez travailler avec un autre programme séquenceur et effacer l'ancien. Si vos réglages sont sauvegardés dans des fichiers non universels, vous pourriez avoir des problèmes pour les rouvrir avec le nouveau programme.

(*)Les ingénieurs Roland ont testé ces opérations avec les logiciels 'Cubase" et "Logic". D'autres logiciels de séquence pourraient ne pas donner le résultat escompté.

- > Cubase est une marque déposée par Steinberg Soft- und Hardware GmbH; Logic est une marque déposée par Emagic Soft- und Hardware GmbH.
- 8. Mettez l'EG-101 hors tension puis de nouveau sous tension.

Charger les données dans l'EG-101/Mise à jour du système

Il y a plusieurs façons de charger des données stockées sur support externe dans l'EG-101.

Programmes de style utilisateur/Sets RPS utilisateur/Songs

Pour ces trois types de données voici la procédure:

- 1. Reliez le port MIDI OUT de l'ordinateur à l'entrée MIDI IN de l'EG-101.
- 2. Lancez le séquenceur (Cubase ou Logic) et chargez le fichier contenant les réglages à charger dans l'EG-101.

- 3. Réglez le logiciel de séquence de façon à transmettre des messages MIDI Clock (voyez le manuel du logiciel).
- 4. Lancez la reproduction du "morceau de réglages". Attention: cela efface tous les réglages se trouvant en mémoire interne de l'EG-101.

Attendez que le message 595 disparaisse. Essayez ensuite vos programmes, sets utilisateur ou le Song

Echantillons

- Par sûreté, nous vous recommandons de sauvegarder vos programmes de style utilisateur, vos sets RPS utilisateur et votre morceau (voyez ci-dessus) avant de poursuivre.
- ⊳ Le transfert d'échantillons en mémoire interne de l'EG-101 efface les échantillons qui s'y trouvent. Sauvegardezles sur support externe (voyez ci-dessus) avant de poursuivre.
- 1. Mettez l'EG-101 hors tension.

- 2. Reliez le port MIDI OUT de l'ordinateur à l'entrée MIDI IN de l'EG-101.
- 3. Réglez le logiciel de séguence de façon à transmettre des messages MIDI Clock (voyez le manuel du logiciel).
- 4. Lancez le séquenceur et chargez le fichier contenant l'échantillon à charger dans l'EG-101.
- 5. Maintenez le bouton SAMPLER PLAYER [REC] tout en remettant l'EG-101 sous tension.



- 6. Lancez la reproduction de ce "morceau d'échantillon".
- > Veillez à ne reproduire que des morceaux qui contiennent des échantillons. Si vous transférez un fichier standard MIDI qui contient des données musicales normales dans l'EG-101 à ce stade, vous risquez de corrompre les mémoires de programmes de style utilisateur et de sets RPS utilisateur. (C'est pourquoi nous vous conseillions de sauvegarder le contenu de la mémoire avant le transfert.

L'écran affiche 5 1, 5 2... 532 pour indiquer que les données d'échantillon arrivent. Une fois le transfert terminé, le message UPd apparaît une fois de plus.

⊳ Si le message d'erreur Er9 est affiché lors du transfert, arrêtez la reproduction du logiciel, choisissez la valeur de tempo minimale (sans doute 30) et répétez la procédure.

7. Attendez quelques secondes puis coupez l'EG-101 et remettez-le ensuite sous tension.


Mise à jour du système d'exploitation

De nouvelles versions du système de l'EG-101 peuvent arriver. Comme vous pouvez remettre votre EG-101 à jour vous-même, ces mises à jour peuvent être disponibles sur Internet. Voici comment remettre le GrooveKeyboard à jour:

1. Demandez à votre revendeur Roland l'adresse où vous pouvez trouver la mise à jour ou une disquette avec une copie de cette mise à jour,

2. Faites une copie de votre morceau, de

- vos programmes de style utilisateur et sets RPS utilisateur. Pour être sûr, archivez aussi vos échantillons. Voyez "Stockage de vos données sur support externe", page
- 3. Voyez les étapes 2-4 ci-contre.
- 4. Lancez le séquenceur et chargez le fichier contenant les données à charger dans l'EG-101.
- 5. Coupez l'alimentation de l'EG-101 et maintenez les boutons RECORDER [PLAY/STOP] et [REC/ STOP] tout en remettant l'EG-101 sous tension.



5. Lancez la reproduction de ce "morceau programme".

L'écran affiche ulu, ulu... ubu pour indiquer que les données de programme arrivent. Une fois le transfert terminé, le message UPd apparaît une fois de plus.

Mark S

- 6. Attendez quelques secondes puis mettez l'EG-101 hors tension.
- 7. Maintenez le bouton [WRITE] enfoncé tout en remettant l'EG-101 sous tension L'écran affiche FEE pour indiquer que les programmes de style utilisateur et les sets RPS utilisateur sont initialisés et ramenés à leurs réglages d'usine.

Charger d'autres styles

Vous pouvez également transférer de nouveaux styles dans l'EG-101. Ces styles peuvent être mis à disposition par votre distributeur. Consultez votre revendeur Roland pour en savoir plus.


Si vous parvenez à mettre la main sur un fichier de nouveaux styles, vous pouvez le transférer dans l'EG-101. Sauvegardez d'abord toutes les données de style comme décrit sous "Stockage de vos données sur support externe", page 173. La procédure est identique à celle de la mise à jour du système. Voyez donc plus haut. L'écran affiche toutefois des messages différents u lu~ullu. Attendez que UPd apparaisse puis initialisez votre EG-101 (voyez l'étape 7 ci-dessus).

9.10 Initialiser l'EG-101

'EG-101 dispose aussi d'une fonction permettant de ramener les programmes de style utilisateur et les sets RPS utilisateur à Lleurs réglages usine. Bien que cela puisse être pratique (et même indispensable après la remise à jour du système ou des styles de l'EG-101, n'oubliez pas que cette opération efface vos programmes de style utilisateur et sets RPS utilisateur. Stockez-les donc sur un support externe via MIDI au préalable (voyez page 173).

- 1. Coupez l'EG-101.
- 2. Maintenez le bouton [WRITE] enfoncé tout en remettant l'EG-101 sous tension. Le message FCE apparaît pour indiquer que les programmes de style utilisateur et les sets RPS utilisateur sont initialisés, après quoi l'EG-101 sélectionne le style 11.

Mode d'emploi



GENERALITES

Clavier dynamique de 49 touches Ecran de 3 x 7 segments Commande Sampler Volume distincte Puissance de sortie 2 x 15 W Système Bass Reflex à deux voies Système d'exploitation en Flash ROM

GENERATION DE SONS

Polyphonie à 24 voix Multitimbral à 11 Parts 448 Tones, 12 Drum Kits

CONTROLEURS

D-Beam™ Levier Pitch Bender/Modulation 7 commandes TAP Tempo

Paramètres D BEAM immédiats

CUT-OFF + RESONANCE TEMPO DOWN AD LIB (36 possibilités)

64 styles en ROM (dont 16 en Flash ROM) Divisions: Intro, Original, Fill, Variation, Ending, Basic/Advanced 64 programmes de style utilisateur Effets assignables aux parties Etouffement en temps réel de parties et d'instruments de Substitution de plage de batterie par une phrase échantillonnée Substitution d'instrument de batterie avec un échantillon

RPS

64 sets RPS de 12 phrases chacun 64 sets RPS utilisateur Auto-Sync avec boucles d'échantillons Effets assignables à la dernière phrase sélectionnée Etouffement ent temps réel d'instruments de batterie Transposition RPS rapide

SAMPLE PLAYER (échantillonneur)

Echantillonnage selon la technologie R-DAC (Roland Digital Audio Coding) 4 pads X 4 banques (16 mémoires), déclenchement direct via clavier ou pads 4 Mo Flash ROM Jusqu'à 32 sec. (128 sec. en qualité LO-FI) Auto Sync avec Styles et RPS Effets d'échantillons: Pitch Shift, Time Stretch, Ring Mod *, Filter * (* Effets non disponibles sur Line-IN ou Mic-IN) HOLD CONTROL

MIC-IN + Effets

FONCTIONS D'EDITION EN TEMPS REEL TONE/TRACK/EFFECT

Cut-Off, Resonance, Panpot, Part Volume, Reverb Time, Reverb Level

ARPEGGIO

Range (Octave) Grid (Quantification) Type (Haut - Bas - Haut /Bas - Aléatoire) Contrôle en temps réel du temps de chute Synchronisé sur le tempo global

PORTAMENTO

Monophone avec Rate Control

RECORDER

CONNEXIONS

Sorties (L/mono - R): RCA x2 Entrées (L - R): RCA x2 Foot Switch (commutateur au pied) Headphones (casque) MIDI IN-OUT DC IN (12 V - 2 A)

DIMENSIONS

835 (L) x 377 (P) x 192 (H) mm

POIDS

11.1kg

Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

11. Tone chart

į	SYNT			14.5		
_	G891	PC	CCM	CCM	Sound Hama	Voices
٠	AII	001	064	000	Lead TB 1	2 .
	A111		065	000	Lead TB 2	
	A112		066	000	Wow TB	4.
	A113		067	000	Lead TB 3	2
	A12	002	064	000	MG Saw	. ! .
	A121		065	000	Voc.Saw	.1
	A122		066	000	Cheese Saw	. 1.
	A123		067	000	Saw Lead	2
	A 124		068	000	Calc Saw	
	A125		069	000	OB2 Saw 1	. 2
	A126		070	000	Juno6 Saw	
	A127		071	000	JP8 Pls.1	2
	A128		072	000	MG Pls.1	1
	A129		073	000	Flicker Pls.	2
	A13	003	064	000	Tri Lead1	1
	A131		065	000	Tri Lead2	2
	A132		066	000	PR5 Squ.1	. 1
	A14	004	064	000	JU2 SubOsc	1
	A141		065	000	Frog Wawe	1.
	A15	005	064	000	Seq.Synth	2
	A15!		065	000	Polysynth	. 1
	A152		066	000	JP8 Pls.2	1
	A153		067	000	JP8 Sgu.	1
	A154		068	000	260 Pis.90	. 1
	A155		069	000	Reso Pls.	1
	A156		070	000	Reso Stack	1
	A16	006	064	000	Soft Lead	. 2
	A161		065	000	8DV Saw 1	1
	A162		066	000	PR5 Saw 1	1
	A163		067	000	D50 Saw	1
	A17	007	064	000	MG Sweep	2
	A171		065	000	Sweep Lead	2
	A172		066	000	Vocoderman	2
	A18	008	064	000	4th Lead 1	2
	A181		065	000	4th Lead 2	2

			417 YES	er	,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
SYNT			172	546,585,5160	er est a contrator
GBH	PC	ccco	ccız	Sound Harte	Voices
A21	009	064	000	Normal TB	. !
A211		065	000	Dist. TB 1	
A212		066	000	Dist TB 2	2
A213		067	000	Acid TB 1	. 2
A214		068	000	Acid TB 2	2
A215		069	000	Acid TB 3	. 1
A216		070	000	Acid TB 4	. 2
A22	010	064	000	101 Bass 1	1
A221		065	000	101 Bass 2	1
A222		066	000	101 Bass 3	1
A223		067	000	House Bass	1
A224		068	000	Sine Bass	. 1 .
A225		069	000	Dub Bass	2

Gan	PC	CCOO	CCII	Sound Hame	Voices
A23	011	064	000	Pizz Bass	2
A24	012	064	000	MG Bass 1	. 2
A241		065	000	MG Bass 2	. 1
A242		066	000	MG Bass 3	2
A243		067	000	MG Bass 4	2
A244		068	000	FM Super Bs	. 1
 A245		069	000	Cheese Bass	2
A246		070	000	Syn SB Bass	2
A25	013	064	000	Blip Bass	.2
A251		065	000	KGP Bass	1.
A252		066	000	TBMG Bass 1	2
A253		067	000	MG Bass 5	1
A254		068	000	JPMG Bass	2
A255		069	000	Click Bass	2
A256		070	000	KMP Bass	2
A257		071	000	Osc.Bass	. 2
A26	014	064	000	Reso Bass	1
A261	76	065	000	Wow MG Bass	2
A262		066	000	Wow 101 Bass	2
A263		067	000	SweepWowBs	2
 A261		068	000	MG 5th Bass	2
A265		069	000	Doom Bass	1
A266		070	000	Rubber Bass 1	2
A267		071	000	Rubber Bass2	2
A27	015	064	000	Acid Bass	2
A271		065	000	Bubble Bass	2
A28	016	064	000	Organ Bass	1

4.5	BASS			TAC		
	68N A31	017	064	.593.	Sound Hame Ac Bass 1	yeker
		317	065	000	Ac Bass 2	1
	A311				4** ****** * * ***	., . .
	A32	018	064	000	Fingered 8s 1	.2
	A32!		065	000	Fingered Bs 2	
	A33	019	064	000	Picked Bass 1	?
	A331		065	000	Dust Pick Bass	. 2
	A332		066	000	Picked Bass 2	1
	A34	020	064	000	Fretless Bass	. <u>1</u>
	A35	021	064	000	Slap Bass 1	1
	A36	022	064	000	Syn Stack 1	!
	A361		065	000	Oct.Stack	. 2
	A362		066	000	Syn.Stack 2	. 2
	A363		067	000	Saw Stack	. 2
	A37	023	064	000	Syn.SB 1	1.
	A371		065	000	Syn.SB 2	2
	A372		066	000	Brass Perc.	1
	A38	023	067	000	Dirty SB	2

SYNT	H PA	D/S	TRIN	SS	-7212
CBH	řζ	CC00	2C33	Sound Name	Voices
A41	024	064	000	Atmosphere	.1
A411		065	000	FeedBackWave	. 1
A412		066	000	X-MOD	. 1
A413		067	000	Pacifica	2
A414		068	000	7th Atom	?
A415	. ,	069	000	Outer Space	. 2
A416		070	000	Rev Atom	2

GBH	PC	CCDO	CC32	Sound Hame	Vocces
A42	025	064	000	2.2 Pad	2
A421		065	000	Jungle Pad	2.
A422		066	000	Psycho Pad	2
A423		067	000	Pipe Pad	.1
A424		068	000	Ambient Pad	2
A425		069	000	Flanger Pad	2
A43	026	064	000	Bell Pad	2
A431		065	000	7th Bell Pad	. 1.
A432		066	000	Fantasia	2
A433		067	000	Crystal	2
A434		068	000	Exo.Bell Pad	2
A435		069	000	Echo Bell	. 2
A44	027	064	000	Warm Pad	2
A441		065	000	Soundtrack	2
A442		066	000	Oct. Pad	2
A443		067	000	OB Str. Pad	2
A444		068	000	X-MOD Pad.	2
A445		069	000	Sweep Pad 1	. 2 .
A446		070	000	Sweep Pad 2	2.
A447		071	000	OB Soft Pad	1
A448		072	000	Goblin	2
A449		073	000	Echo Drops	1
A45	028	064	000	Random Pad	. 2
A451		065	000	LFO Sweep	1
A452		066	000	Horror Pad	2
A453		067	000	Pulse Key Pad	2
A46	029	064	000	Real Strings 1	2
A461		065	000	Real Strings 2	1
A47	030	064	000	Auh Strings	. 2.
A471		065	000	Hi Strings	. 2
A472		066	000	Syn.Strings 1	_1 .
A473		067	000	Syn Strings 2	2
A474		068	000	Syn.Strings 3	. 1
A48	031	064	000	Noise Strings	2
A481		065	000	RND Strings	2
A482		066	000	LFO Strings	2
	-				

ENSE	ЙBL	/ SI:	X	97-800 \$48	
CBN	ĸ	CCOO	ccss	Sound Hame	Volces
A51	032	064	000	Slow Strings	1
A511	4 - 44 -	065	000	Slow SynStr.	! .
A52	033	064	000	Pizzicato Str.	
A53	034	064	000	Choir Auhs	1
A54	035	064	000	Space Voice	2
A541		065	000	Sweepvox	2
A542		066	000	Synthvox 1	1
A543		067	000	Auh	1
A544		068	000	Synthvox 2	. 1 .
A545		069	000	Leadvox	. 2
A546		070	000	Auh Auh	. 2
A547		071	000	Sky Vox	. 2
A548		072	000	Auhbient	2
A549		073	000	Vibravox	. 2
A541	0	074	000	Noisevox	2

GBH	PC	ccoa	CC33	Sound Name	Voices
A55	036	064	000	UFO FX	2.
A551		065	000	Saw in Saw	.1 .
A552		066	000	Feed Bell	2
A553		067	000	Abduction	2
A554		068	000	Loop Sweep	1
A55s		069	000	UP FX	. 2
A556		070	000	Rodocorder	2
A557		071	000	Noise Grow	. 2
A56	037	064	000	LFO Techno	2
A561		065	000	Calculating	2
A562		066	000	Emergencyl	2
A563		067	000	FX Beats	2
A564		068	000	Analog FX	1
A565		069	000	Transformer	. 2
A566		070	000	Dusty Scratch	2
A57	037	071	000	Space Worms	1
A58	037	072	000	Winky FX	!

NOISE / PI	ANO 🐇		
GBH PC	ccoo ccas	Sound Name	Voices
A61 038	064 000	PR5 Noise1	!
A611	065 000	PR5 Noise2	1
A612	066 000	Pink Noise	1
A613	067 000	White Noise	. 1
A62 039	064 000	Bomb Wind	2
A621	065 000	Syn Wind	2
A622	066 000	Vinyl Noise	1
A623	067 000	Noise Snare	2
A63 040	064 000	Explosion	2
A631	065 000	Pink Bomb	2
A64 041	064 000	Ac.Piano	2
A641	065 000	Bright Piano	2
A65 042	064 000	E Piano 1	1
A651	065 000	E Piano 2	1
A652	066 000	E Piano 3	2
A653	067 000	E.Piano 4	2
A66 043	064 000	Org.E.Piano	2
A661	065 000	Noise Piano	2
A67 044	064 000	Clav.	1
A671	065 000	Ana Clav	1
A68 044	066 000	Digi Clav.	

ORGAN	11.31	al in plant	1 1 14
GBH PC	ccoo ccss	Sound Name	Voices
A71 045	064 000	Organ 1	1
A711	065 000	Lp-Ho Organ	. 2
A72 046	064 000	Organ 2	1
A721	065 000	Percsv Organ	2
A73 047	064 000	Slow Organ	2
A74 048	064 000	SmokeyOrg Chr	d 2
A741	065 000	Organ Chord	1
A75 049	064 000	60s Organ	2
A76 050	064 000	Dist Organ	. 1
A77 051	054 000	Church Org. 1	. 1
A78 052	064 000	Organ Loop	1
A781	055 000	LF-Organ	2

CHR PER	CUSSION /	GUITAR	1 1/2 1/4
GBN PC	CC00 CC32	Sound Name	Voices
A81 05	064 000	Glockenspiel	1
A811	065 000	Vibraphone	1
A812	066 000	Beat Glocken	2
A813	067 000	Marimba	1

GEH	PC	ccixo	CC35	Sound Name	Vaices
A82	054	064	000	Timpani	1
A821		065	000	Steel Drums	1.
A83	055	054	000	Sqr.Perc.	2
A831		065	000	Juno Bell	2
A832		066	000	MG Perc	1
A833		067	000	Perc.Glass	2
A84	056	064	000	Tubular-bell	1
A841		065	000	Vib Bell	2
A85	057	064	000	7th Bells	2
A851		065	000	Ring Bell	1
A852		066	000	Digi Beli 1	1
A853		067	000	Ring Mod.	1,
A854		068	000	Digi.Beli 2	1
A855		069	000	Dirty Bell 1	2
A856		070	000	Dirty Bell 2	2
A857		071	000	Digi Bell 3	1
A86	058	064	000	Steel Str.Gt.	1
A861		065	000	12str.Guitar	2
A87	059	064	000	Jazz Guitar	1
A871		065	000	Clean Guitar	1
A872		066	000	Distortion Gt.	1
A873		067	000	Gt. Harmonics	1
A88	060	054	000	Acid Guitar 1	2
A881		065	000	Acid Guitar 2	2
A882		066	000	Jazz Steel Guitar	2
A883		067	000	Sitar Guitar	2
A884		068	000	Wah Guitar	1

((00	CC12	Sound Name	Volces
62 064	000	Brass 1	1
065	000	Bright Brass 1	2
066	000	Bright Brass 2	2
63 064	000	Brass&Strings	2
065	000	SB Brass Sect.	2
066	000	ST Brass Sect.	2
64 064	000	OB Brass	2
065	000	Hybrid Brs.	2.
65 064	000	4th Brass	2 .
66 064	000	Synth Brass 1	2
065	000	Synth Brass 2	2
066	000	Bright Syn.Brs 1	2
067	000	Bright Syn.Brs 2	2
068	000	Warm Brass 1	2
069	000	Stack Brass 1	2
070	000	Warm Brass 2	2
071	000	Strings Brass	1
072	000	Warm Brass 3	2
073	000	Stack Brass 2	2
67 064	000	Trumpet	1
065	000	Muted Trumpet	1
066	000	Sax&Trumpet	2
68 064	000	Alto Sax	1
065	000	Baritone Sax	1
066	000	Bright Sax	2.
69 064	000	Flute	1
	065 066 066 065 065 065 065 066 066 067 068 069 070 071 072 073 074 065 066 065 066	62 064 000 065 000 066 000 63 064 000 065 000 64 064 000 65 000 665 000 066 000 066 000 067 000 068 000 071 000 072 000 073 000 073 000 67 064 000 67 065 000 67 060 073 000 67 060 67 060 67 060 67 060 67 060 67 060 67 060 67 060 67 060 67 060 67 060 68 000 68 000	62 064 000 Brass 1 065 000 Bright Brass 1 066 000 Bright Brass 2 63 064 000 Brass Strings 065 000 SB Brass Sect. 066 000 ST Brass Sect. 64 064 000 OB Brass 065 000 Hybrid Brs. 65 064 000 Synth Brass 1 065 000 Synth Brass 1 065 000 Bright Syn.Brs 1 067 000 Bright Syn.Brs 1 069 000 Stack Brass 1 069 000 Stack Brass 1 070 000 Warm Brass 1 070 000 Warm Brass 2 071 000 Strings Brass 1 072 000 Warm Brass 2 073 000 Stack Brass 2 074 000 Strings Brass 3 075 000 Warm Brass 3 077 000 Stack Brass 2 071 000 Strings Brass 0 072 000 Warm Brass 2 073 000 Stack Brass 2 074 000 Stack Brass 2 075 064 000 Trumpet 065 000 Muted Trumpet 066 000 Sax&Trumpet 066 000 Bright Sax

				833	
ETHN	IC /	抓為	900		
Giri B21	070	064	000	Sound Name Pan Flute	Voices 1
B211		065	000	Afro Flute	2
B212		066	000	Pipe Lead 1	2
B213		057	000	Pipe Lead 2	2
B22	071	064	000	Shakuhachi	2
<i>B23</i>	072	064	000	Sitar 1	1
B231	.,,,,,,	065	000	Sitar 2	2
824	073	064	000	Kalimba	1
825	074	064	000	Bagpipe	1
826	076	064	000	MG Blip 1	
B261		065	000	Rev.Blip	1
B262		066	000	MG.Blip 2	1
8263		067	000	Syn.Perc	1
8264		068	000	Powa	1
B265		069	000	Douby	1
B266		070	000	P-Mod Perc	2
B27	077	064	000	Bam Hit	. 1
B271		065	000	Bit Hit	1
B272		066	000	Orch. Hit	1
B273		067	000	BF Hit	1
B274		068	000	Organ Hit	1
B275		069	000	Bim Hit	1 .
B276		070	000	Dist.Hit	!
B277		071	000	Brass Fall	
B278		072	000	Strings Hit	2
B279		073	000	Space Frog	1
B28	078	064	000	Hoo!	1
B281		065	000	Hal	
B282		066	000	Afro Feet	2
B283		067	000	Breath 3	1

SFX		1	70.1		
GDH	M	064	000	Sound Hame Scratch Rwnd	Voices
B31	0/3	065		Scratch Push	[
B311			000		!
B312		066	000	Scratch Pull]
B32	080	064	000	Tape Rewind	!
B321		065	000	Vinyl Stop	
B33	081	064	000	Starship	2
B331		065	000	Burst Noise	2
B332		066	000	Laser-gun	<u>1</u>
B34	082	064	000	Seashore	1
B341		065	000	Rain	1
B342		066	000	Thunder	!
B343		067	000	Wind	1
B344		068	000	Stream	. 2
B345	د م شا	069	000	Bubble	2
B35	083	064	000	Bird	2
B351		065	000	Low Bird	2
B36	084	064	000	Telephone	1
B361		065	000	Gun Shot	1
B362		066	000	Machine-gun	1
<i>B37</i>	085	064	000	Car-Pass	1
B371		065	000	Car-Crash	2
B372		066	000	Siren	1
B373		067	000	Jetplane	2
B374		068	000	Helicopter	1
838	086	064	000	Laughing	1
B381	,	065	000	Screaming	1
B382		066	000	Punch	1
B383		067	000	Heart Beat	1
B384		068	000	Applause	2

			SION	And the second of the second o	249	
GBN	. PC	CCDG	ccii	Sound Hame	Voices	
841	087	064	000	909 Tom	1	
B411		065	000	Synth Tom	1	
B412		066	000	808 Tom	. ! .	
B413		057	000	Elec. Tom	. 1	
B414		068	000	Ac.Tom	. 2	
B415		069	000	78 Tom	2	
B42	088	064	000	Hi Bongo Mute	. 1 .	
B421		065	000	Hi Bongo Open	. 1	
8422		066	000	Lo Bongo Mute	1	**
8423		067	000	Lo Bongo Open	1	
B43	089	064	000	Hi Conga Slap	. 1	
B431		065	000	Hi Conga Mute	1	
B432		066	000	Hi Conga Open	. 1	
8433		067	000	Lo Conga Mute	1	
B434		068	000	Lo Conga Open	1	
B435		069	000	808 Conga	1	
844	090	064	000	Mute Surdo	. 1	
B441		065	000	Open Surdo	. 1	
B45	091	064	000	Open Pandeiro	1	
B451		065	000	Mute Pandeiro	1	. 4
846	092	064	000	Mute Cuica	.!	
8461		065	000	Open Cuica	1	
B47	093	064	000	Timbale	1	
B48	094	064	000	Tablabaya	1	
B481		065	000	Udo	1	

	USSI	ON		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
GBH	PC	CCOG	CC33	Sound Name	Volces
B51	095	054	000	Latin Menu *1	. 1
852	096	064	000	Jungle Tamb.	1
8521		065	000	Tambourine	. 1
B522		066	000	Hit Tamb.	1
B523		067	000	Shake Tamb	1
8524		068	000	78 Tamb.	1
853	097	064	000	Cowbell	1
B531		065	000	808 Cowbell	1
B532		065	000	78 Cowbell	1
B54	098	064	000	Mute Triangle	1
B541		065	000	Open Triangle	1
855	099	064	000	Agogo	1.
B551		065	000	78 Metal Beat	1
B56	100	064	000	Jingle Bell	1
B561		065	000	Bell Tree	1
B562		066	000	Wind-chime	2
B57	101	064	000	Maracas	1
B571	v.,	065	000	808 Maracas	1
858	102	064	000	Cabasa Up	1
8581		065	000	Cabasa Down	1

∞OTH	R∦F	ERGL	JSSIO	N	
Call	P.S,	CC00	ÇÇ32	Sound Hame	Volces
B61	103	064	000	626 Shaker	1
B62	104	064	000	Short Whistle	1
B621	*****	065	000	Long Whistle	1
B63	105	064	000	Short Guiro	. 1
B631		065	000	Long Guiro	1
B632	··• •	066	000	78 Guiro	1
B64	106	054	000	Click Noise	1
B65	107	064	000	909 Rim Shot	1
8651		065	000	808 Rim Shot	1
<i>865</i> 2		066	000	Rim Shot	2

-	_{бви} В66	rs. 108	064	593 000	Sound Items Hyoshigi	/okes
	B661		065	000	Claves	1
	B662		066	000	808 Claves	1
	867	108	067	000	Wood Black	1
	B68	109	064	000	Vibra-slap	1

B68	109	064	000	Vibra-slap	
GBH	AT /·	COO			
B71	110	064	000	Sound Hame Real CH 1	Volces
B711		065	000	Real PH 1	1
B712		066	000	Real OH 1	1
B713		067	000	Room CH	1
B714		068	000	Room OH	1
B715		069	000	Real CH 2	2
B716		070	000	Real PH 2	1
B717		071	000	Real OH 2	1
872	111	064	000	808 CH	1
8721	•	065	000	808 OH	1
8722		065	000	78 CH	1
B723		067	000	78 OH	1
B724		068	000	707 CH	1
B725		069	000	707 OH	1
B726		070	000	606 CH	1
8727		071	000	909 CH 1	1
B728		072	000	909 CH 2	1
B729		073	000	909 OH	1
B7210		074	000	909 Dist OH	1
873	112	054	000	909 Crash	.1
8731	Ant 9 . r	065	000	808 Cymbal	1
B74	113	064	000	909 Ride Cym	.1.
B741		065	000	Ride Cymbal	1
<i>B</i> 75	114	064	000	Ride Bell	.1
<i>B7</i> 6	115	064	000	Asian Gong	.1
<i>B77</i>	116	054	000	Reverse Cymbal	<u>!</u>
B78	117	064	000	808 Clap	1
B781		065	000	Finger Snap	1
ロケロっ		ncc	nnn	tlin Clam	2

CLAP / SN	ARE / BAS	S DRUM
GUH PC	CCD0 CC33	Sound Harne Voices
B81 118	064 000	Shake&LightClap*2 1
B81 I	065 000	Rap&RealClap*2 1
B812	066 000	909& HardClap*21
B813	067 000	HC2 & 707Clap*2 1
B82 119	064 000	Funky Ghost 1
8821	065 000	Clap SD 2
B822	066 000	Fat SD 1
B823	067 000	Tight SD 1
883 120	064 000	909 SD 2
B831	065 000	808 SD 1
B832	066 000	Elec SD 1
B833	067 000	808/909 SD 2
B834	068 000	Slap 1
B835	069 000	Blip SD 2
B84 121	064 000	Rim SD Kit *2 1
B841	065 000	Jngl.SD Kit 1 *2 1
B842	066 000	Jngl SD Kit 2 *2 1
B843	067 000	Mute SD Kit *2 1
B844	068 000	Funky SD Kit *2 1
8845	069 000	Rap SD Kit *2 1
B846	070 000	Dry SD Kit *2 1

B782 066 000 Hip Clap 2

PC	ccoo	CC31	Sound Hame	Voices
122	064	000	Brush Tap *2	. 1.
	065	000	Brush Slap *2	1
	066	000	Brush Swirl *2	1
123	064	000	909 5D Kit *2	2
	065	000	808 SD Kit 1 *2	1
	066	000	Hyper SD Kit *2	1
	067	000	FX SD Kit *2	1
	068	000	808 SD Kit 2 *2	1
	069	000	606 SD Kit *2	2
125	064	000	Blip BD	2
	065	000	Cave BD	1
	066	000	808 BD 1	2
	067	000	808 BD 2	2
	068	000	Elec.BD	2
	069	000	Afro Feet BD	2
127	064	000	Dist.BD Kit *2	2
	065	000	Ingl.BD Kit *2	1
	066	000	909 BD Kit 1 *2	1
	067	000	909 BD Kit 2 *2	1
	068	000	909 BD Kit 3 *2	1
	069	000	Dry BD Kit *2	1
	070	000	606 BD Kit *2	1
	123	122 064 065 066 123 064 065 066 067 068 069 125 064 065 066 067 068 069 127 064 065 066 067	122 064 000 065 000 123 064 000 065 000 065 000 067 000 068 000 069 000 125 064 000 065 000 066 000 067 000 068 000 069 000 127 064 000 065 000 065 000 067 000 068 000 069 000	122 064 000 Brush Tap *2 065 000 Brush Slap *2 066 000 Brush Swirl *2 123 064 000 909 5D Kit *2 065 000 Boss SD Kit 1 *2 066 000 Hyper SD Kit *2 067 000 FX SD Kit *2 068 000 B08 SD Kit 2 *2 069 000 606 SD Kit *2 125 064 000 Blip BD 065 000 Cave BD 066 000 808 BD 1 067 000 808 BD 2 068 000 Elec BD 069 000 Afro Feet BD 127 064 000 Dist BD Kit *2 065 000 909 BD Kit *2 066 000 909 BD Kit 1 *2 067 000 909 BD Kit 1 *2 068 000 909 BD Kit 1 *2 068 000 909 BD Kit 3 *2 069 000 Dry BD Kit 3 *2

P. B. St.

Drum PC	CC00 CC32	SET Name
dr1 001	000 000	TR 909 SET
dr2 009	000 000	TR 808 SET
dr3 017	000 000	TR 606 / CR 78
dr4 025	000 000	JAZZ SET
dr41 026	000 000	BRUSH SET
dr5 033	000 000	JUNGLE SET
dr6 041	000 000	HOUSE SET
dr7 049	000 000	TECHNO SET 1
dr71 057	000 000	TECHNO SET 2
dr72 065	000 000	TECHNO SET 3
dr8 073	000 000	ABSTRACT SET
dr81 081	000 000	HIP HOP SET

^{*1} B3-D5 contain 16 types of percussion sounds *2 These tones split two types of rhythm instruments

12. Drum Set charts

lot	e	Mute	TR909 Set PC 1	TRB08&Elec Set PC 9	CR78&TR606 Set PC 17	JAZZ Set PC 25	BRUSH Set PC 26	JUNGLE Set PC 33
	11	SD	909 SD 1	909 SD 1	909 SD 1	909 SD 1	909 SD 1	909 SD 1
oÌ	12	SD	808 SD 4	808 SD 4	808 SD 4	808 SD 4	808 SD 4	Bamboo Stk.
ļ	13	5D	Rim SD 1	80B SD 3	808 SD 3	Dry SD 1	Clp SD 1	Jungle SD 3
-	14	SD	Hyper SD 1	808 SD 5	808 SD 5	Jungle SD 1	Rim SD 1	Funky SD 1
Ì	15	SD	Hyper SD 2	Hyper SD 1	Hyper SD 1	Fat SD	Funky SD 1	Cip SD 1
ļ	16	CLP	Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap	606 SD 2
-	17	80	909 BD 1	909 BD 1	909 BD 1	909 BD 1	909 BD 1	909 BD 1
}	18	BD BD	Cave 8D	Cave BD	Cave BD	Cave BD	Cave 8D	Cave BD
1	19 20	8D 8D	808 8D 1	Jungle 808 8D 909 8D 4	Jungle 808 BD 909 BD 4	808 BD 1 909 BD 3	808 BD 1 909 BD 3	Heart Beat
Ì	21	BD	909 BD 3 Blip BD	811p BD	Blip BD	Dry BD 3	Dry 8D 3	Dry 80 1 Blip BD
ļ	22	BD BD	606 BD 3	Dry 8D Z	Dry 8D 2	606 BD 1	605 BD 2	Jungle DB2
1	23	BD	909 BD 9	909 BD 8	606 8D 3	808 BD 2	605 BD 1	909 BD 7
, }	24	BD	909 BD 1	Elec. BD	606 BD 1	Dry BD 2	Dry BD 2	909 BD 9
١,	25	TOM/PERO	Rim Shot	Rim Shot	Tiny Rim 3	909 Rlm Shot	909 Rim Shot	Tiny Rim 4
1	26	SD	909 SD 3	Elec.SD 1	606 SD 3	Funky Ghost	Fat SD	Tamb, SD 1
ł	27	CLP	Hip Clap 1	Rap Clap 1	HC2 Clap	Hip Clap 1	Real Clap	Rap Clap 2
į	28	SD	909 SD 1	ElecSD 2	606 SD 1	Funky SD 2	Tight SD	Jungle SD 4
1	29	TOM/PERC		Lo Synth Tom	808 Lo Tom	909 Lo Tom 3	909 Lo Tom 3	Lo BambooTom
1	0E	НН	BOS CH	Real CH 1	606 CH	Room CH	Real CH 1	808 CH
******	31	TOM/PERC		Mid Sybth Tom	808 Mid Tom	909 Mid Tom 3	909 Mid Tom 3	Mid BambooTom
-	<u>- 32</u>	HH	606 CH	707 OH	707 CH	Real PH 2	Real PH 1	707 CH
-	33 34	TOMPERO		Hi Synth Tom	808 Hi Tom 808 OH	909 Hi Tom 3	909 Hi tom 3	Hi Bamboo Tom 707 OH
-	35	HH BD	909 Dist.OH 909 BD 9	Real OH 2 808 BD 1	606 BD 3	Room OH 808 BD 2	Real OH 2 808 BD 2	Jungle 808 BD
١	924.039.7502	BD BD	909 BD 1	808 BD 2	606 BD 1	Dry 8D 2	Dry BD 2	Jungle BD 1
۱ ٔ	36		909 Rim Shot	808 Rim Shot	808 Rim Shot	Rim Shot	Rim Shot	Tiny Rim 2
Ì	3B	SD	909 SD 2	B08 SD 2	808 SD 1	Dry SD 1	Brush Tap	Jungle 5D 2
ļ	39	CLP	909 Clap	808 Clap	808 Clap	Real Clap	Brush Slap	Hard Clap
	40: 30:00	SD	909 SD 1	808 SD 1	78 SD	Funky SD 1	Brush Swirl	Jមngle SD 1
ł	41	TOM/PERC	909 Lo Tom 1	808 Lo Tom 1	78 Lo Tom 1	AcLo Tom 1	Ac.Lo Tom 1	909 Lo Tom 1
l	42	нн	909 CH	808 CH	78 CH	Real CH 1	Real CH 2	Real CH 1
-	110-04-02	TOM/PERC	909 Lo Tom 2	808 Lo Tom 2	78 Lo Tom 2	Ac.Lo Tom 2	Ac.Lo Tom 2	909 Lo Tom 2
1	44	нн	909 CH Z	808 CH	808 CH	Real PH 1	Real RH 2	Jungle Tamb
	45	TOM/PERC	909 Mld Tom 1	808 Mid Tom 1	78 Mid Tom 1	Ac. Mid Tom 1	Ac. Mid Tom 1	909 Mid Tom 1
1	46	HH	909 OH	HO 808	78 OH	Real OH 1	Real OH 2	Room OH
ļ	47		909 Mid Tom 2	808 Mid Tom 2	78 Mid Tom 2	Ac.Mid Tom 2	Ac.Mid Tom 2	909 Mid Tom 2
ı	48		909 Hi Tom 1	808 Hi Tom 1	78 Hi Tom 1	Ac.Hi Tom 1	Ac.Hi Tom 1	909 Hi Tom 1
Ì	49	CYM	909 Crash 1	808 Cymbal 1	808 Cymbal 1	909 Crash 1 Ac.Hi Tom 2	909 Crash 1 Ac.Hi Tom 2	909 Crash 1 909 Hi Tom 2
Į	50, 51		909 Hi Tom 2 909 Ride	808 Hi Tom 2	78 Hi Tom 2 808 Cymbal 2	909 Ride	909 Ride	909 Ride
[52	CYM	Rev. Cymbal	808 Cymbal 2 Rev. Cymbal	Rev. Cymbal	Rev. Cymbal	Rev. Cymbal	Rev. Cymbal
ł		CYM	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Asian Gong
ŀ	54	CYM	Tambouring	78 Tamb.	78 Tamb.	Hit Tamb.	Tambourine	Hit Tamb.
Ì	rpi serene	CYM	909 Crash 2	909 Crash 2	909 Crash 2	Shake Tamb.	909 Crash	909 Crash
ļ	56	TOM/PERC		808 Cowbell	78 Cowbell	Cowbell	Cowbell	Cowbell
1	57/	CYM	B08 Cymbal 1	909 Crash 1	909 Crash 1	909 Crash 2	909 Crash 2	909 Crash 2
Ì	58	TOM/PERC	Vibrasiap	Vibraslap	808 Cowbell	[®] Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap
-	59	CYM	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbai	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal
ı	60	TOMPERO	Hi Bongo Open	Elec.Hi Bongo	Elec.Hi Bongo	Hi Bongo Open	Hi Bongo Open	Hl Bongo Open
ł	61	TOM/PERC	Lo Bongo Open	Elec.Bongo Open	Elec.Bongo Open	Lo Bongo Open	Lo Bongo Open	La Bongo Open
	62		Hi Conga Slap	808 HI Conga	808 Hl Conga	Hi Conga Slap	Hi Conga Slap	Hi Conga Slap
			Hi Conga Open	808 Mid Conga	808 Mid Conga	Hi Conga Open	Hi Conga Open	Hi Conga Open
- 7	64		Lo Conga Open	808 Lo Conga	808 Lo Conga	Lo Conga Open	Lo Conga Open	Lo Conga Open Hi Timbale
J	65		Hi Timbales	Hi Timbales	Hi Timbales	Hi Timbale Lo Timbale	Hi Timbale Lo Timbale	to Timbale
ļ	65		Lo Timbales	Lo Timbales	Lo Timbales Hi Appon	Hi Agogo	Hi Agago	Hi Agogo
	67 68		Hi Agogo Lo Agogo	Hi Agogo La Agogo	Hi Agogo Lo Agogo	Lo Agogo	Lo Agogo	Lo Agogo
Ì	69		Cabasa Up	Cabasa Up	Cabasa Up	Cabasa Down	Cabasa Up	Cabasa Down
ļ	70	TOM/PERC	······································	808 Maracas	808 Maracas	Cabasa Up	Maracas	Cabasa Up
1	il sacce		Short Whistle	Short Whistle	Short Whistle	Short Whistle	Short Whistle	Short Whistle
. 1	72		Long Whistle	Long Whistle	Long Whistle	Long Whistle	Long Whistle	Long Whistle
1	78		Short Guiro	78 Metal Beat	78 Metal Beat	Short Guiro	Short Guiro	Hi Hyoshigi
1	74 3 6 32		Long Guiro	78 Guiro	78 Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Lo Hyoshigi
ł	75	TOM/PERC		808 Claves	808 Claves	Claves	Claves	Claves
	76	TOM/PERC	Hi Woodblock	Hi Woodblock	Hi Woodblock	Mute Pandeiro	Hi Woodblock	Mute Pandeiro
Ì	77		Lo Woodblock	Lo Woodblock	Lo Woodblock	Open Pandeiro	Lo Woodblock	Open Pandeiro
ļ	78	***************************************	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Tabiabaya
-	79		Open Cuica	Open Culca	Open Cuica	Open Culca	Open Cuica	Udo
ł	80	·	Mute Triangle	Mute Triangle	Mute Triangle	Mute Triangle	Mute Triangle	Mute Triangle
-	810.550.50		Open Triangle	Open Triangle	Open Triangle	Open Triangle	Open Triangle	Open Triangle
Ì	83		626 Shaker	626 Shaker	626 Shaker	626 Shaker	626 Shaker Orbe Hit	626 Shaker Oche, Hit
		HIT	Oche. Hit	Oche. Hit	Oche. Hit	Oche. Hit	Oche. Hit	
i	84	HIT	Bam Hit	Bam Hit	Bam Hit	Bam Hit	Bam Hit	Bam Hit

ote 	Mute	TR909 Set PC 1	TR808&Elec. Set PC 9	CR78&TR606 Set PC 17	JAZZ Set PC 25	BRUSH Set PC 26	JUNGLE Set PC 33
	ніт	Bim Hit	Bim Hit	Birn Hit	Bim Hit	Bim Hit	Bim Hit
86	нт	Dist.Hit	Dist.Hit	Dist.Hit	Dist.Hit	Dist.Hit	Dist.Hit
- 87	HIT	Organ Hit	Organ Hit	Organ Hit	Organ Hit	Organ Hit	Organ Hit
88	HIT	Dauby	Douby	Douby	Douby	Douby	Douby
89	HIT	Strings Hit	Strings Hit	Strings Hit	Strings Hit	Strings Hit	Strings Hit
90	HIT	Sync.Perc.	Sync.Perc.	Sync.Perc.	Sync,Perc.	Sync.Perc.	Sync.Perc.
91	HIT	MG Blip 1	MG Blip 1	MG Blip 1	MG Blip	MG Blip	MG Blip
92	HIT	Rev Blip	Rev Blip	Rev Blip	Rev Blip	Rev Blip	Rev Blip
93	HIT	Hal	Hal	Ha1	Hal	Hal	Hal
94***	нп	Hool	Hool	Hool	Hool	Haal	Hool
95	OTHERS	Brass Fall	Brass Fall	Brass Fall	Brass Fall	Brass Fall	Brass Fall
96	OTHERS	Scratch Push	Scratch Push	Scratch Push	Scratch Push	Scratch Push	Scratch Push
海97 声	OTHERS	Scratch Pull	Scratch Pull	Scratch Pull	Scratch Pull	Scratch Pull	Scratch Pull
98	OTHERS	Scratch Rwnd	Scratch Rwnd	Scratch Rwnd	Scratch Rwnd	Scratch Rwnd	Scratch flwnd
	OTHERS	Tape Rewind	Tape Rewind	Tape Rewind	Tape Rewind	Tape Rewind	Tape Rewind
100	OTHERS	Vinyl Stop	Vinyl Stop	Vinyl Stop	Vinyi Stop	Vinyl Stop	Vinyi Stap
101	OTHERS	Laughing	Laughing	Laughing	Laughing	Laughing	Laughing
-,±102	OTHERS	Screaming	Screaming	Screaming	Screaming	Screaming	Screaming
103	OTHERS	Car-Pass	Car-Pass	Car-Pass	Car-Pass	Car-Pass	Car-Pass
	OTHERS	Car-Crash	Car-Crash	Car-Crash	Car-Crash	Car-Crash	Car-Crash
105	OTHERS	Helicopte <i>r</i>	Helicopter	Helicopter	Helicopter	Helicopter	Helicopter
106	OTHERS	Jetplane	Jetplane	Jetplane	Jetplane	Jetplane	Jetplane
107	OTHERS	Laser-Gun	Laser-Gun	Laser-Gun	Laser-Gun	Laser-Gun	Laser-Gun
108	OTHERS	Burst Noise	Burst Noise	Burst Noise	Burst Noise	Burst Noise	Burst Noise
	OTHERS	Starship	Starship	Starship	Starship	Starship	Starship
110	OTHERS	Analog FX	Analog FX	Analog FX	Analog FX	Analog FX	Analog FX
111	OTHERS	Bird	Bird	Bird	Bird	Bird	Bird
112	OTHERS	Bubble	Bubble	elddu8	Bubble	Bubble	Bubble
113	OTHERS	Wind	Wind	Wind	Wind	Wind	Wind
114	OTHERS	Stream	Stream	Stream	Stream	Stream	Stream
115	OTHERS	Sea Shore	Sea Shore	Sea Shore	Sea Shore	Sea Shore	Sea Shore
116	OTHERS	Thunder	Thunder	Thunder	Thunder	Thunder	Thunder
117	OTHERS	Applause	Anplause	Applause	Applause	Applause	Applause
118_	OTHERS	Explosion	Explosion	Explasion	Explosion	Explosion	Explosion
119							

White keys: only accessible via the keyboard when Transpose is set to *-1* or "1" Gray keys: accessible via the keyboard when transposition for Drum Sets is off

e No. 11	Mute	House Set PC 41	Techno Set1 PC 49	Techno Set2 PC 57	Techno Set3 PC 65	Abstract Set PC 73	HipHop Set PC 81
	SD	909 SD 1	909 SD 1	909 SD 1	909 SD 1	909 SD 1	909 SD 1
12	SD	808 SD 4	808 SD 4	808 SD 4	808 SD 4	808 SD 4	808 SD 4
	SD	Jungle SD 1	Funky SD 1	Rim SD 2	Funky 5D 1	Hard SD 2	Dry SD 2
14	SD	Hyper SD 2	Hyper SD 1	Hard SD 1	Elec.SD	FX SD 2	Jungle SD 1
- 15	SD	Tiny SD	Tamb SD 3	Bamboo 5D	Hyper SD 3	Jungle 5D 1	CLP SD 2
16	CLP	Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap	Shake Clap
17	BD	909 BD 1	909 BD 1	909 BD 1	909 BD 1	909 BD 2	909 BD 1
1B	BD	Cave BD	Cave 8D	Cave BD	Cave BD	Cave BD 2	Cave BD
19	BD	608 BD 1	Jungle BOB BD	Jungle 808 BD	Jungle 808 BD	808 8D 1	808 BD 1
	BD	Dry BD 1	909 BD 10	Dist. BD 3	909 BD 10	Dry 8D 1	909 BD 2
21	BD	Blip BD	Blip BD	Blip BD	Blip BD	Blip BD 2	909 BD 7
	BD	606 BD 3	606 BD 1	Jungle BD 2	606 BD 3	606 BD 1	606 BD 1
23	BD	909 BD 9	909 BD 9	909 BD 9	Dist.BD 3	909 BD 9	808 BD 2
24	BD	909 BD 7	909 BD 8	909 BD 7	909 BD 5	909 8D 8	Dry BD 2
25	TOM/PERC	Rim Shot	Alm Shot	Rim Shot	Rim Shot	Rim Shot	909 Rim Shot
26	SD	Funky SD 1	909 SD 3	Hyper SD 3	Noise SD		
27	CLP	Real Clap	HC2 Clap	707 Clap		Funky SD 1	CLP SD 1
28	SD	Rap SD	909 SD 1		909 Clap	Shake Clap	Hard Clap
	TOM/PERC			Tamb SD 2	G2 e0e/808	Dry SD 1	Funky SD 1
29			Tablabaya	Lo Bim Hit	Lo Synth Tom	Ac. Lo Tom	909 Lo Tom
30	<u> </u>	808 CH	808 CH	808 CH	707 CH	Real CH 1	Room CH 1
31		808 Mid Tom 3	Lo Udo	Mid Bim Hit	Mid Synth Tom	Ac. Mid Tom	909 Mid Tom
32	HH	Real PH 1	Room CH 1	707 CH	Room CH	Room CH 1	Real CH 1
13	TOM/PERC		Hi Udo	Hi Bìm Hìt	Hi Synth Tom	Ac.Hi Tom	909 Hì Tom
34	нн	HO 808	909 OH '	Room OH	909 OH .	Room OH	Room OH
35	BD	909 BD 6	Afro Feet Kick	Dist.BD 2	909 BD 7	606 BD 1	Dry BD 2
Б.	BD	909 BD 3	909 BD 6	Dist.BD 1	909 BD B	Cave BD	Dry 8D 1
37	TOM/PERC	909 Rim Shot	808 Rim Shot	909 Rim Shot	Dust Rim Shot	808 Rim Shot	Rim Shot
B	SD	909 SD 3	909 SD 2	909 SD 3	Slap	78 SD	Rap SD
表 39	CLP	909 Clap	707A@Clap	Hyper SD 2	808 Clap		
0.	5D	CLP SD 1	808/909 SD	FX SD 1		Hyper SN Z	Hip Clap 1
	TOM/PERC		909 Lo Tom 1	·	Bilip SD	MG Blip	Hard SD 1
42	HH			Elec.Lo Tom 1	78 Lo Tom 1	78 Lo Tom 1	Ac.Lo Tom 1
76		909 CH	707 CH	909 CH	808 CH	78 CH	Real CH 1
44	TOMPERC		909 Lo Tom 2	Elec.Lo Tom 2	78 Lo Tom 2	78 Lo Tom 2	Ac. Lo Tom 2
- 44 - Anticological Mark	HH	909 CH 2	Real PH 1	Room CH	Real PH 1	808 CH	Real PH 1
AC	TOM/PERC	909 Mid Tom 1	909 Mid Tom 1	Elec.Mid Tom 1	78 Mid Tom 1	78 Mid Tom 1	Ac. Mid Tom 1
46	<u> </u>	909 OH	707 OH	909 Dist.OH	HO 808	78 OH	Real OH 1
	TOMPERC	909 Mld Tom 2	909 Mid Tom 2	Elec.Mid Tom 2	78 Mld Tom 2	78 Mid Tom 2	Ac.Mid Tom 2
8	TOM/PERC	909 Hi Tom 1	909 Hi Tom 1	Elec.Hi Tom 1	78 Hi Tom 1	78 Hi Tom 1	Ac.Hi Tom 1
49	CYM	909 Crash 1	909 Crash 1	909 Crash 1	909 Crash 1	808 Cymbal 1	909 Crash 1
0.000	TOM/PERC	909 Hi Tom 2	909 Hi Tom 2	Elec.Hi Tom 2	78 H) Tom 2	78 HI Tom 2	AcHi Tom 1
51	CYM	909 Ride	909 Ride	909 Ride	909 Ride	909 Ride	909 Ride
2	CYM	Rev. Cymbal	Rev. Cymbal	Rev. Cymbai	Rev. Cymbal	Rev. Cymbal	Rev. Cymbal
	CYM	Ride Bell	Asian Gong	Asian Gong	Asian Gong		
54	CYM	Tambourine	Tambouring	Tambourine	······································	Asian Gong	Ride Bell
	CYM	909 Crash 2	909 Crash 2	·	Tambourine	Tambourine	Hit Tamb.
56	TOM/PERC	808 Cowbell		909 Crash 2	909 Crash 2	909 Crash 2	Shake Tamb
			808 Cowbell	808 Cowbell	808 Cowbell	808 Cowbell	808 Cowbell
1 50	CYM	808 Cymbal 1	808 Cymbal 1	909 Crash 3	808 Cymbal 1	909 Crash 1	909 Crash 3
58	TOM/PERC		Vibraslap	Vibraslap	Dust Box	Vibraslap	Vibraslap
1000000	CYM	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal
		Hi Bongo Open	Elec.Hi Bongo	Hi Bongo Open	Elec.Hi Bongo	Elec.Hi Bongo	Hi Bongo Open
61		Lo Bongo Open	Elec.Lo Bongo	Lo Bongo Open	Elec.La Bongo	Elec.Lo Bongo	Lo Bongo Open
	TOM/PERC	Hi Conga Slap	808 Hi Conga	Hi Conga Slap	808 Hi Conga	808 Hi Conga	Hi Conga Slap
63		Hi Conga Open	808 Mid Conga	Hi Conga Open	808 Mid Conga	808 Mld Conga	Hi Conga Open
50.00	TOMPERC	Lo Conga Open	808 Lo Conga	Lo Conga Open	808 Lo Conga	808 Lo Conga	Lo Conga Open
2.5	·····	Hi Timbales	Hi Timbales	Hi Timbales	Hi Timbales	Hi Timbales	Hi Timbales
66		Lo Timbales	Lo Timbales	Lo Timbales	Lo Timbales	Lo Timbales	
200	TOM/PERC		Hi Agogo	Hi Agogo	Hi Agego		Lo Timbales
68	TOM/PERC		***************************************		······································	Hi Agog	Hi Agogo
	TOM/PERC		Lo Agogo	Lo Agogo	Lo Agogo	Lo Agogo	Lo Agogo
70	***************************************		Cabasa Up	Cabasa Up	Cabasa Up	Cabasa Up	Cabasa Down
2000	TOMPERC		Maracas	Maracas	Maracas	Maracas	Cabasa Up
6.206-32937 4.4672-5290-		Short Whistle	Short Whistle	Short Whistle	Short Whistle	Short Whistle	Short Whistle
		Long Whistle	Long Whistle	Long Whistle	Long Whistle	Long Whistle	Long Whistle
73	TOM/PERC		78 Metal Beat	Short Guiro	78 Metal Beat	78 Metal Beat	Short Guiro
(E) (E)	TOM/PERC		78 Guiro	Long Guiro	78 Guiro	78 Guiro	Long Guiro
75	TOM/PERC	Claves	808 Claves	808 Claves	808 Claves	808 Claves	Claves
	TOM/PERC	Mute Pandeiro	Hi Hyoshigi	Hi Hyoshigi	Hl Hyoshigi	Hi Hyoshigi	Mute Pandeiro
We styl		Open Pandeiro	Lo Hyoshigi	La Hyoshigi	Lo Hyoshigi	Lo Hyoshigi	
78	TOM/PERC		Mute Cuica	Mute Cuica	······································	······································	Open Pandeiro
-	TOM/PERC		Open Culca		Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Culca
80		Mute Triangle	***************************************	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica
			Mute Triangle	Mute Triangle	Mute Triangle	Mute Triangle	Mute Triangle
82		Open Triangle	Open Triangle	Open Triangle	Open Triangle	Open Triangle	Open Triangle
205-165-7	TOM/PERC		626 Shaker	626 Shaker	626 Shaker	626 Shaker	626 Shaker
-		Oche. Hit	Oche. Hit	Oche. Hit	Oche. Hit	Oche. Hit	Oche. Hit
	HIT I	Bam Hit	Bam Hit	Bam Hit	Bam Hit		



No	te No.	Mute	House Set PC 41	Techno Set1 PC 49	Techno Set2 PC 57	Techno Set3 PC 65	Abstract Set PC 73	HipHop Set PC 81
	85	HIT	8im Hit	Bim Hit	Bim Hit	Bim Hit	Bim Hit	Blm Hit
	86	нп	Dist.Hit	Dist.Hit	Dist.Hit	Dist.Hit	Dist.Hit	Dist.Hit
	87	нп	Organ Hit	Organ Hit	Organ Hit	Organ Hit	Organ Hit	Organ Hit
	88	HIT	Douby	Douby	Douby	Douby	Douby	Douby
	89	HIT	Strings Hit	Strings Hit	Strings Hit	Strings Hit	Strings Hit	Strings Hit
	<u>1 - 90</u> -	HIT	Sync.Perc.	Sync,Perc.	Sync.Perc.	Sync.Perc.	Sync.Perc.	Sync.Perc.
	91	HIT	MG Blip	MG Blip	MG Blip	MG Blip	MG Blip	MG Blip
	- 92	HIT	Rev Blip	Rev Blip	Rev Blip	Rev Blip	Rev Blip	Rev Blip
	93	HIT	Hal	Hat	Ha1	Ha!	Hal	Hal
	94	HIT	Hool	Hool	Hool	Hool	Hool	Hool
	95	OTHERS	Brass Fall	Brass Fall	Brass Fall	Brass Fall	Brass Fall	Brass Fall
Ø	96	OTHERS	Scratch Push	Scratch Push	Scratch Push	Scratch Push	Scratch Push	Scratch Push
	97	OTHERS	Scratch Pull	Scratch Pull	Scratch Pull	Scratch Pull	Scratch Puli	Scratch Pull
	98	OTHERS	Scratch Rwnd	Scratch Rwnd	Scratch Rwnd	Scratch Rwnd	Scratch Rwnd	Scratch Rwnd
	99,00	OTHERS	Tape Rewind	Tape Rewind	Tape Rewind	Tape Rewind	Tape Rewind	Tape Rewind
	100	OTHERS	Vinyl Stop	Vinyl Stop	Vinyl Stop	Vinyl Stop	Vinyl Stop	Vinyl Stop
	101	OTHERS	Laughing	Laughing	Laughing	Laughing	Laughing	Laughing
	==102	OTHERS	Screaming	Screaming	Screaming	Screaming	Screaming	Screaming
	103	OTHERS	Car-Pass	Car-Pass	Car-Pass	Car-Pass	Car-Pass	Car-Pass
		OTHERS	Car-Crash	Car-Crash	Car-Crash	Car-Crash	Car-Crash	Car-Crash
	105	OTHERS	Helicopter	Helicopter	Helicopter	Helicopter	Helicopter	Helicopter
	106	OTHERS	Jetplane	Jetplane	Jetplane	Jetplane	Jetplane	Jetplane
	107	OTHERS	Laser-Gun	Laser-Gun	Laser-Gun	Laser-Gun	Laser-Gun	Laser-Gun
C8	108	OTHERS	Burst Noise	Burst Noise	Burst Noise	Burst Noise	Burst Noise	Burst Noise
	109	OTHERS	Starship	Starship	Starship	Starship	Starship	Starship
	110	OTHERS	Analog FX	Analog FX	Analog FX	Analog FX	Analog FX	Analog FX
		OTHERS	Bird	Bird	Bird	Bird	Bird	Bird
	112	OTHERS	Bubble	Bubble	Bubble	Bubble	Bubble	Bubble
	113	OTHERS	Wind	Wind	Wind	Wind	Wind	Wind
		OTHERS	Stream	Stream	Stream	Stream	Stream	Stream
	115	OTHERS	Sea Shore	Sea Shore	Sea Shore	Sea Shore	Sea Shore	Sea Shore
	116	OTHERS	Thunder	Thunder	Thunder	Thunder	Thunder	Thunder
	117	OTHERS	Applause	Applause	Applause	Applause	Applause	Applause
1	118	OTHERS	Explosion	Explosion	Explosion	Explosion	Explosion	Explosion
	119							

White keys: only accessible via the keyboard when Transpose is set to *-1" or *1". Gray keys: accessible via the keyboard when transposition for Drum Sets is off



Model: EG-101

MIDI Implementation Chart

Date: OCT 1998 Version: 1.00

Function		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-16 ×	1-14, 16 ×	1=Acc1 9=Acc6 2=Acc Bess 10=Acc DruncSd PC 3=Acc2 11=Sampler 4=Upper 12=RX2 5=Acc3 13=RX3 6=RX1 14=Note To Arr 7=Acc4 16=Man Drum 6=Acc5
Mode	Default Message Altered	Mode 3 Mode 3, 4(M=1) *****	Mode 3 Mode 3, 4(M=1)	*2
Note Number	True Voice	0-127 *****	0-127 0-127	
Velocity	Note ON Note OFF	O *1	O X	
After Touch	Key's Ch's	× ×	0	
Pitch Bend		0	0	
Control Change	0, 32 5 6, 38 7 10 11 64 65 66 67 84 91 93 98, 99 100,101	0000×00000×××0000	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Bank Select Modulation Portamento Time Data Entry Volume Panpot Expression Hold 1 Portamento Sostenuto Soft Portamento Control Effect 1 Depth Effect 3 Depth NRPN LSB,MSB RPN LSB,MSB
Program Change	True #	O *****	O 0-127	Program Number: 1-128
System Exc	lusive	0	0	
System Common	Song Pos Song Sel Tune	× × ×	× × ×	
System Real Time	Clock Commands	0	8	F8 FA, FC
Aux Messages	All Sounds Off Reset All Controllers Local On/Off All Notes Off Active Sense Reset	× × × × ×	O (120,126,127) O (121) O (122) O (123-125) O	
Notes .		*1 O × is selectable. *2 Recognize as M=1 even	en if M ≠1	

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2 : OMNI ON, MONO Mode 4 : OMNI OFF, MONO O:Yes X:No



Roland EG-101

 $\mathcal{N}_{\mathcal{N}}$

100

Information

When you need repair service, call your nearest Roland Service Center or authorized Roland distributor in your country as shown below.

ARGENTINA

Instrumentos Musicales S.A. Florida 656 2nd Floor Office Number 206A Buenos Aires ARGENTINA, CP1005 TEL: (54-1) 394-6057

BRAZIL

Roland Brasil Ltda. R. Coronel Octaviano da Silveira 203 05522-010 Sao Paulo BRAZIL TEL: (011) 843 9377

CANADA

Roland Canada Music Ltd. (Head Office) 5480 Parkwood Way Richmond B. C., V6V 2M4 CANADA TEL: (0604) 270 6626

Roland Canada Music Ltd (Toronto Office)
Unit 2, 109 Woodbine Downs
Blvd, Etobicoke. ON
M9W 6Y1 CANADA TEL: (0416) 213 9707

MEXICO

Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av Toluca No. 323 Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F. MEXICO TEL: (525) 668 04 80

La Casa Wagner de Guadalajara s.a. de c.v. Av Corona No. 202 S.J. Guadalajara, Jalisco Mexico C.P 44100 MEXICO TEL: (03) 613 1414

PANAMA

Productos Superiores, S.A. Apartado 655 - Panama 1 REP. DE PANAMA TEL: (507) 270-2200

U. S. A.

Roland Corporation U.S. 7200 Dominion Circle Los Angeles, CA. 90040-3696, TEL: (0213) 685 5141

VENEZUELA

Musicland Digital C.A. Av. Francisco de Miranda, Centro Parque de Cristal, Nivel C2 Local 20 Caracas VENEZUELA IEL: (02) 285 9218

AUSTRALIA

Roland Corporation Australia Pty. Ltd. 38 Campbell Avenue Dec Why West. NSW 2099 AUSTRÁLIA TEL: (02) 9982 8266

NEW ZEALAND

Roland Corporation (NZ) Ltd 97 Mt. Eden Road, Mt. Eden, Auckland 3, NEW ZEALAND TEL: (09) 3098 715

CHINA

Beijing Xinghai Musical Instruments Co., Ltd. 6 Huangmuchang Chao Yang District, Beijing, CHINA TEL: (010) 6774 7491

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd. Service Division 22-32 Pun Shan Street. Tsuen Wan, New Territories, HONG KONG TEL: 2415 0911

INDIA

Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. 409, Nirman Kendra, off Dr. Edwin Moses Road. Mumbai 400011, INDIA TEL: (022) 498 3079

INDONESIA

PT Galestra Inti Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok E No.6---7 Ji. Gajah Mada No.3—5, Jakarta 10130, INDONESIA TEL: (021) 6335416

KOREA

Cosmos Corporation Service Station 261 2nd Floor Nak-Won Arcade Jong-Ro ku, Seoul, KOREA TEL: (02) 742 8844

MALAYSIA

Bentley Music SDN BHD 140 & 142, Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur.MAL AYSIA TEL: (03) 2443333

PHILIPPINES

G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200, PHILIPPINES TEL: (02) 899 9801

SINGAPORE

Swee Lee Company 150 Sims Drive, Singapore 387381 TEL: 784-1669

CRISTOFORI MUSIC PTE

Blk 3014, Bedok Industrial Park E. #02-2148, SINGAPORE 489980 TEL: 243 9555

TAIWAN

ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., LTD. Room 5, 9fl No. 112 Chung Shan N.Road Sec.2. Taipei, TAIWAN. TEL: (02) 2561 3339

THAILAND

Theera Music Co., Ltd. 330 Verng Nakom Kasem, Soi 2. Bangkok 10100, THAILAND TEL: (02) 2248821

VIETNAM

Saigon Music Distributor (Tan Dinh Music) 306 Hai Ba Trung, District 1 Ho chi minh City VIETNAM TEL: (8) 829-9372

BAHRAIN

Moon Stores Bab Al Bahrain Road. P.O.Box 20077 State of BAHRAIN

ISRAEL

Halilit P. Greenspoon & Sons Ltd. 8 Retzif Fa'aliya Hashnya St Tel-Aviv-Yaho ISRAEL TEL: (03) 682366

JORDAN

AMMAN Trading Agency Prince Mohammed St. P. O. Box 825 Amman 11118 JORDAN TEL: (06) 4641200

KUWAIT

Easa Husain Al-Yousifi P.O. Box 126 Safat 13002 KUWAIT TEL: 5719499

LEBANON

A. Chahine & Fils P.O. Box 16-5857 Gergi Zeidan St. Chahine Building, Achrafich Beirut, LEBANON TEL: (01) 335799

OMAN

OHI Electronics & Trading Co. LLC P.O. Box 889 Muscat Sultanate of OMAN

QATAR

Badie Studio & Stores P.O.Box 62. DOHA QATAR TEL: 423554

SAUDI ARABIA

Abdul Latif S. Al-Ghamdi Trading Establishment
Middle East Commercial Center
Al-Khobar Dharan Highway
P.O. Box 3631 Al-Khober
31952 SAUDIARABIA TEL: (03) 898 2332

aDawliah Universal Electronics APL P.O.Box 2154 ALKHOBAR 31952. SAUDI ARABIA TEL: (03) 898 2081

SYRIA

Technical Light & Sound Center Khaled Ibn Al Walid St. P.O.Box 13520 Damascus - SYRIA TEL: (011) 2235 384

TURKEY

Barkat Muzik aletleri ithalat ve ihracat limited ireketi Siraselvier Cad. Guney Ishani No. 86/6 Taksim, Istanbul TURKEY TEL: (0212) 2499324

U.A.E

Zak Electronics & Musical Instruments Co. Zabeei Road, Al Sherooq Bidg. No. 14, Grand Floor DUBAI U.A.E. P.O. Box 8050DUBAL U.A.E. TEL: (04) 360715

EGYPT

Al Fanny Trading Office P.O.Box2904, El Horrich Heliopolos, Cairo, TEL: (02) 4171828 (02) 4185531

KENYA

Musik Land Limited P.O Box 12183 Moi Avenue Nairobi Republic of KENYA TEL: (2) 338 346

REUNION

Maison FO - YAM Marcel 25 Rue Jules MermanZI Chaudron - BP79 97491 Ste Clotilde REUNION TEL: 28 29 16

SOUTH AFRICA

That Other Music Shop (PTY) Ltd. 11 Melle Street (Cnr Melle and Juta Street) Braamfontein 2001 Republic of SOUTH AFRICA TEL: (011) 403 4105

Paul Bothner (PTY) Ltd. 17 Werdmuller Centre Claremont

Republic of SOUTH AFRICA TEL: (021) 64 4030

AUSTRIA

E. Dematte &Co. Neu-Rum Siemens-Strasse 4 6063 Innsbruck AUSTRIA TEL: (0512) 26 44 260

BELGIUM/HOLLAND/ LUXEMBOURG

Roland Benelux N. V. Houtstraat 3 B-2260 Oevel (Westerlo) BELGIUM TEL: (014) 575811

BELORUSSIA

TUSHE UL. Rabkorovskaya 17 220001 MINSK TEL: (0172) 764-911

CYPRUS

Radex Sound Equipment Ltd. 17 Diagorou St., P.O.Box 2046, Nicosia CYPRUS TEL: (02) 453 426

DENMARK

Roland Scandinavia A/S Langebrogade 6 Post Box 1937 DK-1023 Copenhagen K. DENMARK TEL: 32 95 3111

FRANCE

Roland France SA 4, Rue Paul Henri SPAAK Parc de l'Esplanade F 77 462 St. Thibault Lagny Cedex FRANCE TEL: 01 600 73 500

FINLAND

Roland Scandinavia As, Filial Finland Lauttasaarentie 54 B Fin-60201 Helsinki, FINLAND TEL: (9) 682 4020

GERMANY

Roland Elektronische Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbH. Oststrasse 96, 22844 Norderstedt GERMANY TEL: (040) 52 60090

V. Dimitriadis & Co. Ltd. 20. Alexandras St. & Bouboulinas 54 St. 106 82 Athens, GREECE TEL: (01) 8232415

HUNGARY

Intermusica Ltd. Warehouse Area 'DEPO' PL63 H-2046 Torokballint. HUNGARY TEL: (23) 511011

IRELAND

The Dublin Service Centre Audio Maintenance Limited 11 Brunswick Place Dublin 2 Republic of IRELAND TEL: (01) 677322

Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie. 8 20020 Arese Milano, ITALY TEL: (02) 937-78300

NORWAY

Roland Scandinavia Avd. Kontor Norge Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo NORWAY TEL: 273 0074

POLAND

P. P. H. Brzostowicz Marian UL. Biokowa 32. 03624 Warszawa POLAND TEL: (022) 679 44 19

PORTUGAL

Tecnologias Musica e Audio, Roland Portugal, S.A. RUA SANTA CATARINA 131 - 4000 Porto-PORTUGAL TEL: (02) 208 44 56

RUSSIA

Slami Music Company Sadojava-Triumfalnaja st., 16 103006 Moscow, RUSSIA TEL: 095 209 2193

SPAIN

Roland Electronics de España, S. A. Calle Bolivia 239 08020 Barcelona. SPAIN TEL: (93) 308 1000

SWEDEN

Roland Scandinavia A/S **SWEDISH SALES OFFICE** Danvik Center 28, 2 tr. S-131 30 Nacka SWEDEN TEL: (08) 702 0020

SWITZERLAND

Roland (Switzerland) AG Musitronic AG Gerberstrasse 5, CH-4410 Liestal. SWITZERLAND TEL: (061) 921 1615


UKRAINE

TIC-TAC
Mira Str 19/108
P.O.Box 180
295400 Murkachevo, UKRAINE
TEL: (03131) 414-40

UNITED KINGDOM

Roland (U.K.) Ltd. Atlantic Close, Swansea Enterprise Park SWANSEA West Glamorgan SA7 9FJ, UNITED KINGDOM TEL: (01792) 700139

As of August 30, 1998



••Notes••